

Thinking of you

 **Electrolux**

Р ъ к о в о д с т в о з а
у п о т р е б а
n á v o d k p o u ž í t í
instrukcja obsługi
informații pentru utilizator
n á v o d n a p o u ž í v a n i e
navodila za uporabo
upute za uporabu
használati útmutató

М и к р о в ъ л н о в а
ф у р н а
Mikrovlinná trouba
Kuchenka mikrofalowa
Cuptor cu microunde
Mikrovlinná rúra
Mikrovalovna pečica
Mikrovalna pečnica
Mikrohullámú sütő

Съдържание

Информация за безопасност	2	Технически данни	19
Принадлежности	4	Инсталиране	20
Описание на уреда	8	Информация за опазване на околната среда	22
Преди първата употреба	10	Европейска гаранция	22
Работа	12		
Грижи и почистване	18		



Информация за безопасност

Вградената блокировка не допуска включване на микровълновата фурна, когато вратичката е отворена.

Не я променяйте, защото опит да се работи с фурната при отворена вратичка може да предизвика облъчване с микровълнова енергия.

Не позволявайте разсипване на храна или остатъци от препарат за почистване да се натрупват по повърхностите на уплътнението на вратичката. Вж. раздела "Почистване и грижи" за инструкции за почистване.

Особено важно е вратичката на фурната да се затваря както трябва и да няма повреди по: (1) вратичката (изкривяване), (2) пантите и ключалките (счупени или нестабилни), (3) уплътненията на вратичката и повърхността на уплътнение.



Внимание: Ако вратата, пантите/ключалките или уплътненията на вратата са повредени, с микровълновата фурна не трябва да се работи, докато не се ремонтира от правоспособен електротехник.



Внимание: Опасно е за всеки, с изключение на сервизен персонал, обучен в завода, да обслужва или да прави регулировки на тази фурна. Обърнете се към най-близкия оторизиран сервизен център, ако се изискват сервизни дейности.

Не сваляйте външния корпус, вратичката или командното табло при никакви обстоятелства. Това може да предизвика излагане на извънредно високо напрежение.

Инсталирайте или разполагайте тази фурна само в съответствие с инструкциите за инсталиране, дадени в това ръководство.

Използвайте този уред само по предназначение, както е описано в това ръководство. Не използвайте корозивни химикали в този уред. Този тип фурна е специално предназначен за затопляне, готвене или размразяване на храни. Тя не е предназначена за промишлена или лабораторна употреба, нито за търговска употреба, което би обезсилило гаранцията.

Не работете с фурната, когато е празна. Ако няма поставена храна или вода, която да поглъща

микровълновата енергия, може да се повреди магнетронната лампа.

Не съхранявайте този уред на открито. Не използвайте този уред в близост до вода.

Не се опитвайте да сушите дрехи или вестници в микровълновата фурна. Такива неща могат да се възпламенят.

Не използвайте вътрешността на фурната като място за съхранение. Не оставяйте хартиени предмети, готварски прибори или храна във фурната, когато тя не се използва.

Микровълновата фурна е уред от Група 2 ISM, в който преднамерено се генерира радиочестотна енергия, която се използва за обработка на материал под формата на електромагнитно излъчване.

Тази фурна е уред от клас B, подходящ за използване в домашни помещения и в помещения, директно свързани към електрическа мрежа с ниско напрежение, която е предназначена за електрозахранване на жилищни сгради.

Микровълновата фурна не трябва да се поставя в шкафове, освен ако не е тествана за шкафове.

съответни инструкции, така че детето или немощното лице да може да използва фурната по безопасен начин и да разбира опасностите от неправилната употреба.



Съвсем нормално е от вратичката да излиза пара или тя да се замъглява, или дори под нея да се появяват капки вода по време на готвенето. Това е само кондензация вследствие нагряването на храната и не влияе на безопасността на вашата фурна. Вратичката не е предназначена да затваря херметически вътрешността на фурната.

Не насилвайте с ръка въртенето на въртящата се поставка. Това може да предизвика неизправност.

При използване на метални съдове обикновено възниква искрене във фурната при работа с микровълни. При продължително искрене обаче уредът може да се повреди. Спрете програмата и проверете съда.

Трябва да се внимава да не се закриват вентилационните отвори, които се намират отгоре, отзад, отстрани и отдолу на фурната.



Внимание: Ако се появи дим, изключете или извадете щепсела на уреда от контакта и дръжте вратичката затворена, за да не позволите евентуално разгаряне на пламъци. Никога не използвайте вода.



Внимание: Не използвайте тази фурна за търговски цели. Тази фурна е предназначена само за домашна употреба.

Разопаковане



Внимание: На деца или немощни лица се позволява да използват фурната без наблюдение само когато са им дадени



Когато разопаковате фурната, уверете се, че уредът не е повреден. За

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!