

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-A366B/DS
SM-A566B/DS

Czech. 02/2025. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Úvodní informace

5	Rozvržení a funkce zařízení
9	Nabíjení baterie
12	Nano SIM karta a eSIM
14	Zapínání a vypínání zařízení
15	Výchozí nastavení
15	Účet Samsung account
16	Přenos dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
17	Popis obrazovky
25	Oznamovací panel
26	Panel rychlého nastavení
28	Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
30	Zadávaní textu
32	Extrakce textu

Aplikace a funkce

33	Instalace nebo odinstalace aplikací
34	Telefon
38	Kontakty
41	Fotoaparát
57	Galerie
62	Bixby
63	Bixby Vision
64	Více oken (Použití více aplikací najednou)

65	Samsung Internet
66	Samsung Health
66	Samsung Notes
67	Samsung Members
67	Samsung Kids
68	Samsung Global Goals
68	Samsung TV Plus
68	Samsung Find
68	Samsung Shop
69	Galaxy Wearable
69	Kalendář
70	Reminder
70	Záznamník
71	Moje soubory (Kontrola a správa souborů)
71	Hodiny
71	Kalkulačka
72	Gaming Hub
72	Game Booster (Konfigurace herního prostředí)
74	SmartThings
75	Sdílení obsahu
76	Music Share
77	Smart View (Zrcadlení na obrazovku televizoru)
78	Aplikace Google

Nastavení

79	Úvod	97	Zamykací obrazovka a AOD
79	Přihlásit k zařízení Galaxy	98	Rozšířené odemknutí
79	Připojení	98	Always On Display (Zobrazení informací, když je obrazovka vypnutá)
81	Wi-Fi	99	Zabezpečení a soukromí
82	Bluetooth	100	Rozpoznání obličeje
84	NFC a bezkontaktní platby	102	Rozpoznávání otisků prstů
85	Spořič dat	105	Zabezpečené Wi-Fi
85	Sítě povolené pro aplikace	106	Zabezpečená složka
86	Mobilní hotspot	109	Samsung Pass
86	Další nastavení připojení	110	Umístění
88	Připojená zařízení	110	Bezpečnost a nouzové situace
89	Režimy a rutiny	111	Účty a zálohování
89	Používání režimů	112	Samsung Cloud
89	Použití rutinních úkonů	112	Google
90	Zvuky a vibrace	113	Rozšířené funkce
91	Kvalita zvuku a efekty	114	Pohyby a gesta
92	Samostatný zvuk aplikace	114	Efekty videa
92	Oznámení	115	Galaxy avatar
93	Displej	116	Dual Messenger
94	Plynulost pohybu	117	Digitální pohoda a rodičovská kontrola
95	Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje	117	Péče o zařízení
96	Baterie	118	Aplikace
96	Pozadí a styl	119	Obecná správa
96	Motivy	120	Usnadnění
97	Domovská obrazovka	121	Aktualizace softwaru
		121	Vzdálená správa (Galaxy A36 5G)
		122	O telefonu

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!