

acer



Aspire Go 15

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2024. Všechna práva vyhrazena.

Aspire Go 15

Zahrnuje: AG15-21P

Tato revize: 10/2024



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

OBSAH

Stručné pokyny	6	AcerSense	42
Uživatelské příručky	6	Hlavní obrazovka aplikace AcerSense ..	42
Základní péče a tipy pro používání počítače	6	Karta widgetů	43
Vypnutí počítače	6	Nastavení AcerSense	43
Péče o počítač	7	Účet a podpora	44
Péče o adaptér střídavého proudu	8	Kontrola	45
Čištění a servis	8	Osobní nastavení	47
Pokyny pro bezpečné používání baterie	8	Centrum aplikací	50
Interní baterie	11	Zóna zážitků	51
Seznámení s notebookem Acer	12	Zabezpečení počítače	53
Obrazovka	12	Používání bezpečnostního zámku počítače	53
Zobrazení klávesnice	13	Použití hesla	53
Pohled zleva	14	Zadání hesel	54
Informace o USB typu A	14	Čtečka otisků prstů	55
Informace o USB typu C	14	Jak použít čtečku otisků prstů	55
Pohled zprava	15	Nástroj BIOS	59
Pohled zespodu	16	Pořadí spouštění	59
Používání klávesnice	17	Nastavení hesel	59
Zámkové klávesy	17	Řízení spotřeby	60
Speciální klávesy	17	Úsporný režim	60
Klávesové zkratky	18	Jednotka bateriových zdrojů	62
Plocha Windows OS	19	Vlastnosti baterie	62
Typy a pokyny pro používání Windows ..	20	Dobíjení baterie	62
Kde jsou mé aplikace?	20	Optimalizace životnosti baterie	63
Mohu vypnout oznámení?	21	Kontrola napájení z baterie	64
Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows?	21	Upozornění na vybití baterie	64
Kde mohu získat další informace?	21	S počítačem na cestách	65
Používání přesného touchpadu	22	Odpojení od stolního počítače	65
Gesta na touchpadu	22	Přenášení	65
Změna nastavení touchpadu	24	Co si vzít s sebou	66
Obnovení	26	Univerzální sériová sběrnice (USB)	68
Vytvoření zálohy historie souboru	26	Port USB typu C	69
Obnovení počítače	28	Video a zvukové konektory	70
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů	28	Připojení monitoru	70
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho	32	Sluchátka a mikrofon	70
Používání připojení Bluetooth	35	HDMI	71
Povolení a zakázání Bluetooth	35	Časté otázky	73
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení	35	Vyžádání služby	75
Připojení k Internetu	38	Řešení problémů	77
Připojeno k bezdrátové síti	38	Tipy pro odstraňování poruch	77
Připojení k bezdrátové síti LAN	38	Chybové zprávy	77

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!