

acer



Aspire 16 AI

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2025. Všechna práva vyhrazena.

Aspire 16 AI

Zahrnuje: A16-11M / A16-11MT

Tato revize: 06/2025



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

PROSTŘEDÍ

Teplota:

- Provozní: 5 °C až 35 °C
- Úložiště: -20 °C až 60 °C

Vlhkost (nekondenzující):

- Provozní: 20% až 80%
- Úložiště: 20% až 60%



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

OBSAH

Stručné pokyny	6	Acer My Key	44
Uživatelské příručky	6	Nastavení Acer My Key	44
Základní péče a tipy pro používání počítače	6	AcerSense	46
Vypnutí počítače	6	Hlavní obrazovka aplikace AcerSense ..	46
Péče o počítač	7	Karta widgetů	47
Péče o adaptér střídavého proudu	8	Nastavení AcerSense	47
Čištění a servis	8	Účet a podpora	48
Pokyny pro bezpečné používání baterie	8	Kontrola	49
Interní baterie	11	Osobní nastavení	51
Péče o zrak	11	Centrum aplikací	54
Seznámení s notebookem Acer	13	Zóna zážitků	55
Obrazovka	13	Zabezpečení počítače	57
Zobrazení klávesnice	14	Používání bezpečnostního zámku počítače	57
Pohled zleva	15	Použití hesla	57
Informace o USB typu A	15	Zadání hesel	58
Informace o USB typu C	16	Nástroj BIOS	59
Pohled zprava	16	Pořadí spouštění	59
Informace o USB typu A	17	Nastavení hesel	59
Pohled zespodu	17	Řízení spotřeby	60
Používání klávesnice	18	Úsporný režim	60
Zámkové klávesy	18	Jednotka bateriových zdrojů	62
Speciální klávesy	18	Vlastnosti baterie	62
Klávesové zkratky	19	Dobíjení baterie	62
Plocha Windows OS	21	Optimalizace životnosti baterie	63
Typy a pokyny pro používání Windows ..	22	Kontrola napájení z baterie	64
Kde jsou mé aplikace?	22	Upozornění na vybití baterie	64
Mohu vypnout oznámení?	23	S počítačem na cestách	65
Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows?	23	Odpojení od stolního počítače	65
Kde mohu získat další informace?	23	Přenášení	65
Používání přesného touchpadu	24	Co si vzít s sebou	66
Gesta na touchpadu	24	Univerzální sériová sběrnice (USB)	68
Změna nastavení touchpadu	26	Port USB typu C	69
Obnovení	28	Video a zvukové konektory	70
Vytvoření zálohy historie souboru	28	Připojení monitoru	70
Obnovení počítače	30	Sluchátka a mikrofon	70
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů	30	HDMI	71
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho	34	Čtečka karet microSD	72
Používání připojení Bluetooth	37	Časté otázky	74
Povolení a zakázání Bluetooth	37	Vyžádání služby	76
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení	37	Řešení problémů	78
Připojení k Internetu	40	Tipy pro odstraňování poruch	78
Připojeno k bezdrátové síti	40	Chybové zprávy	78
Připojení k bezdrátové síti LAN	40		

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!