CZ5184

Notebook – uživatelská příručka

prosinec 2009

Obsah

Obsah 2
Bezpečnostní opatření 3
Příprava notebooku 5
Používání dotykové plochy 7
Seznámení s díly 8
- Pravá strana 8
- Levá strana 10
- Přední strana 12

Obnova notebooku 13
- Pomocí oddílu pro obnovu 13
- Používání disku DVD pro obnovení (u vybraných modelů) 14

Deklarace a prohlášení o bezpečnosti 16
- Prohlášení Federální komise pro komunikaci 16
- Prohlášení FCC o nebezpečí vystavení rádiovým frekvencím (RF) 17
- Prohlášení o shodě (Směrnice R&TTE 1995/5/EC) 17
- Varovná značka CE 18
- Prohlášení IC o vystavení radiaci pro Kanadu 18
- Bezdrátový provozní kanál pro různé domény 19
- Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými frekvencemi 19
- Poznámky k bezpečnosti UL 21
- Požadavek na elektrickou bezpečnost 22
- Poznámky k TV tuneru 22
- REACH 22
- Severská opatření pro lithium (pro baterie lithium-ion) 22

Bezpečnostní opatření

Dodržováním následujících bezpečnostních opatření se zvyšuje životnost notebooku. Postupujte v souladu se všemi opatřeními a instrukcemi. Vyjma situací popsaných v této příručce, přenechejte všechny servisní činnosti kvalifikovanému personálu.

Před čištěním odpojte od střídavého proudu a odstraňte bateriovou sadu. Notebook otřete čistou buničitou houbičkou nebo jelenicí zvlhčenou v roztoku saponátu bez abrazivního účinku s několika kapkami teplé vody a přebytečnou vlhkost odstraňte suchou textilií.

NEUMISŤUJTE na nerovné nebo nestabilní pracovní plochy. Pokud se kryt poškodí, vyhledejte servis.

Na horní část notebooku NEUMÍSŤUJTE, ani NEHÁZEJTE žádné předměty, ani je nezasunujte dovnitř.

NEPOUŽÍVEJTE ve znečištěném nebo prašném prostředí. NEPOUŽÍVEJTE v prostředí, kde uniká plyn.

NEVYSTAVUJTE vlivu silného magnetického nebo elektrického pole.

Na panel s displejem NETLAČTE, ani se ho NEDOTÝKEJTE. K notebooku nepokládejte drobné předměty, které by jej mohly poškrábat nebo do něj vniknout.

NEVYSTAVUJTE vlivu a NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti kapalin, v dešti nebo ve vlhku. Během bouřky s elektrickými výboji NEPOUŽÍVEJTE modem.

Notebook NEPOKLÁDEJTE na kolena nebo jinou část těla, aby vlivem horka nedošlo k obtížím nebo ke zranění.

Bezpečnostní varování v souvislosti s bateriemi:

Baterie NEVHAZUJTE do ohně. NEZKRATUJTE kontakty. Baterie NEROZEBÍREJTE.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!