

concept

Osobní váha
Osobná váha
Waga osobowa

Personiskie svāri
Personal scale
Personenwaage



VO2870

CZ

SK

PL

LV

EN

DE

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

Technické parametry	
Vážicí část: napětí	DC 9 V, napájení 1 ks baterie 6LR61 (součást balení)
Ovládací část: napětí	DC 6 V, napájení 4 ks baterií UM4 (mikrotužkové, součást balení)
Ovládací část: záloha paměti	DC 3V, napájení 1 ks baterie CR2032 (knoflíková, součást balení)
Rozsah vážení	5 - 150 kg
Krok vážení	0,1 kg
Jednotky vážení	kg, st, lb
Rozsah nastavení věku	10 – 99 let
Rozsah nastavení výšky	100 – 220 cm
Rozsah měření tělesného tuku	5 - 50 %
Rozsah měření vody v těle	27,5 – 66 %
Rozsah měření svalové hmoty v těle	20 – 56 %
Rozsah měření kostní hmoty v těle	2 – 20 %

POZOR!!!

Spotřebič nesmí používat těhotné ženy a osoby s kardiostimulátorem!

Při měření množství tělesného tuku a vody u osob, které mají v těle kovové implantáty nebo antikoncepční tělíska může docházet ke zkreslým nebo chybným výsledkům.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály.
- Dodržujte vyznačenou polaritu baterií při jejich vkládání a výměně.
- V případě, že spotřebič nebudete delší dobu používat, vyjměte z něho baterie.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud ho používáte.
- Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
- Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné, s obsluhou seznámené osoby.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
- Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
- Používejte spotřebič pouze na vodorovném stabilním podkladu.
- Před čištěním, montáží a demontáží krytů spotřebič vypněte a vyjměte baterie!
- K čištění spotřebiče nepoužívejte hrubé a chemicky agresivní látky.
- Pokud se na displeji zobrazují chybné segmenty nebo číslice, zkuste provést tzv. reset spotřebiče. Stiskněte ostrým předmětem tlačítko RESET na zadní straně ovládací části. Pokud tato operace nepomůže, vyjměte baterie, vyčkejte asi 1 minutu a znovu baterie vložte. V případě, že ani tento postup nepomůže, kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!