


# NÁVOD K POUŽITÍ

## AUTOMATICKÁ PRAČKA

TA 833 V

# ZANUSSI

### TECHNICKÉ INFORMACE

Rozměry	výška bez panelu	850 mm
	šířka	397 mm
	hloubka	600 mm
Napájení	napětí / frekvence	230 V / 50 Hz
Celkový instalovaný výkon		2300 W (10 A)
Jmenovitý výkon ohřevu		1950 W
Tlak vody	minimální	0,05 MPa (0,5 bar)
	maximální	0,8 MPa (8 bar)
Maximální náplň	bavlna	4,5 kg
	syntetika	2,0 kg
	vlna	1,0 kg
Otáčky odstřed'ování		od  do 850 ot./min.

**CE** Urządzenie posiada znak CE i spełnia następujące normy EWG :

- 73/23/EWG z 19.02.1973 (niskie napięcia) wraz ze zmianami,
- 89/336/EWG z 03.05.1989 wraz ze zmianami.

### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním tohoto spotřebiče si musíte přečíst celou tuto příručku. Pečlivě dodržujte všechny pokyny. Příručku si uložte pro případ budoucí potřeby. Kdybyste spotřebič prodali nebo se ho jinak zbavili, zajistěte, aby tato příručka byla předávána novému vlastníku spolu se spotřebičem. V zájmu celkové bezpečnosti uvádíme následující výstražná upozornění. Před instalací a používáním spotřebiče si je musíte přečíst.

#### Používání

- Tento spotřebič je navržen pro obsluhu dospělými osobami. Dětem by nemělo být dovoleno dotýkat se ovládacích prvků ani si se spotřebičem hrát.
- Měnit jakýmkoli způsobem technické vlastnosti spotřebiče je nebezpečné.
- Po použití vždy spotřebič odpojte ze zásuvky a zavřete vodu.
- Perte jen takové tkaniny, které jsou určeny pro praní v automatické pračce. Jestliže jste na pochybách, postupujte podle pokynů na nášivce, kterou najdete přímo na oděvu.
- Malé kovové kroužky nebo ostré plastické kroužky vložte do sítky nebo pytlíku.
- Ujistěte se, že jsou všechny kapsy prázdné. Tvrdé a ostré předměty jako jsou mince, špendlíky, šroubky nebo kamínky mohou způsobit rozsáhlé škody.
- Neperte v pračce tkaniny, které jsou nasycené ropnými produkty. Jestliže byly k čištění použity těkavé látky, zajistěte, aby před vložením do pračky z tkaniny vyprchaly.
- Drobné a choulostivé kusy (např. dětské ponožky, punčochy) se snadno perou v malém polštáři se zipem, nebo ve větších ponožkách.
- Použijte jen doporučené množství prostředku na úpravu vlákna.
- Před čištěním, údržbou a ošetřováním stroje zajistěte, aby byl odpojen ze zásuvky.

#### Instalace

- Jakékoli elektroinstalační práce, potřebné k instalaci tohoto spotřebiče, by měl provádět kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.
- Ujistěte se, že spotřebič nestojí na svém přírodním elektrickém kabelu.
- Tento spotřebič je těžký. Při přemísťování spotřebiče je třeba zvýšené opatrnosti.
- Všechny obalový materiál, přepravní prvky šrouby se musí před spuštěním spotřebiče odstranit. Jinak může dojít k vážným škodám.
- Jestliže je vaše pračka umístěna v místnosti, kde teplota může klesnout pod bod mrazu, musí se ze spotřebiče vypustit všechna.

#### Bezpečnostní opatření

- **Poklop:** Tato vaše pračka je vybavena bezpečnostním zařízením, které brání zapnutí spotřebiče, když jsou dvířka bubny otevřena; zavření poklopu je znemožněno. Elektromechanické zabezpečovací zařízení brání otevření poklopu, když pračka pracuje a ještě 2 minuty po skončení programu.
- **Motor pračky:** V případě mechanického přetížení a přepětí zapůsobí automaticky tepelná ochrana, která motor chrání.
- **Ohřev:** Ohřev může začít jen když je ve vaně dostatečné množství vody pro praní. Toto zabezpečení je užitečné když dojde k přerušení dodávky vody, nebo když zapomenete otevřít ventil přívodu vody.
- **Systém odstranění nevyváženosti:** Toto zabezpečení umožňuje, aby si spotřebič udržel dokonalou stabilitu během odstřed'ování uprostřed programu a během konečného odstřed'ování. Jestliže zaznamenáte, že vaše prádlo není dostatečně odstřed'eno, systém odstranění nevyváženosti asi zjistil špatné rozložení náplně prádla v bubnu během konečného odstřed'ování; doporučuje se provést nové odstřed'ování a předtím ručně prádlo v bubnu rozmotat a uvolnit.