

Návod k obsluze robotického vysavače a Roidmi EVE CC

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a návod bezpečně uschovejte.



Naskenujte QR kód pro návody
ve vícejazycích

ROIDMI

Bezpečnostní instrukce

Před použitím si přečtěte návod.

Varování: Abyste se vyhnuli zranění sebe a ostatních a předešli zbytečným škodám na majetku, před použitím výrobku si pozorně přečtěte následující „Bezpečnostní pokyny“. Bezpečnostní pokyny jsou rozděleny do dvou částí, „Výstraha“ a „Pozor“. Části „Varování“ a „Upozornění“ obsahují důležité informace pro bezpečné používání produktu a je třeba je dodržovat.

Společnost [ROIDMI Information Technology Co., Ltd.] tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [modul WLAN 2,4 GHz] je v souladu se směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:http://doc.roidmi.com/web/#/27?page_id=0



Varování Důležité bezpečnostní pokyny k zabránění smrti nebo vážnému zranění v důsledku nesprávných operací.



Pozor Důležité bezpečnostní pokyny, aby se zabránilo drobnému zranění nebo poškození zařízení nesprávnou obsluhou.



Varování

1. Nepoužívejte tento výrobek na vlhkých místech, jako jsou koupelny nebo v blízkosti vodních zdrojů;
 2. Nepoužívejte jej k čištění tekutin, zápalek a mokrého odpadu;
 3. Nevytahujte/nezasunujte zástrčku napájecího kabelu ani se nedotýkejte zásuvky mokřima rukama;
 4. Nepoužívejte poškozené zástrčky nebo uvolněné zásuvky;
 5. Nepoužívejte hlavní jednotku k čištění hořlavých kapalin, jako je petrolej, benzín, předměty s jiskrami, tonerové kazety, toner a jiný hořlavý prach; ne používejte zařízení v blízkosti výše uvedených položek nebo v prostředí s hořlavými a výbušnými plyny, aby nedošlo k požáru;
 6. Produkt sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte, abyste předešli požáru, zranění nebo poškození, s výjimkou výměny spotřebního materiálu v souladu s manuálem;
 7. Nenabíjejte baterie, které nelze dobíjet. Abyste se vyhnuli nebezpečí požáru, používejte raději střídavý zdroj se jmenovitým napětím než generátor nebo stejnosměrný zdroj a elektrické šoky;
 8. Pravidelně čistěte prach na zástrčce suchým hadříkem, abyste předešli nebezpečí požáru způsobeného špatnou izolací a dalšími důvody;
 9. Ujistěte se, že jste zástrčku zasunuli pevně, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, zkratu a požáru;
 10. V případě jakékoli poruchy okamžitě vypněte napájení a přestaňte zařízení používat, abyste zabránili kouři, požáru nebo úrazu elektrickým proudem;
 11. Pokud se zařízení deformuje, abnormálně se přehřívá, vydává zápach spáleniny nebo vydává neobvyklý zvuk během nabíjení nebo používání, okamžitě odpojte napájení a odpojte zařízení ze zásuvky.
Pro zajištění bezpečnosti jej umístěte na otevřené a nehořlavé místo. Vadné výrobky musí být vyměněny a opraveny výrobcem nebo jeho specialistou na údržbu, aby se předešlo nebezpečí;
12. Před čištěním a údržbou se ujistěte, že jste vytáhli zástrčku ze zásuvky, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem a zranění;
 13. Pokud se rolovací kartáč během používání porouchá, nejprve prosím vypněte vypínač a ihned zkontrolujte, zda není válcovací kartáč zapletený do vlasů nebo jiných dlouhých vláken a vyčistěte je včas;
 14. Nestříkejte vodu na tělo produktu a zástrčku ani je neponořujte do vody;

15. Při vytahování zástrčky se ujistěte, že držíte izolovanou část napájecího kabelu a netahejte přímo za napájecí kabel;
16. Baterie uzavřená jednotka a za normálních okolností nehrozí žádné bezpečnostní riziko; Pokud kapalina v extrémních případech vyteče z baery, může způsobit podráždění nebo popáleniny. Pokud se náhodně dostanete do kontaktu s kapalinou, postupujte podle následujících pokynů: kontakt s pokožkou - omyjte mýdlovou vodou; zasažení očí - okamžitě vyplachujte vodou po dobu alespoň 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc;
17. Toto zařízení není vhodné pro děti nebo osoby se špatnými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi nebo osoby, které nemají odpovídající zkušenosti a znalosti. Prosím zajistit dohled během používání;
18. Udržujte robotický vysavač a mopový čistič mimo dosah elektromagnetických zařízení v nemocnicích; poučte děti, aby si se zařízením nehrály jako s hračkou; a zařízení by mělo být používáno pouze s originálním dodaným příslušenstvím;
19. Tento napájecí kabel je použitelný pouze pro použití s robotickým vysavačem a mopem, jak je specifikováno obchodníkem;
20. Před nabíjením zařízení zkontrolujte, zda specifikace napájecího kabelu odpovídají požadovanému napájecímu napětí; 21. K odstranění baterie použijte správné nástroje. Nejprve odšroubujte kryt baterie, poté jej otevřete, abyste odpojili přípojovací svorku .
22. Před likvidací robotického vysavače a mopového čističe je nutné ze zařízení odstranit baterii
23. Před odstraněním nástavce vypněte robotický vysavač



Pozor

1. Nepoužívejte toto zařízení venku, na nerovných površích nebo v komerčním nebo průmyslovém prostředí;
2. Nepoužívejte výrobek v prostředí bez ochranného oplocení (jako jsou duplexní podlahy, otevřené balkony, nábytkové desky);
3. Nepoužívejte jej v prostředí s teplotou vyšší než 45 °C, pod 0 °C nebo tam, kde je na podlaze jakákoli kapalina nebo lepkavá látka;
4. Neblokujte výstup vzduchu, aby nedošlo k deformaci, poruše nebo požáru způsobenému přehřátím;
5. Netahejte za zařízení, abyste nepoškrábali podlahu;
6. Nekyvejte zařízením a nedovolte malým dětem, aby si s ním hrály, aby nedošlo ke zranění nebo poškození zařízení;
7. Neupustte zařízení, nekolidujte jej s jinými předměty a nevyvíjejte na něj tlak, aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem způsobeným poruchou;
8. Před použitím zařízení se ujistěte, že jste nainstalovali válcovací kartáč a filtr, aby nedošlo k poškození motoru a zařízení;
9. Před nabíjením zkontrolujte, zda je napájecí kabel neporušený;
10. Před prvním použitím robotického vysavače a mopového čističe nebo před výměnou určeného filtru vypněte hlavní napájení a ujistěte se, že je filtr správně nainstalován;
11. Použité baery balení by měly být řádně zlikvidovány. Nevyhazujte je náhodně;
12. Před použitím výrobku úhledně uspořádejte stoly, židle, předměty pro domácnost, podlahové předměty atd. a uklidte napájecí kabely a malé předměty ležící na zemi, abyste zabránili produktu je zablokovan během čištění;
13. Když je stroj v chodu, udržujte závěsy a ubrusy v dostatečné vzdálenosti od země a udržujte koberec rovný, aby nedošlo k zablokování výrobku. během provozu a způsobení poškození vašich cenností;
14. Před prvním použitím se ujistěte, že jsou všechny dveře místnosti otevřené, aby zařízení mohlo vytvořit kompletní domovskou mapu;

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!