

Panasonic®

Návod k obsluze

Digitální bezdrátový
telefon, model KX-TG6811E,
KX-TG6812E, KX-
TG6813E, Digitální
bezdrátový záznamník, model KX-
TG6821E, KX-TG6822E, KX-
TG6823E, KX-
TG6824E, KX-
TG6891E



Zobrazený model je KX-TG6811.

**Před prvním použitím si přečtěte část „Začínáme“
na straně 11.**

Děkujeme vám za zakoupení produktu Panasonic.

Před použitím jednotky si prosím přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte si jej pro budoucí použití.

Zúčastněte se prosím našeho online zákaznického
průzkumu: <http://panasonic.net/pcc/tel/q>

Obsah

Zavedení		Poslech zpráv pomocí základní jednotky	37
Složení modelu	3	Poslech zpráv pomocí mikrotelefonu	38
příslušenství	4	Pokročilé funkce upozorňování na nové zprávy	39
informace	6	Dálkové ovládání	40
Důležité informace Pro vaši bezpečnost	7	Nastavení záznamníku	41
pokyny	8	Hlasová schránka Hlasová schránka	43
Další informace	9	Interkom/Lokator	
Specifikace	9	Interkom	44
		Lokator mikrotelefonu	44
Začínáme		Přepojení hovorů, konferenční hovory	44
Nastavení	11	Užitečné informace Zadávání znaků	45
k nastavení	12	Chybová hlášení	47
ovládací prvky	13	Řešení problémů	48
Displej	14	Záruční podmínky	52
zapnutí/vypnutí napájení	16	Index	
Počáteční nastavení	16	Index	53
Inteligentní funkční tlačítko (tlačítko NR)	16		
Eko režim jedním dotykem	17		
Volání/Přijímání hovorů			
Volání	18		
Přijímání hovorů	18		
Užitečné funkce během hovoru	19		
Zámek klávesnice	20		
Sdílený telefonní seznam			
Sdílený telefonní seznam	21		
Rychlá volba Rychlá volba	23		
Programování			
Programovatelná nastavení	24		
Speciální programování	29		
Registrace jednotky	31		
Služba identifikace volajícího			
Používání služby identifikace volajícího	34		
Seznam volajících	34		
Záznamník			
Záznamník	36		
Zapnutí/vypnutí záznamníku	36		
Uvítací zpráva	36		

Zavedení

Složení modelu

Řada KX-TG6811



Zobrazený model R je KX-TG6812.

Řada KX-TG6821

KX -TG6891



Zobrazený model R je KX-TG6822.

Série	Číslo modelu	Základní jednotka	Sluchátko	
		Číslo dílu	Číslo dílu	Množství
KX-TG6811 série	KX-TG6811	KX-TG6811	KX-TGA682	1
	KX-TG6812	KX-TG6811	KX-TGA682	2
	KX-TG6813	KX-TG6811	KX-TGA682	3
KX-TG6821 série	KX-TG6821	KX-TG6821	KX-TGA682	1
	KX-TG6822	KX-TG6821	KX-TGA682	2
	KX-TG6823	KX-TG6821	KX-TGA682	3
	KX-TG6824	KX-TG6821	KX-TGA682	4
	KX-TG6891*1	KX-TG6821	KX-TGA682	1

*1 S tímto modelem je dodáván vyhledávač klíčů (KX-TGA20EX). Vyhledávač klíčů je předregistrován k jednotce. Předem připevněním hledače klíčů k snadno ztratitelnému předmětu jej můžete lokalizovat a najít ztracenou položku. Další informace o vyhledávači klíčů naleznete v instalační příručce.

Přípona (E) v následujících číslech modelů bude v tomto návodu vynechána:
 KX-TG6811E/KX-TG6812E/KX-TG6813E/KX-TG6821E/KX-TG6822E/KX-TG6823E/
 KX-TG6824E/KX-TG6891E

Tel. linka pomoci: Spojené království 0844 844 3899 Irsko 01289 8333

3

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!