



Television
7000 Series

Uživatelský manuál

43PUS7000
50PUS7000
55PUS7000
65PUS7000
75PUS7000

Obsah

1 Přehled domovské obrazovky	4	9 Video, fotografie a hudba	30
		9.1 Z připojení USB	30
2 Získat podporu	5	9.2 Z počítače nebo zařízení NAS	30
2.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor	5	9.3 Fotky	30
2.2 Náповěda televizoru a uživatelská příručka	5	9.4 Videа	31
2.3 Diagnostika TV a vlastní diagnostika	5	9.5 Hudba	31
2.4 Péče о zákazníky / Opravy	6		
3 Rychlý průvodce	7	10 Otevření Nabídek nastavení televizoru	33
3.1 Dálkový ovladač	7	10.1 Rychlá nabídka a častá nastavení	33
3.2 Infračervený snímač	8	10.2 Všechna nastavení	33
3.3 Baterie a čištění	8	10.3 Nastavení Eco	48
		11 Herní lišta	49
4 Instalace	10	12 Smart TV a aplikace	51
4.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	10	12.1 Nastavení Smart TV	51
4.2 Umístění televize	10	12.2 Obchod s aplikacemi	51
4.3 Zapnutí televizoru	10		
5 Připojení	12	13 Netflix	52
5.1 Průvodce možnostmi připojení	12		
5.2 Anténa	12	14 Aplikace Amazon Prime Video	53
5.3 Satelit	12		
5.4 Video zařízení	12	15 YouTube	54
5.5 Zvukové zařízení	12		
5.6 Mobilní zařízení	13	16 Alexa	55
5.7 Další zařízení	14	16.1 O službě Alexa	55
5.8 Bluetooth®	15	16.2 Použití služby Alexa	55
5.9 Počítač	16		
6 Přepínání zdroje	17	17 Asistent Google	56
6.1 Seznam zdrojů	17		
6.2 Přejmenování zařízení	17	18 Software	57
7 Kanály	18	18.1 Aktualizace softwaru	57
7.1 Informace о kanálech a přepínání kanálů	18	18.2 Verze softwaru	57
7.2 Instalace kanálu	18	18.3 Automatické aktualizace softwaru	57
7.3 Seznam předvoleb	25	18.4 Zobrazit historii aktualizací softwaru	57
7.4 Oblíbené kanály	26		
7.5 Teletext	27	19 Ochrana životního prostředí	59
7.6 Streamovací kanály	28	19.1 Energetický štítek EU	59
		19.2 Registrační číslo EPREL	59
8 TV průvodce	29	19.3 Likvidace produktu	59
8.1 Co potřebujete	29		
8.2 Používání TV průvodce	29	20 Vlastnosti	60

20.1 Napájení	60
20.2 Příjem	60
20.3 Rozlišení displeje	60
20.4 Podporované rozlišení vstupu	60
20.5 Zvuk	60
20.6 Multimédia	60
20.7 Možnosti připojení	61
21 Odstraňování problémů	62
21.1 Tipy	62
21.2 Zapnutí	62
21.3 Dálkový ovladač	62
21.4 Kanály	62
21.5 Satelit	63
21.6 Obraz	63
21.7 Zvuk	64
21.8 HDMI – UHD	65
21.9 USB	65
21.10 Síť Wi-Fi a Internet	65
21.11 Nesprávný jazyk nabídky	65
22 Bezpečnost a péče	67
22.1 Bezpečnost	67
22.2 Péče o obrazovku	68
23 Podmínky používání	69
24 Autorská práva	71
24.1 HDMI	71
24.2 HEVC Advance	71
24.3 DTS:X	71
24.4 Dolby ATMOS	71
24.5 Wi-Fi Alliance	71
24.6 Jiné ochranné známky	71
25 Otev.zdroj.kód	72
25.1 Software s otevřeným zdrojovým kódem	72
25.2 Licence open source	72
26 Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami	76
Rejstřík	77

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!