

## Vakuový hrnec SV 2447

### Návod k obsluze



## Vážení zákazníci,

Předtím než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě následující pokyny. Návod k obsluze uschovejte pro případ budoucí potřeby.

Zařízení smí používat pouze osoby, které se s uvedenými pokyny seznámily.

## Připojení k elektrické síti

Zařízení smí být připojeno pouze do uzemněné zásuvky, která byla nainstalována v souladu s požadavky příslušných norem.

Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku přístroje. Výrobek splňuje požadavky všech závazných směrnic ES týkajících se značení výrobků.

## Popis prvků

1. Víko
2. Rukojeť víka
3. Nádobna na vodu
4. Rukojeť pro přenášení
5. Přívodní kabel se zástrčkou
6. Mřížka
7. Ovládací panel

## Ovládací panel

- A. Displej
- B. Nastavení času
- C. Plus
- D. Potvrdit/Zrušit
- E. Vypínač On/Off
- F. Hlavní světelný indikátor
- G. Míinus
- H. Regulátor pro nastavení teploty se světelným indikátorem

## Důležité bezpečnostní pokyny

- Vzhledem k možným rizikům je nutné, aby opravu elektrického zařízení, včetně přívodního kabelu, prováděl kvalifikovaný pracovník našeho zákaznického servisu. V případě nutnosti opravy přístroje jej zašlete do některého z našich zákaznických servisních středisek.
- Před čištěním přístroje vždy zkontrolujte, zda je přístroj odpojen ze zásuvky elektrické sítě, a nechte přístroj zcela vychladnout. Pro podrobné informace k čištění přístroje si prostudujte část *Čištění a údržba*.
- Nikdy nečistěte přístroj vodou, ani jej neponořujte do vody. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Upozornění:** V případě nesprávného použití hrozí riziko vzniku vážných úrazů.
-  Během používání přístroje se vnější přístupné části přístroje zahřívají na vysoké teploty a zůstávají horké i po určitou dobu po skončení používání přístroje.
- **Upozornění:** Hrozí riziko vzniku popálenin. Nedotýkejte se žádných částí přístroje kromě rukojetí.
- Vždy udržujte přívodní kabel a zástrčku čisté a suché.
- Zařízení je určeno pro použití v domácnostech a podobných prostředích, jako je například:
  - použití zaměstnanci v obchodech, kancelářích a podobných pracovních prostředích,
  - v různých pracovních prostředích v zemědělství,
  - použití zákazníky v hotelech, motelech a jiném podobném ubytování,
  - v ubytování rodinného typu „bed-and breakfast“ (nocleh se snídaní).
- Děti (od 8 let věku) a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, mohou přístroj používat pouze pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly seznámeny s použitím přístroje a plně porozuměly všem rizikům a přijatým bezpečnostním opatřením.
- Nedovoďte dětem, aby si se zařízením hrály.
- Děti smí provádět údržbu a čištění zařízení pouze, pokud jsou starší 8 let, a pouze pod dohledem odpovědné osoby.
- Uchovávejte zařízení i přívodní kabel trvale mimo dosah dětí mladších 8 let.
- **Upozornění:** Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – uvedené materiály mohou představovat riziko, např. riziko udušení.
- Před každým použitím hrnce zkontrolujte, zda přístroj včetně přívodního kabelu a všech příslušenství nejeví známky jakéhokoli poškození.  
Pokud by například došlo k pádu přístroje na tvrdý povrch, nebo bylo použito nadměrné síly (tahu) při manipulaci s přívodním kabelem, přístroj nesmí být dále používán:  
I neviditelné poškození může negativně ovlivnit bezpečnost používání přístroje.
- **Přístroj vždy odpojte ze zásuvky elektrické sítě**
  - po skončení používání,
  - v případě špatného fungování, a
  - před jeho čištěním.
- Při odpojení přístroje ze zásuvky nikdy netahejte za přívodní kabel; vždy uchopte zástrčku a vysuňte ji.
- Nenechávejte přívodní kabel volně viset;
- Uchovávejte přívodní kabel mimo dosah horkých částí přístroje.
- Před použitím přístroj postavte na povrch odolný vůči horku a vodě.
- Nepostavujte přístroj na horké povrchy (např. otevřený oheň, plynový varič, horké varné plotýnky) či do jejich blízkosti.

- Neumist'ujte přístroj pod nástěnné police apod. Mohlo by dojít k jejich poškození v důsledku páry unikající z hrnce během jeho používání.
- Při použití přístroje
  - používejte pouze předepsané příslušenství,
  - nenechávejte přístroj nikdy bez dozoru,
  - nádoba na vodu musí být naplněna čistou vodou z vodovodu.
- **Upozornění:** Přístroj nepoužívejte, dokud nebudou nádoba na vodu a mřížka správně připevněny.
- Pro vyjmutí nádoby na vodu vždy použijte chňapky. **Upozornění:** Při sejmutí víka dejte pozor na unikající páru a kapky horké kondenzující vody: **hrozí riziko vzniku opaření.**
- Přístroj nepřemísťujte, dokud zcela nevychladne.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přístroje, nebo nerespektováním těchto pokynů.

### Vakuové vaření/ úprava jídel typu

Při vakuovém vaření je jídlo zataveno ve vakuových sáčcích. Vaření jídla probíhá při nízkých teplotách ve vodní lázni. Ideální teplota pro tento způsob vaření je od 55° do 65°C. Pasterizace jídla je dosaženo při teplotě 62°C. Rovnoměrný ohřev jídla přispívá k výborné konzistenci celého obsahu sáčku a k zachování téměř veškeré šťávy a vůně pokrmu.

Vakuové vaření probíhá při nízkých teplotách, proto je velmi důležité dodržování zásad hygieny a rychlého zpracování jídla. Vakuově uvařené jídlo je nutné ihned zkonsumovat, nebo zchladit v ledové vodě a nechat hluboce zmrazit, nebo uložit v ledničce při teplotách do 3°C. Pro vakuové vaření lze použít pouze vysoce kvalitní vakuové sáčky vhodné pro hluboké zmrazení i ohřev.

### Před prvním použitím

Zcela odstraňte všechny obaly a přístroj vyčistěte dle pokynů v části *Čištění a údržba* viz níže).

### Použití

#### Nastavení teploty

Při teplotách do 65°C se může teplota lišit o +1°C. Při teplotách nad 70°C se může teplota lišit o +3°C. Při nastavení teploty je nutné mít tyto skutečnosti na paměti. Pokud tedy potřebujeme docílit 73°C, nastavíme teplotu na 70°C.







#### Naplnění vodou

- Vložte nádobu na vodu do přístroje a do nádoby umístěte mřížku.
- Naplňte nádobu teplou vodou. Zkrátíte tak čas potřebný na dosažení požadované teploty úpravy jídla. Poznámka: Může trvat až několik minut, než vestavěné čidlo zaznamená aktuální teplotu vody. Pokud do nádoby nalijete studenou vodu, předepsané časy vaření uvedené v tabulce (viz níže) je nutné navýšit minimálně o 30 minut.
- Při plnění nádoby vodou vždy dejte pozor na označení minimálního a maximálního množství vody (Min a Max). Minimální předepsané množství vody činí 2,6 litru, maximální předepsané množství vody činí 5,6 litru.
- Při nalévání vody do nádoby mějte na paměti, že se hladina vody po přidání sáčků s jídlem zvýší. Proto doporučujeme nejprve použít nižší množství vody a pak, až vložíte do hrnce sáčky s jídlem, přidáte, bude-li to potřeba, teplou vodu až po označení maxima.

#### Vložení jídla k vaření

- Vložte vakuové sáčky s jídlem do přístroje.
- Dbejte, aby byly stále pod vodou. Pokud by sáček plaval na hladině, je potřeba ho zatížit (např. talířem).
- Přístroj zaklopte víkem. Přístroj správně funguje, pouze pokud je víko správně zaklopeno.

#### Programování přístroje

- Přívodní kabel zasuňte do konektoru na zadní straně přístroje. Síťovou zástrčku kabelu zasuňte do zásuvky elektrické sítě.
- Stiskněte a držte stisknuté tlačítko On/Off  po dobu alespoň 2 vteřin. Rozsvítí se hlavní indikátor a na displeji se zobrazí „0000“.
- Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty . Na displeji se zobrazí „40C“.
- Pomocí tlačítek +/- nastavte požadovanou teplotu úpravy jídla. Teplotu nastavíte pomocí jednotlivých kroků vyvolaných vždy jedním stiskem tlačítka; Pro rychlé rolování stiskněte a držte příslušné tlačítko.
- Stiskněte tlačítko pro nastavení času ; na displeji se zobrazí „00:01“ (hodiny : minuty).
- Pomocí tlačítek +/- nastavte požadovaný čas úpravy jídla.
- Proces vaření zahájíte stiskem tlačítka pro potvrzení nastavení .
- Krátce před dosažením přednastavené teploty se rozsvítí indikátor .
- Po uplynutí nastaveného času úpravy jídla se ozve zvukový signál a indikátor zhasne. Nyní můžete vyjmout sáčky s jídlem a použít je, či uskladnit.
- Přístroj vypnete stisknutím tlačítka On/Off  po dobu alespoň 2 vteřin.
- Po použití vždy přístroj odpojte z elektrické sítě. Před vylitím vody z nádoby a před čištěním přístroje nechte přístroj dostatečně dlouho vychladnout.

#### Doporučené časy vaření/ úpravy jídel

Uvedené časy vakuového vaření jsou pouze doporučené, každé jídlo se liší svou povahou a konzistencí. Při přípravě mraženého jídla je nutné navýšit časy vaření alespoň o 30 %.

Tloušťka pokrmu	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm
Maso						

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!