



Ponorný mixér

MSM66110I



cz Návod k obsluze



4 242002 841335

Gratulujeme Vám k zakoupení nového spotřebiče značky Bosch. Rozhodli jste se pro moderní a vysoce kvalitní domácí spotřebič. Další informace o našich produktech najdete na našich internetových stránkách.

Obsah

Pro Vaši bezpečnost	7
Přehled	8
Provoz	9
Údržba	9
Recepty a tipy	9
Likvidace	10
Záruka	10

Pro Vaši bezpečnost

Před prvním použitím si pozorně přečtete tento návod k použití, abyste se seznámili s důležitými pokyny o bezpečnosti a provozu tohoto spotřebiče. Při nedodržení těchto pokynů výrobce neodpovídá za případné škody vyplývající z použití spotřebiče.

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a jen na takové množství, které je obvyklé při použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely. Nekomerční účely zahrnují např. použití v závodních jídelnách, kancelářích, zemědělských a jiných komerčních podnicích a zároveň také v penzionech, menších hotelech a podobných zařízeních.

Používejte tento spotřebič jen na takové množství, které je obvyklé při použití v domácnosti.

Spotřebič je určen pouze ke krájení a mixování potravin. Nesmí být používán na zpracovávání jiných předmětů nebo látek.

Návod k obsluze si pečlivě uschovejte.

Pokud budete spotřebič předávat další osobě, nepamenejte předat také návod k obsluze.

▲ Všeobecné bezpečnostní pokyny

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Tento spotřebič nesmí používat děti.

Spotřebič a síťový kabel musíte udržovat z dosahu dětí. Tento spotřebič smí používat osoby se sníženými tělesnými, senzorickými nebo duševními schopnostmi a nedostatkem zkušeností pouze pod dohledem patřičné osoby či po zaškolení v oblasti bezpečného používání.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Spotřebič používejte jen v případě, že síťový přívod ani vlastní spotřebič nejsou poškozeny.

Před výměnou příslušenství nebo před kontaktem s jeho pohyblivými díly spotřebič vždy vypněte.

Po každém použití, nebo než opustíte místnost, vytáhněte síťový přívod ze zásuvky, stejně tak učiňte před jeho čištěním a sestavováním či demontáží.

Sítový přívod nesmí ležet v bezprostřední blízkosti ostrých hran a horkých ploch. Výměnu poškozeného síťového přívodu smí provádět pouze výrobce, jeho zákaznický servis nebo jiná obdobně kvalifikovaná osoba. Jen tak lze zabránit případnému zranění. Tento spotřebič smí opravovat pouze technik našeho zákaznického servisu.

▲ Bezpečnostní pokyny pro tento spotřebič

Nebezpečí úrazu

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Neberte ponorný mixér do mokřích rukou a nenechávejte ho běžet naprázdno. Neponořujte spotřebič do tekutiny nad hranici, kde se spojuje základní jednotka spotřebiče a mixovací nástavec. Nikdy neponořujte základní jednotku spotřebiče do tekutiny a nečistěte jej v myčce nádobí. Zachovávejte opatrnost při zpracování horkých tekutin. Tekutiny se mohou při práci rozstříkovat. Nikdy nepokládejte mixovací nástavec na horký povrch nebo do velmi horké směsi potravin. Před použitím mixéru nechte horké potraviny zchladnout na nejméně 80 °C.

Používejte ponorný mixér jen ve spojení s originálním příslušenstvím. Mixovací nástavce nasazujte a snímejte jen v klidovém stavu spotřebiče. Doporučení: Spotřebič zapínejte jen na dobu nezbytně nutnou ke zpracování potravin.

Nebezpečí zranění ostrým nožem/rotujícím pohonem!

V žádném případě nesahejte na nože na mixovacím nástavci. Nikdy nečistěte tyto nože holými rukama. Používejte kartáč.

Tento návod k obsluze se vztahuje na více druhů modelů. Přehled různých druhů modelů můžete najít na ilustrovaných stránkách (Obr. 9).

Přehled

Rozložte si stranu s obrázky.

Obr. **A**

1 Základní jednotka spotřebiče

2 Síťový kabel

3 Vypínač

- a Normální rychlost
 - b Turbo rychlost
- Dokud budete tisknout vypínač (a nebo b), bude ponorný mixér zapnutý. Turbo rychlost se používá spolu s univerzálním sekacím strojkem (pouze u některých modelů).

4 Tlačítka „Uvolnit“

Pro uvolnění mixovacího nástavce tiskněte

ve stejnou chvíli obě tlačítka „Uvolnit“.

5 Mixovací nástavec

Umělohmotný či kovový (v závislosti na modelu). Nasadte mixovací nástavec a zacvakněte jej do správné pozice.

6 Mixovací nůž

7 Mixovací nádoba

Použitím mixovací nádoby zabráníte tomu, aby se přísady rozstříkovaly kolem.

U některých modelů:

8 Víko

Umístěte víko na mixovací nádobu, můžete v ní zpracované potraviny uchovat.

9 Šlehačí metla s pohonem

10 Mačkadlo s pohonem

11 Univerzální sekací strojek s víkem

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!