

Návod k použití

MSM 6B150

MSM6B150



Q4ACZM2456

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a nikoli pro komerční účely. Spotřebič se smí používat jen na takové množství surovin a po takovou dobu, které jsou obvyklé při použití v domácnosti. Návod k použití si uschovejte. Pokud budete spotřebič předávat další osobě, nezapomeňte předat také návod k použití.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.

Přehled

Otevřete si zadní stránky s obrázky.

1 základní spotřebič

2 vypínač

Dokud budete tisknout vypínač, bude ponorný mixér zapnutý.

3 mixovací nástavec

Mixovací nástavec nasadte a nechte zaklapnout.

 U některých modelů

4 univerzální sekací strojek

(má samostatný návod k použití)
Pokud není univerzální sekací strojek součástí dodávky ponorného mixéru, můžete si jej objednat prostřednictvím servisu (objednací číslo 640698 nebo 640686).

Bezpečnostní pokyny

 **Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!**

Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku.

Spotřebič používejte jen v případě, že síťový přívod ani vlastní spotřebič nejsou poškozeny.

Nepouštějte ke spotřebiči děti.
Po každém použití vytáhněte síťový přívod ze zásuvky, stejně tak před jeho čištěním a sestavováním, než opustíte místnost, když se objeví porucha.

Síťový přívod nesmí ležet v bezprostřední blízkosti ostrých hran a horkých ploch. Opravy na spotřebiči, např. výměnu poškozeného síťového přívodu, smí provádět pouze náš servis. Jen tak se můžete vyhnout ohrožení.

Neberte ponorný mixér do mokrých rukou a nenechávejte ho běžet naprázdno. Používejte ponorný mixér jen ve spojení s originálním příslušenstvím.

Zachovávejte opatrnost při zpracování horkých tekutin. Tekutiny se mohou při práci rozstříkovat.

Neponoňujte spotřebič do tekutiny nad hranici, kde se spojuje základní spotřebič a mixovací nástavec.

 **Nebezpečí zranění ostrým nožem/rotujícím pohonem!**

V žádném případě nesahejte na nože na mixovacím nástavci.
Nikdy nečistěte tyto nože holýma rukama. Používejte kartáč.

Důležité upozornění!

Mixovací nástavec nasazujte a snímejte jen v klidovém stavu spotřebiče.

Ovládání

Spotřebič slouží k mixování majonézy, omáček, míchaných nápojů, dětské výživy a k sekání cibule, ledu, vařeného ovoce a zeleniny.

Slouží také k mixování polévek.

Pozor!

Ponorný mixér není vhodný k přípravě bramborové kaše.

- Síťový přívodní kabel úplně odviňte.

- Mixovací nástavec (3) nasadíte na základní spotřebič (1) a otočíte proti směru hodinových ručiček.
- Zasuňte vidlici síťového přívodu do zásuvky.
- Naplňte do plastové nádoby potraviny.
- Ponomý mixér a nádobu pevně držte. Abyste zabránili rozstříkování mixovaných surovin, stiskněte vypínač (2) až tehdy, když je mixovací nástavec ponořen úplně do mixovaných potravin.

Poznámka: Než ponomý mixér vyjmete z mixovaných potravin, vypněte ho.

Tip: Při tříštění ledu dejte 2 – 3 ledové kostky do plastové nádoby, ponomý mixér zasuňte do nádoby, zapněte ho a pak zatlačte na ledové kostky.

Po práci / čištění

Pozor!

Základní spotřebič neponořujte v žádném případě do vody a nemyjte ho v myčce nádobí.

- Vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
- Základní spotřebič otřete vlhkým hadrem a potom vytřete do sucha.
- Mixovací nádobu lze umýt v myčce nádobí nebo kartáčkem pod tekoucí vodou.
- Mixovací nástavec nechte uschnout ve svislé poloze (mixovací nůž směrem nahoru), aby zevnitř vytekla vniklá voda.

Upozornění: Při zpracování např. červeného zelí dochází k zabarvení plastových dílů, které lze odstranit několika kapkami stolního oleje.

Pokyny k likvidaci



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o nakládání s dosloužilými elektrickými a elektro-nickými spotřebiči (WEEE, waste electrical and electronic equipment). Tato směrnice stanovuje jednotný rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých spotřebičů v zemích EU.

O aktuálních možnostech likvidace se laskavě informujte u svého prodejce.

Veškeré změny jsou vyhrazeny

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 70 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu L_{wa} vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz

Při manipulaci se sekacími čepelemi je potřebná opatrnost, zejména při vyjímání čepele z misky, při vyprazdňování a v průběhu čištění.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!