



MFQ40303

Ruční šlehač



BOSCH

cz Návod k použití



4 242002 777450

Gratulujeme Vám k zakoupení nového spotřebiče značky Bosch. Rozhodli jste se pro moderní a vysoce kvalitní domácí spotřebič. Další informace o našich produktech najdete na našich internetových stránkách.

Obsah

Pro Vaši bezpečnost.....	3
Přehled	5
Obsluha	5
Po použití/čištění.....	6
Odstranění poruch	6
Recepty.....	6
Pokyny k likvidaci.....	8
Záruční podmínky	8

Pro Vaši bezpečnost

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod, abyste se seznámili s bezpečnostními pokyny a pokyny k obsluze tohoto spotřebiče. Při nedodržení pokynů pro správné použití přístroje neodpovídá za případné poškození výrobce.

Tento přístroj je určen ke zpracování potravin v takovém množství, jaké je běžné pro domácnost, nebo k použití v neprůmyslových zařízeních. Neprůmyslová zařízení jsou např. kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích, zemědělských a jiných obchodních firmách a rovněž kuchyňky pro hosty v penzionech, malých hotelích a podobných ubytovacích zařízeních.

Ruční šlehač je určen pro míchání těstovitých nebo tekutých pokrmů nebo ke šlehání smetany.

Nelze jej použít ke zpracování jiných substancí. Uschovejte prosím návod k použití. Při předávání spotřebiče další osobě jej vždy předejte spolu s návodem k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Tento spotřebič nesmí používat děti mladší 8 let, ale pouze starší děti pod dozorem a dospělí. Děti ke spotřebiči a k jeho napájecímu kabelu nepouštějte. Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud je jim poskytnut dohled, nebo byli poučeni o používání spotřebiče a nebezpečí, které může při využití spotřebiče hrozit. Nenechte děti hrát si se spotřebičem.

Spotřebič provozujte pouze podle údajů na typovém štítku. Používejte jej pouze v uzavřených místnostech. Spotřebič používejte pouze tehdy, pokud není poškozen kabel nebo samotný přístroj. Po každém použití, demontáži, čištění a při odchodu z místnosti vytáhněte zástrčku spotřebiče.

Kabel nesmí být v blízkosti ostrých hran a horkých ploch. Poškozený připojovací kabel smí být opraven pouze výrobcem, autorizovaným servisem nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo ohrožení.

Opravy na spotřebiči nechte provést výhradně v našem zákaznickém servisu.

Bezpečnostní pokyny pro tento spotřebič

Nebezpečí poranění

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Přístroj ihned vypněte v případě, že vypadne elektrický proud.

Základní spotřebič nikdy zcela neponořujte do tekutiny

a neumývejte jej v myčce. Nepoužívejte parní čističe!

Přístroj neponořujte do tekutiny nad spojovací místo nohy šlehače a základního spotřebiče.

Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.

Neuvádějte spotřebič do chodu naprázdno. Používejte spotřebič pouze s originálním příslušenstvím.

Nasazujte na šlehač pouze jeden typ nástroje (např. hnětací hák).

Doporučení: Nenechte spotřebič zapnutý déle, než je nutné ke zpracování přísad.

Nádoba šlehače není určena pro ohřívání v mikrovlnné troubě.

Hrozí nebezpečí úrazu rotujícím pohonem!

Nikdy nesahejte do rotujících částí spotřebiče.

Části spotřebiče nasazujte a odnímejte pouze, když je spotřebič vypnutý – po vypnutí je spotřebič ještě krátký čas v chodu.

Dávejte pozor, aby se do rotujících částí spotřebiče nezachytily dlouhé vlasy nebo volné předměty.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!