

guzzanti

HOTDOGOVAČ
HOTDOGOVAČ
URZĄDZENIE DO HOT DOGÓW
HOT-DOG KÉSZÍTŐ
APARAT ZA PRIPRAVO VROČIH HRENOVK/HOT DOG
HOT DOG MACHINE

GZ-460



CZ

SK

PL

H

SI

EN

NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
NAVODILA ZA UPORABO
OPERATION INSTRUCTIONS

**POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI
PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY!
ODLOŽTE SI TENTO NÁVOD!**

Technické parametry spotřebiče:
220 - 240 V~ 50 Hz, 420 W

Děkujeme za zakoupení našeho spotřebiče. K správnému a bezpečnému použití hotdogovače si prosím přečtete důkladně následující pokyny.

1. Spotřebič připojujte k uzemněné elektrické zásuvce 220-240V 50 Hz.
2. Zvyšte pozornost, pokud spotřebič používají děti, nebo jsou děti v blízkosti. Nikdy nenechávejte spotřebič bez dohledu.
3. Nepoužívejte poškozený přívodní kabel, abyste zabránili možnému úrazu.
4. Nevkládejte kabel pod koberce. Udržujte kabel mimo míst, kudy se chodí.
5. Abyste zabránili přetížení a vypálení pojistek, nepřipojujte dva spotřebiče s vysokým odběrem k jedné elektrické zásuvce.
6. Zajistěte, aby byl hotdogovač postaven na stabilním, bezpečném povrchu během použití.
7. **NEPOUŽÍVEJTE** spotřebič v blízkosti vody nebo hořlavých tekutin.
8. **NEPOUŽÍVEJTE** spotřebič na nebo v blízkosti horkých povrchů.
9. Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič ani přívodní kabel do žádných tekutin.
10. Nedoporučujeme použití prodlužovacích kabelů z důvodu možného přetížení.

POZOR!



VYSOKÉ NAPĚTÍ!

Nesundávejte kryty!

Uvnitř je vysoké napětí

11. Po použití vypněte spotřebič přepnutím vypínače do pozice „OFF“ a odpojte od elektrické zásuvky. Před odložením nebo čištěním spotřebiče jej nechte důkladně vychladnout.
12. Zajistěte, aby by připojovací kabel v dobrém stavu, pokud ne, je nutné jej vyměnit. Všechny opravy smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE SPOTŘEBIČ OPRAVOVAT SAMI. Spotřebič odnesete do servisního střediska.
13. Tento spotřebič je určený pro použití uvnitř.
14. Při použití hotdogovače nevkládejte pokrmy přímo do nádoby s vodou, použijte košík.
15. Zásobník vody musíte naplnit vodou pro použití spotřebiče.
16. Povrch spotřebiče se může během použití zahřívat.

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

1. Zkontrolujte, zda napětí na spotřebiči odpovídá napětí el. sítě. Před připojením spotřebiče přepněte přepínač do pozice „OFF“.
2. Nepoužívejte spotřebič na vlhkém povrchu ani v blízkosti vody.
3. Při prvním použití hotdogovače může vystupovat zápach a kouř z topného tělesa. je to zcela normální z důvodu neviditelného ochranného povrchu z výroby.

Použití

1. Postavte hotdogovač na stabilní povrch, nalijte vodu do zásobníku. Voda nesmí přesahovat 80% zásobníku.
2. Nasadte skleněnou nádobu na plotnu a vložte pokrmy do košíku, pak vložte košík do skleněné nádoby a nasadte na kryt.
3. Připojte připojovací kabel. Přepněte přepínač z pozice „OFF“ do „MAX“, kontrolka se během provozu rozsvítí, hotdogovač se ohřívá.
4. Po použití přepněte přepínač do pozice „OFF“ a odpojte od elektrické sítě.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!