

<i>Sekáček potravin • NÁVOD K OBSLUZE</i>	<b>CZ</b> 3-8
<i>Sekáčik potravín • NÁVOD NA OBSLUHU</i>	<b>SK</b> 9-14
<i>Food chopper • USER MANUAL</i>	<b>GB</b> 15-19
<i>Háztartási aprító • HASZNÁLATI UTASÍTÁS</i>	<b>H</b> 20-25
<i>Rozdrabniacz do żywności • INSTRUKCJA OBSŁUGI</i>	<b>PL</b> 26-31



<b>CZ</b>	I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
	II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1)	5
	III. PŘÍPRAVA A POUŽITÍ SPOTŘEBIČE	6
	IV. ÚDRŽBA	7
	V. EKOLOGIE	7
	VI. TECHNICKÁ DATA	7
<b>SK</b>	I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	9
	II. POPIS SPOTREBIČA (obr. 1)	11
	III. PŘÍPRAVA A POUŽITIE	12
	IV. ÚDRŽBA	13
	VII. EKOLÓGIA	13
	VIII. TECHNICKÉ ÚDAJE	13
<b>GB</b>	I. SAFETY PRECAUTIONS	15
	II. FEATURES OF THE DEVICE (pic. 1)	17
	III. PREPARATION AND USE	17
	IV. MAINTENANCE	18
	V. ENVIRONMENT	19
	VI. TECHNICAL DATA	19
<b>HU</b>	I. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS	20
	II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1.sz. ábra)	22
	III. A KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA	23
	IV. KARBANTARTÁS	24
	V. ÖKOLÓGIA	24
	VI. MŰSZAKI ADATOK	25
<b>PL</b>	I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	26
	II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)	28
	III. PRZYGOTOWANIE I UŻYCIĘ URZĄDZENIA	29
	IV. KONSERWACJA	30
	V. EKOLOGIA	30
	VI. DANE TECHNICZNE	31

# eta 1079

## NÁVOD K OBSLUZE

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.

## I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



- Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce. Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která odpovídá příslušným normám.
- Tento spotřebič nesmí být používán dětmi.
- Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí. Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Při manipulaci se srpovitým nožem dbejte zvýšené pozornosti zvláště při vyjímání z nádoby, při vyprazdňování nádoby a během čištění. Nůž je velmi ostrý!
- Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se, nebo spadl do vody. V takových případech zanechte spotřebič do odborné elektroopravy k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
- **VAROVÁNÍ:** Nezpracovávejte v sekáčku tekutiny!
- Je-li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním domácím zvířatům, rostlinám a hmyzu.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!