



# Mixer MMB43G2B



**BOSCH**

cz Návod k použití





Srdečně blahopřejeme ke koupi  
Vašeho nového spotřebiče značky  
BOSCH. Informace o dalších výrobcích  
naleznete na našich internetových  
stránkách.

---

## Obsah

Bezpečnostní pokyny .....	3
Bezpečnostní systém .....	5
Přehled .....	5
Obsluha.....	6
Čištění a údržba .....	8
Pomoc při poruchách.....	9
Recepty.....	9
Pokyny k likvidaci .....	12
Záruční podmínky .....	12

---

## Bezpečnostní pokyny

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod, ve kterém naleznete důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze spotřebiče. Pokud nebudou dodrženy pokyny ke správnému použití spotřebiče, nenese výrobce odpovědnost za jakékoli tímto způsobem vzniklé škody.

Tento spotřebič je určen k domácímu nebo podobnému, tedy neprůmyslovému použití. To znamená, že je spotřebič určen k použití např. jak v kuchyních pro zaměstnance obchodů a kanceláří, v zemědělských a jiných provozech, tak pro hosty v penzionech, malých hotelech a podobných ubytovacích zařízeních.

Spotřebič se smí používat jen na obvyklé množství potravin a po dobu obvyklou jako v běžné domácnosti.

Tento spotřebič je vhodný k míchání tekutých, popř. polotuhých pokrmů, k rozmělnování/sekání syrového ovoce a zeleniny, k výrobě kaše z pokrmů a k rozmělnování hluboce zmrazených potravin (např. ovoce) nebo kostek ledu. Nesmí být použit ke zpracování jiných surovin nebo hmot.

Ušchejte si prosím návod k použití. Pokud budete spotřebič předávat další osobě, nezapomeňte předat také návod k použití.

## Všeobecné bezpečnostní pokyny

### **⚠ Nebezpečí zasažení elektrickým proudem**

Tento spotřebič nesmí používat děti.

Spotřebič a přívodní kabel uschovávejte mimo dosah dětí.

Spotřebič mohou používat osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, a to pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a případných možných nebezpečích.

Nenechte děti hrát si se spotřebičem.

Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen způsobem uvedeným na typovém štítku. Spotřebič je určen k použití pouze v uzavřených místnostech.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!