

SAMSUNG

SM-R760
SM-R770

Uživatelská příručka

Obsah

Začínáme

- 5** Informace o zařízení Gear S3
- 6** Nejdříve si přečtete
- 7** Údržba odolnosti proti vodě a prachu
- 8** Rozvržení zařízení
 - 8 Obsah balení
 - 9 Gear
 - 11 Bezdrátová nabíjecí dokovací stanice
- 12** Baterie
 - 12 Nabíjení baterie
 - 14 Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie
 - 15 Úsporný režim
- 16** Nošení zařízení Gear
 - 16 Nasazení zařízení Gear
 - 16 Tipy a opatření týkající se pásku
 - 17 Výměna pásku
- 19** Zapínání a vypínání zařízení Gear
- 20** Připojení zařízení Gear k mobilnímu zařízení
 - 20 Instalace aplikace Samsung Gear
 - 20 Připojování zařízení Gear k mobilnímu zařízení přes rozhraní Bluetooth
 - 22 Vzdálené připojení
- 22** Používání zařízení Gear bez mobilního zařízení

Základy

- 24** Ovládání obrazovky
 - 24 Kompozice obrazovky
 - 25 Zapínání a vypínání obrazovky
 - 25 Procházení obrazovky
 - 27 Používání kroužku
 - 29 Dotykový displej
 - 32 Stavový panel
- 34** Hodinky
 - 34 Obrazovka Hodinky
 - 34 Změna vzhledu hodinek
 - 35 Použití funkce vždy zapnutých hodinek
 - 35 Režim vypnutých hodinek
- 35** Oznámení
 - 35 Oznamovací panel
 - 36 Zobrazení příchozích oznámení
 - 37 Odesílání oznámení aplikací do zařízení Gear
- 37** Zadávání textu
 - 37 Úvod
 - 38 Používání hlasového zadávání
 - 38 Použití emotikonů
 - 39 Použití režimu vkládání ručního psaní nebo klávesnice
- 40** GPS
- 41** SOS zprávy
- 42** Vyhledávání mého zařízení Gear

Aplikace

43 Zprávy

44 Telefon

- 44 Úvod
- 44 Přijímání hovorů
- 46 Volání
- 46 Možnosti během hovorů

47 Kontakty

48 S Health

- 48 Úvod
- 51 24hod. protokol
- 52 Kroky
- 53 Podlaží
- 54 Cvičení
- 56 Srd. tep
- 58 Voda
- 58 Kofein
- 59 Together
- 60 Další informace

61 Výškoměr Barometr

64 Hudební přehr.

- 64 Úvod
- 64 Přehrávání hudby
- 64 Import hudby
- 65 Přehrávání hudby v zařízení Gear
- 65 Přehrávání hudby z mobilního zařízení
- 65 Samostatná hudba

66 Připomenutí

67 Plán

67 S Voice

- 67 Úvod
- 67 Nastavení příkazu probuzení
- 68 Používání aplikace S Voice
- 69 Nastavení jazyka

69 Počasí

69 Upozornění

70 Světový čas

71 Galerie

- 71 Import a export obrázků
- 72 Zobrazení snímků
- 72 Odstranění obrázků

73 Přehled zpráv

73 Najít telefon

74 E-mail

74 Získat další apl.

75 Nastavení

- 75 Úvod
- 75 Styl
- 75 Zvuky a vibrace
- 76 Zařízení
- 77 Zobrazení
- 77 Volat
- 77 Zprávy
- 78 Připojení
- 81 Zabezpečení
- 81 Usnadnění
- 81 Zadávání
- 81 Úsporný režim
- 82 Informace o Gear
- 82 Přip. k novému telefonu
- 82 Připojit k telefonu
- 83 Aktualizace zařízení Gear

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!