

Venkovní otočná HD WiFi IP kamera EasyN A1BF

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Týmlova 8, Praha 4, 140 00

Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz

1. Zobrazení přístroje

1.1 Celkový pohled



- 1 – Anténa
- 2 – QR kód
- 3 – Otvory pro uchycení kamery
- 4 – Napájecí konektor kamery (12V)
- 5 – Konektor pro připojení mikrofonu (Line – IN)
- 6 – Konektor pro připojení LAN kabelu
- 7 – Konektor pro připojení reproduktoru (Line – out)
- 8 – Přísvit
- 9 – Čočka Kamery

2. Rychlý start

Vložení micro SD karty

Do kamery je možné vložit micro SD kartu. Slot naleznete ukrytý uvnitř kamery.

1. Odšroubujte přední kryt kamery, který je připevněn pomocí šroubků



1 – imbusové šroubky

2. Dále demontujte plastový průhledný kryt, který je připevněn šroubky



1 – Plastový kryt

2 – 4x křížové šroubky

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!