

myPhone 6310

Návod CZ





Pozice	Popis	Funkce
1	Displej	Barevný LCD displej.
2	Sluchátko	Reproduktor pro telefonování.
3	Svítilna	Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11).
4	Reproduktor	Zadní hlasitý reproduktor pro hlasité telefonování nebo přehrávání hudby atd.
5	Fotoaparát	Objektiv fotoaparátu.

Pozice	Popis	Funkce
6	Levá funkční klávesa	Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v levém spodním rohu displeje nad danou klávesou. Pohotovostní režim: v kombinaci stisku levé funkční klávesy a ihned poté stisku * zamkne/odemkne klávesnici.
7	Pravá funkční klávesa	Pohotovostní režim: Kontakty. V menu: stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v pravém spodním rohu displeje nad touto klávesou.
8	Tlačítko pro příjem hovoru (zelená klávesa)	Při příchozím hovoru stiskněte pro příjem hovoru. Pohotovostní režim: stiskněte pro vstup do seznamu hovorů.
9	Tlačítko pro ukončení hovoru (červená klávesa)	Vypnutý telefon: Dlouhým stiskem se zapne telefon. Zapnutý telefon: Dlouhým stiskem se vypne telefon. V menu: stiskněte pro návrat na úvodní obrazovku.
10a	Navigační tlačítko nahoru	Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. V FM rádiu: změna frekvence.
10b	Navigační tlačítko doprava	Pohotovostní režim: vstup do menu Profily. V menu: pohyb doprava.
10c	Navigační tlačítko dolů	Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu. V menu: pohyb dolů. V FM rádiu: změna frekvence.
10d	Navigační tlačítko doleva	Pohotovostní režim: vstup do psaní zprávy. V menu: pohyb doleva.
10e	Tlačítko OK	Pohotovostní režim: krátký stisk - vstup do Menu. Pohotovostní režim: dlouhý stisk – zapnutí/vypnutí svítilny (3). V menu: potvrzení zvolené funkce nebo volba uložení. Funkce tlačítka je vždy zobrazena na displeji nad tlačítkem.
11	Klávesnice	Alfanumerická klávesnice
12	Tlačítko *	Režim psaní textu: Zobrazí nabídku symbolů. V menu: posun volby vlevo, pokud je v menu taková možnost. Pohotovostní režim: v kombinaci stisku levé funkční klávesy a ihned poté stisku * zamkne/odemkne klávesnici. V FM rádiu: snížení hlasitosti.
13	Tlačítko #	Režim psaní textu: Mění způsob vkládání znaků. Pohotovostní režim: Dlouhým stiskem se aktivuje/deaktivuje režim Schůzka. V menu: posun volby vpravo, pokud je v menu taková možnost. V FM rádiu: zvýšení hlasitosti.
14	Otvírání	Otvor pro snadnější otevření zadního krytu telefonu.
15	Mikrofon	Během hovoru dbejte, aby nebyl mikrofon zakryt rukou.
16	HF konektor	3,5mm jack konektor pro připojení sluchátek a handsfree.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!