

**SAMSUNG**

SM-R760  
SM-R770

# Uživatelská příručka

# Obsah

## Začínáme

- 5** Informace o zařízení Gear S3
- 6** Nejdříve si přečtete
- 7** Údržba odolnosti proti vodě a prachu
- 8** Rozvržení zařízení
  - 8 Obsah balení
  - 9 Gear
  - 11 Bezdrátová nabíjecí dokovací stanice
- 12** Baterie
  - 12 Nabíjení baterie
  - 14 Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie
  - 15 Úsporný režim
- 16** Nošení zařízení Gear
  - 16 Nasazení zařízení Gear
  - 16 Tipy a opatření týkající se pásku
  - 17 Výměna pásku
- 19** Zapínání a vypínání zařízení Gear
- 20** Připojení zařízení Gear k mobilnímu zařízení
  - 20 Instalace aplikace Samsung Gear
  - 20 Připojování zařízení Gear k mobilnímu zařízení přes rozhraní Bluetooth
  - 22 Vzdálené připojení
- 22** Používání zařízení Gear bez mobilního zařízení

## Základy

- 24** Ovládání obrazovky
  - 24 Kompozice obrazovky
  - 25 Zapínání a vypínání obrazovky
  - 25 Procházení obrazovky
  - 27 Používání kroužku
  - 29 Dotykový displej
  - 32 Stavový panel
- 34** Hodinky
  - 34 Obrazovka Hodinky
  - 34 Změna vzhledu hodinek
  - 35 Použití funkce vždy zapnutých hodinek
  - 35 Režim vypnutých hodinek
- 35** Oznámení
  - 35 Oznamovací panel
  - 36 Zobrazení příchozích oznámení
  - 37 Odesílání oznámení aplikací do zařízení Gear
- 37** Zadávání textu
  - 37 Úvod
  - 38 Používání hlasového zadávání
  - 38 Použití emotikonů
  - 39 Použití režimu vkládání ručního psaní nebo klávesnice
- 40** GPS
- 41** SOS zprávy
- 42** Vyhledávání mého zařízení Gear

## Aplikace

### 43 Zprávy

### 44 Telefon

- 44 Úvod
- 44 Přijímání hovorů
- 46 Volání
- 46 Možnosti během hovorů

### 47 Kontakty

### 48 S Health

- 48 Úvod
- 51 24hod. protokol
- 52 Kroky
- 53 Podlaží
- 54 Cvičení
- 56 Srd. tep
- 58 Voda
- 58 Kofein
- 59 Together
- 60 Další informace

### 61 Výškoměr Barometr

### 64 Hudební přehr.

- 64 Úvod
- 64 Přehrávání hudby
- 64 Import hudby
- 65 Přehrávání hudby v zařízení Gear
- 65 Přehrávání hudby z mobilního zařízení
- 65 Samostatná hudba

### 66 Připomenutí

### 67 Plán

### 67 S Voice

- 67 Úvod
- 67 Nastavení příkazu probuzení
- 68 Používání aplikace S Voice
- 69 Nastavení jazyka

### 69 Počasí

### 69 Upozornění

### 70 Světový čas

### 71 Galerie

- 71 Import a export obrázků
- 72 Zobrazení snímků
- 72 Odstranění obrázků

### 73 Přehled zpráv

### 73 Najít telefon

### 74 E-mail

### 74 Získat další apl.

### 75 Nastavení

- 75 Úvod
- 75 Styl
- 75 Zvuky a vibrace
- 76 Zařízení
- 77 Zobrazení
- 77 Volat
- 77 Zprávy
- 78 Připojení
- 81 Zabezpečení
- 81 Usnadnění
- 81 Zadávání
- 81 Úsporný režim
- 82 Informace o Gear
- 82 Přip. k novému telefonu
- 82 Připojit k telefonu
- 83 Aktualizace zařízení Gear

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!