

CM 3372 PLOTNA NA PALAČINKY



### VŠEOBECNE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.
- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou pro podmíněné používání venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozeny přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton, polystyren atd.).

**Pozor! Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s folií. Hrozí nebezpečí udušení!**

- Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel volně nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.
- Přístroj připojujte jen do předpisově instalované zásuvky o napětí 230 V.
- Přístroj postavte na rovnou plochu. Dbejte na to, aby síťový kabel a přístroj nebyly umístěny na horkém podkladu nebo v blízkosti zdrojů tepla. Síťový kabel položte tak, aby se nedotýkal předmětů s ostrými hranami.
- Síťový kabel nepřelamujte ani jej nenavíjejte kolem přístroje.
- Pokud by snad přístroj spadl do vody, vyndejte jej z vody teprve tehdy, až vytáhnete zástrčku ze zásuvky! Poté jej již neuvádějte do provozu a nechte jej překontrolovat autorizovanou servisní opravnou. To platí i tehdy, jestliže dojde k poškození síťového kabelu nebo přístroje samotného nebo jestliže přístroj spadl na zem.
- Záruka se nevztahuje na škody, které vzniknou nesprávným používáním nebo chybnou obsluhou!
- V případě tepelných elektrospotřebičů dochází ke vzniku vysokých teplot, které mohou zapříčinit popálení (např. horka voda, horka vodní pára, topný článek). Upozorněte i další uživatele na tato nebezpečí!
- Před čištěním a uložením nechte přístroj zcela vychladnout.
- Používejte přístroj jen k přípravě palačinek, v žádném případě pro jiné účely.

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Opatrně vyjměte přístroj z jeho balení. Přístroj instalujte v blízkosti elektrické zásuvky a s dostatečným odstupem od zdi nebo nábytku. Dbejte přitom na to, aby instalační plocha byla rovná, suchá, neklouzavá a odolná vůči působení vysokých teplot.

Povrch pečicí pánve je opatřen protipřilnavým povrchem.

Před prvním používáním přístroje potřete pečicí plochu rostlinným olejem a přístroj na 10 minut zapněte. Během této doby může dojít k tvorbě lehkého dýmu a zápachu. Toto je normální jev. Zajistěte dostatečné větrání. Po vychladnutí přístroj očistěte. První 3 palačinky, které na přístroji připravíte, nedoporučujeme konzumovat.

## PROVOZ PŘÍSTROJE

- Rozviňte přívodní kabel.
- Ujistěte se, že spínač je v poloze **0**.
- Zapojte přívodní kabel do zásuvky 230V/ 50 Hz.
- Spínač přepněte do polohy **I**. Rozsvítí se červená kontrolka.
- Pro nahřátí plotny nastavte regulátor teploty do polohy **MAX**. Na plotnu není potřeba dávat olej.
- Po dosažení nastavené teploty se kontrolka rozsvítí zeleně.
- Na plotnu nalijte cca 100 ml připraveného těsta (1 naběračka).
- Těsto rozetřete krouživým pohybem směrem od středu ven po celé ploše plotny.
- Po cca 2 minutách palačinku otočte.
- Po následujících 2 minutách by měla palačinka mít zlatavou barvu.
- Sundejte palačinku s plotýnky.
- Během přípravy můžete měnit nastavení požadované teploty.
- Připravené palačinky ihned podávejte, popř. do doby podávání skladujte v troubě předehřáté na 100°C.

## Ukončení provozu

- Pro přerušení, nebo ukončení provozu nastavte regulátor teploty na **MIN**.
- Pro vypnutí přístroje přepněte přepínač do polohy **0** a odpojte přívodní kabel ze zásuvky.
- Po vychladnutí přístroje naviňte přívodní kabel kolem přístroje.

## ZÁKLADNÍ RECEPT NA PALAČINKY

### Suroviny: (pro 8 – 10 palačinek):

- ✓ 250g mouky
- ✓ 0,5 l mléka
- ✓ špetka soli
- ✓ vanilkový cukr
- ✓ 4 vejce
- ✓ 50g másla

V míse rozmíchejte mouku, sůl, vejce a vanilkový cukr.

Přidejte rozpuštěné máslo.

Těsto nechte cca 30 minut odstát.

Těsně před přípravou těsto znovu promíchejte. Je-li příliš husté, přidejte trochu mléka.

Dle výše uvedeného postupu připravte palačinky.

## ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

- Před každým čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj dostatečně dlouhou dobu vychladnout, než jej začnete čistit!
- Zbytky pokrmů z pečící plochy odstraňte štětcem, nebo měkkou stěrkou.
- Tělo přístroje čistěte vlhkým hadrem.
- Nepoužívejte žádné ostré nebo drsné čisticí prostředky.
- Nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky.

## TECHNICKÉ UDAJE

Model: ..... CM 3372  
Napájení: ..... 220-240 V, 50 Hz  
Příkon: ..... 900 W  
Třída ochrany: ..... I  
Hmotnost: ..... 1,5 kg

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!