

# guzzanti

Rýžovar  
Ryžovar  
Garnek do gotowania ryżu  
Rizsfőző  
Kuhalnik za riž  
Reiskocher  
Rice cooker

**GZ-615**



Návod k obsluze  
Návod na obsluhu  
Instrukcja obsługi  
Használati útmutató  
Navodila za uporabo  
Bedienungsanleitung  
Instruction manual

Děkujeme za koupi inovativního rýžovaru Guzzanti. Přejeme vám hodně let zdravého vaření s tímto efektivním výrobkem.

## BEZPEČNÝ PROVOZ

**K zajištění správné funkce tohoto spotřebiče dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění tohoto návodu.**

**Návod k obsluze popisuje bezpečnostní pokyny, které musíte dodržovat během provozu, k zabránění zranění nebo poškození spotřebiče. Obsah upozornění neplatí jen pro tento spotřebič, ale také všeobecně pro elektrické spotřebiče.**

## SPECIÁLNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Napájení: AC 120 V/60 Hz (Severní Amerika) AC 220~240 V 50 Hz (Evropa a Asie). Přepětí může způsobit požár nebo zasažení elektrickým proudem.
2. Nedotýkejte se horkého povrchu. Používejte madla a knoflíky.
3. Používejte na rovném a teplu odolném povrchu.
4. Pro ochranu před zasažením elektrickým proudem neponořujte kabel, zástrčku ani spotřebič do vody ani jiných tekutin.
5. Zvyšte pozornost při použití spotřebiče v blízkosti dětí.
6. Před čištěním a pokud nebudete spotřebič používat, odpojte jej od elektrické sítě. Před nasazením nebo sejmutím dílů a čištěním spotřebiče jej nechte vychladnout.
7. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem, nebo pokud je spotřebič poškozený jakýmkoliv jiným způsobem.
8. Použití nedoporučeného příslušenství může vést k požáru, zasažení elektrickým proudem nebo zranění.
9. Spotřebič nepoužívejte venku.
10. Zabraňte kontaktu přívodního kabelu s horkým povrchem ani jej nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy.
11. Nestavte na ani do blízkosti sporáku nebo vyhřáté trouby.
12. Spotřebič nepoužívejte k jinému než předepsanému účelu.
13. Zvyšte pozornost při přemísťování spotřebiče s horkým olejem nebo jinou tekutinou.
14. Nedotýkejte se, nezakrývejte ani neblokuje parní ventil na spotřebiči, protože je velmi horký a může způsobit popálení.
15. Základnu vždy odpojte od elektrické zásuvky. Nikdy netahejte za kabel.
16. Rýžovar musí být napájený samostatným elektrickým obvodem od ostatních spotřebičů. Pokud dojde k přetížení elektrického obvodu jinými spotřebiči, tento spotřebič nebude fungovat správně.

17. Před použitím zkontrolujte, zda je vnější povrch vnitřní nádoby suchý. Pokud vložíte do spotřebiče vlhkou nádobu, může se poškodit nebo způsobit závadu spotřebiče.
18. Zvyšte pozornost při otvírání víka během nebo po dovaření. Může vystupovat horká pára a může to vést k popálení.
19. Rýži nenechávejte ve spotřebiči s funkcí „Udržování teploty“ déle než 3 hodiny.
20. Abyste zabránili poškození nebo deformaci, vnitřní nádobu nepoužívejte na sporáku.
21. K odpojení odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.
22. Ke snížení rizika zasažení elektrickým proudem vařte pouze v dodané vyjímatelné nádobě.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!