



# Ponorný mixér, set MSM67140R



**BOSCH**

cz      Návod k použití



**Srdečně blahopřejeme k zakoupení Vašeho nového spotřebiče od společnosti BOSCH. Zakoupením jste se rozhodli pro moderní, kvalitní domácí spotřebič. Další informace o našich produktech najdete na naší internetové stránce [www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz).**

## Pro Vaši bezpečnost

**Před použitím si tento návod pečlivě prostudujte, tak získáte důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k ovládání pro tento spotřebič.**

Při nedodržení těchto pokynů výrobce neodpovídá za případné škody vyplývající z použití spotřebiče.

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a jen na takové množství, které je obvyklé při použití v domácnosti, a nikoli pro komerční účely. Dále je určen např. k použití v kuchyňkách pro zaměstnance obchodů, kanceláří, zemědělských a jiných obchodních provozů, stejně jako používání hosty v penzionech, malých hotelech a v podobných ubytovacích zařízeních.

Ponorný mixér je vhodný pro sekání a k mixování potravin. Nesmí se používat ke zpracování jiných předmětů, resp. substancí. Návod k použití dobře uschovejte. Při předání spotřebiče další osobě přiložte také tento návod.

## **▲ Všeobecné bezpečnostní pokyny**

### **Nebezpečí zasažení elektrickým proudem**

Děti mladší 8 let nesmí tento spotřebič používat, starší děti jej smí používat pod dozorem.

Spotřebič a přírodní kabel nenechávejte v blízkosti dětí. Osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem vědomostí a zkušeností ke správnému a bezpečnému ovládání spotřebiče, smí spotřebič ovládat pouze pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly poučeny a pochopily rizika, která z použití vyplývají. Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Spotřebič připojujte a provozujte jen podle údajů na typovém štítku. Spotřebič používejte jen tehdy, když není poškozený kabel ani spotřebič. Spotřebič odpojte od přívodu elektřiny, vždy když se od něj vzdálíte, před složením, rozložením nebo čištěním. Přírodní kabel netahejte přes ostré hrany nebo horké plochy. Pokud je přírodní kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí být z bezpečnostních důvodů vyměněn výrobcem, jeho servisními technikami nebo podobně kvalifikovanou osobou.

Opravy na spotřebiči smí provádět jen náš zákaznický servis.

## **▲ Bezpečnostní pokyny pro tento spotřebič**

### **Nebezpečí poranění**


#### **Nebezpečí zasažení elektrickým proudem**

Ponorný mixér nepoužívejte s mokřými rukama ani jej neprovozujte naprázdno. Spotřebič neponořujte do tekutiny nad spojovacím místem mixovací nohy - základní spotřebič. Základní spotřebič nikdy neponořujte do tekutiny ani jej nemyjte v myčce nádobí. Při zpracování horkých tekutin buďte opatrní. Tekutiny mohou během zpracování vystříknout. Mixovací nohu nikdy nestavte na horké povrchy ani ji nepoužívejte v příliš horkých tekutinách. Horké mixované pokrmy nechte před zpracováním vychladnout na 80°C nebo méně! Při použití ponorného mixéru přímo

ve varném hrnci, hrnec nejdříve odstavte z varné zóny. Mixér provozujte jen s originálním příslušenstvím. Nástroje nasazujte nebo sundávejte jen v klidovém stavu spotřebiče. Doporučujeme spotřebič nenechávat zapnutý déle, než je potřebné ke zpracování mixovaných potravin. Mixovací nádoba není vhodná pro použití v mikrovlnce.

#### **Nebezpečí poranění o ostrý nůž/rotující pohon!**

Nikdy nesahejte na nůž v mixovací noze. Nůž nikdy nečistíte holými rukama. Používejte kartáč.

V tomto návodu k použití jsou popsány různé modely. Na stranách s obrázky se nachází přehled různých modelů (**Obrázek **).

## Popis spotřebiče

Prosím, otevřete strany s obrázky.

### Obrázek A

#### 1 Základní spotřebič

#### 2 Síťový kabel

#### 3 Regulace počtu otáček

Pracovní rychlost je plynule nastavitelná mezi nejnižším (●) a nejvyšším (12) počtem otáček (jen ve spojení s tlačítkem 4a).

#### 4 Zapínací tlačítka

a regulovatelná pracovní rychlost (s regulací počtu otáček 3)

b Turbo-rychlost

Ponorný mixér je zapnutý tak dlouho, dokud je stisknuto zapínací tlačítko (a nebo b).

Turbo-rychlost se používá pro univerzální sekáček (pokud je součástí dodávky).

#### 5 Odjist'ovací tlačítka

Pro vyjmutí mixovací nohy stiskněte obě tlačítka současně.

#### 6 Mixovací noha

Umělá hmota nebo kov (podle modelu), mixovací nohu nasadte a zajistěte.

#### 7 Nůž mixovací nohy

#### 8 Mixovací nádoba s víkem

Mixování v mixovací nádobě zabraňuje vystříknutí mixovaných potravin. Nasadte víko k uchování zpracovaných potravin v mixovací nádobě. V závislosti na modelu:

#### 9 Univerzální sekáček potravin s víkem

#### 10 Metlička

Pokud není univerzální sekáček součástí dodávky, můžete si jej objednat přes zákaznický servis (objednací číslo 657247). S univerzálním sekáčkem využijete plný výkon spotřebiče u přípravy medové pomazánky na chleba (s dodržením údajů v receptu). Recept najdete v návodu k použití univerzálního sekáčku. Po práci nasadte víko k uchování zpracovaných potravin v mixovací nádobě.

## Ovládání

Spotřebič je vhodný k mixování majonéz, omáček, míchaných nápojů, dětské výživy, vařeného ovoce nebo zeleniny, k mixování polévek. K sekání syrových potravin (cibule, česnek, bylinky,...) používejte univerzální sekáček! K práci se doporučuje použití mixovací nádoby, která je součástí dodávky. Je možné používat i jiné vhodné nádoby.

### Pozor!

*Dno používané nádoby nesmí mít žádná vyvýšeniny nebo výběžky.*

- Před prvním použitím vyčistěte všechny části.

### Obrázek B

- Síťový kabel zcela odviňte.
- Mixovací nohu nasadte na základní spotřebič a zajistěte.
- Zasuňte síťovou zástrčku.
- Potravinu vložte do mixovací nádoby nebo jiné vysoké nádoby.

**i** Ponorný mixér funguje lépe, pokud je spolu s mixovanými potravinami v nádobě také tekutina.

- Regulátorem počtu otáček nastavte požadovaný počet otáček (**Obrázek B-5**). U tekutin, horkých mixovaných potravin a pro vmíchávání (např. müsli v jogurtu) se doporučuje použít nižší počet otáček. Vyšší počet otáček se doporučuje ke zpracování tuhých potravin.
- Ponorný mixér a nádobu pevně držte.
- Ponorný mixér zapnete zatlačením na požadované zapínací tlačítko.

**i** Při zapnutí ponorný mixér držte mírně nakloněný, abyste zabránili „přísátí“ na dno mixovací nádoby. Ponorný mixér je zapnutý tak dlouho, jak dlouho je zmáčknuto zapínací tlačítko.

**i** Abyste zabránili vystříknutí mixovaných potravin, zapínací tlačítko stiskněte až po vložení mixovací nohy do mixovaných potravin. Ponorný mixér vypne až po vydání z nádoby.

- Po dokončení uvolněte zapínací tlačítko.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!