

# guzzanti

**RYCHLOVARNÁ KONVICE  
RÝCHLOVARNÁ KANVICA  
CZAJNIK ELEKTRYCZNY  
VÍZFORRALÓ  
GRELNIK VODE  
WASSERKOCHER  
ELECTRIC KETTLE**

---

**GZ-206**



**Návod k obsluze  
Návod na obsluhu  
Instrukcja obsługi  
Használati útmutató  
Navodila za uporabo  
Gebrauchsanleitung  
Instruction manual**

**CZ**

**SK**

**PL**

**H**

**SI**

**DE**

**EN**

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Pozorně si přečtěte a uschovejte tento návod.
2. K zajištění dodatečné ochrany doporučujeme použít síťovou zásuvku s jmenovitým proudem 10 A. K zabránění přetížení okruhu nepoužívejte jiná zařízení s vysokým příkonem ve stejném obvodu.
3. Konvici neplňte, pokud je postavená na základně, vysušte vodu ve spodní části konvice, než ji umístíte do napájecí základny.
4. Nikdy nenechávejte spotřebič bez dohledu v průběhu provozu.
5. Přísný dohled dodržujte v případě, že se váš spotřebič používá v blízkosti děti nebo bezvládných osob.
6. Elektrická varná konvice se musí používat na rovném povrchu. Tento spotřebič neumísťujte na nebo do blízkosti horkého plynového nebo elektrického sporáku, nebo na jiné elektrické spotřebiče.
7. Nedotýkejte se horkých povrchů, používejte madlo. Dávejte pozor na páru vystupující z výstupního otvoru nebo víka, zejména při opětovném plnění. Nesundávejte víko během vaření vody.
8. Nepoužívejte konvici pro ohřev jiných tekutin, kromě vody. Neplňte nad označení „max“. Konvici nepoužívejte, pokud je voda pod minimem.
9. Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo v kontaktu s horkými povrchy. Vždy uložte přebytečnou část napájecího kabelu do prostoru v základně spotřebiče.

10. Neponořujte žádnou z částí spotřebiče do vody ani do jiné tekutiny. Nepoužívejte váš spotřebič s prodlužovacím kabelem, pokud nebyl tento kabel zkontrolován a testován kvalifikovaným technikem nebo servisním zaměstnancem. Vždy používejte spotřebič v elektrické síti s napětím (pouze střídavé), dle označení na spotřebiči.
11. Pokud je poškozený napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce nebo kvalifikovaná osoba.
12. V následujících případech vždy odpojte spotřebič od síťové zásuvky: v konvici není žádná voda, při plnění vody, pokud spotřebič nepoužíváte, před čištěním nebo přenášením konvice.
13. Pokud je vaše elektrická varná konvice poškozená, zavolejte prosím na naši bezplatnou telefonní linku pomoci zákazníkům ohledně informací nebo spotřebič odnese do servisu k provedení kontroly a opravy. Spotřebič nikdy neopravujte svépomocně.  
VAROVÁNÍ: k snížení rizika vzniku požáru nebo zasažení elektrickým proudem nesundávejte spodní kryt těla nebo napájecí základny.
14. Nepoužívejte jinou než dodanou základnu. Použití přídatného příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může způsobit vznik požáru, zasažení elektrickým proudem nebo zranění osob.
15. Nedávejte žádné předměty do slotů nebo otvorů v konvici.
16. Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej venku.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!