



Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem
WTW85550BY



BOSCH

cz Návod k použití a k instalaci



4 242005 026500

Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení tohoto návodu a seznamte se s přednostmi vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé sušičky opouštějící náš podnik provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách

www.bosch-home.com/cz nebo se obraťte na náš zákaznický servis. Popisuje-li návod k použití a k instalaci různé modely spotřebiče, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uveďte sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a k instalaci!

Pravidla zobrazení

⚠ Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče/užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

	Použití podle určení	4	Změna programu nebo přidání prádla	27	
	Bezpečnostní pokyny	5	Přerušení programu.	28	
	Děti/další osoby/domácí zvířata	5	Konec programu	28	
	Instalace	6	Vyjmutí prádla a vypnutí sušičky	28	
	Obsluha	7	Vyprázdnění zásobníku na kondenzovanou vodu	28	
	Čištění/údržba	10	Odstranění vláken	29	
	Ochrana životního prostředí.	11		Odtok kondenzované vody	31
	Instalace a připojení	12		Čištění a údržba.	34
	Rozsah dodávky	12	Čištění spotřebiče	34	
	Instalace spotřebiče	12	Čištění senzoru vlhkosti.	34	
	Připojení spotřebiče	13	Čištění filtru v zásobníku na kondenzovanou vodu	35	
	Před prvním použitím	14		Upozornění na displeji	36
	Volitelné příslušenství	15		Co dělat v případě poruchy? . .	37
	Nastavení spotřebiče.	15		Přeprava spotřebiče	39
	Dětská pojistka	15		Údaje o spotřebě	41
	Aktivace režimu nastavení	15	Tabulka s hodnotami spotřeby	41	
	Ukončení režimu nastavení.	16	Nejefektivnější program pro bavlněné textilie	41	
	Nejdůležitější ve zkratce	17		Technické údaje.	42
	Seznámení se se spotřebičem.	18		Likvidace	42
	Sušička	18		Zákaznický servis	43
	Ovládací panel	19			
	Displej	20			
	Přehled programů	21			
	Nastavení programu	23			
	Prádlo	25			
	Příprava prádla	25			
	Třídění prádla	25			
	Obsluha spotřebiče	26			
	Vložení prádla a zapnutí sušičky . .	26			
	Nastavení programu	27			
	Spuštění programu	27			
	Průběh programu	27			

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!