




SIEMENS



Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem
WT47W5H0BY

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>

cz Návod k použití



Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Siemens.

Věnujte prosím několik minut přečtení tohoto návodu a seznamte se s výhodami vašeho spotřebiče.

Abychom splnili vysoké požadavky společnosti Siemens, každý spotřebič, který opouští náš podnik, je pečlivě přezkoušen z hlediska funkčnosti a nezávadnosti.

Doplňující informace o našich výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a službách můžete najít na našich webových stránkách <http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>. Pokud tento návod k použití neodpovídá vašemu typu spotřebiče, bude na rozdíl upozorněno v textu následujícím označením.



Před zapnutím spotřebiče si tento návod k použití a instalaci pozorně přečtěte.

Pravidla zobrazení

Varování

Tato kombinace symbolu a signálního slova poukazuje na možnou nebezpečnou situaci. Nedodržení těchto pravidel může vést k poranění nebo úmrtí.

Pozor!

Signální slovo poukazuje na možnou nebezpečnou situaci. Pokud na toto upozornění nebude brán zřetel, může dojít k poškození majetku či životního prostředí.

Upozornění/Tip

Pokyny k optimálnímu použití spotřebiče a další užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Jednotlivé kroky jsou označeny čísly nebo písmeny.

■ / -

Výčty bodů jsou označeny malým čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

	Použití podle určení	4		Obsluha spotřebiče	29
	Bezpečnostní pokyny	5		Vložení prádla a zapnutí sušičky	29
	Děti/další osoby/domácí mazlíčci	5		Nastavení programu	30
	Instalace	6		Spuštění programu	30
	Obsluha	8		Průběh programu	30
	Čištění/Údržba	11		Změna programu nebo dodatečné přidání prádla	30
	Ochrana životního prostředí	12		Zrušení programu	30
	Instalace a připojení	13		Konec programu	30
	Rozsah dodávky	13		Vyjmutí prádla a vypnutí sušičky	31
	Instalace spotřebiče	13		Vyprázdnění zásobníku na kondenzovanou vodu	31
	Připojení spotřebiče	15		Ostranění vláken	32
	Před prvním použitím	16		Home Connect	34
	Volitelné příslušenství	17		Automatické spojení s domácí sítí	34
	Nastavení spotřebiče	17		Manuální spojení s domácí sítí	35
	Dětská pojistka	17		Spojení s aplikací Home Connect	36
	Aktivace režimu nastavení	17		Aktivování/deaktivování Wi-Fi	37
	Ukončení režimu nastavení	18		Resetování síťových nastavení	37
	Nejdůležitější ve zkratce	19		Aktualizace softwaru	38
	Seznámení se se spotřebičem	20		Upozornění k ochraně údajů	39
	Sušička	20		Prohlášení o shodě	39
	Ovládací panel	21		Odtok kondenzované vody	40
	Displej	22		Čištění a údržba	43
	Přehled programů	23		Čištění spotřebiče	43
	Nastavení programů	25		Čištění senzoru vlhkosti	43
	Prádlo	27		Čištění filtru v zásobníku na kondenzovanou vodu	44
	Příprava prádla	27		Upozornění na displeji	45
	Třídění prádla	27			

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!