



BCH6ATH25
Tyčový vysavač



BOSCH

cs

Návod k použití



Návod k použití prosím pečlivě uschovějte. Pokud vysavač předáváte třetí osobě, nezapomeňte jej přiložit.

Použití v souladu s určeným účelem

Tento vysavač je určen pouze pro použití v domácnosti a nikoliv ke komerční účelům. Vysavač používejte výhradně podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nedodržením návodu k použití nebo nesprávnou obsluhou.

Dodržujte proto bezpodmínečně následující pokyny.

Vysavač se smí používat pouze v případě, že v něm jsou:

- originální filtrační sáčky,
- originální náhradní díly, příslušenství nebo zvláštní příslušenství.

Aby nedocházelo k poraněním a věcným škodám, nesmí být vysavač používán:

- k vysávání osob nebo zvířat,
- k nasávání:
 - drobného hmyzu (např. much, pavouků atd.),
 - draví škodlivých, horkých nebo žhavých látek či předmětů s ostrými hranami,
 - vlhkých nebo tekutých látek,
 - snadno vznětlivých nebo vybušných látek a plynů,
 - popela, sazí k kachlových kamenů a ústředního topení,
 - prachu z tonerů z tiskáren a kopírek.

Bezpečnostní pokyny

Tento vysavač odpovídá uznaným technickým normám a příslušným bezpečnostním předpisům.

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem, nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a pochopily rizika, která z užívání vyplývají.
- Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- Čištění nebo uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Umělohmotné sáčky a fólie je nutno uchovávat a likvidovat mimo dosah dětí.
=> Hrozí nebezpečí zadušení.

Správné použití

- Vysavač připojujte a uvádějte do provozu pouze podle typového štítku.
- Přístroj musí být uchováván a nabíjen vevnitř.
- Nevystavujte přístroj teplotám nižším než 0°C nebo vyšším než 40°C.
- Nikdy nevysávejte bez filtračního sáčku nebo prachové nádoby, ochranného filtru motoru a vyfukovacího filtru.
==> Spotřebič by se mohl poškodit.
- Vyhnete se vysávání pomocí hubice a trubice v blízkosti hlavy ==> hrozí nebezpečí poranění.
- Nepoužívejte poškozený nabíjecí kabel. Vyměňte jej za originální nabíjecí kabel.
- Při odpojení kabelu ze sítě netahejte za nabíjecí kabel, ale za vidlice.
- Nabíjecí kabel nemačkejte a neohýbejte přes ostré hrany.
- Před prováděním veškerých prací na spotřebiči vytáhněte zástrčku nabíjecího kabelu ze sítě.
- Poškozený vysavač neuvádějte do provozu.
- Jestliže se vyskytne porucha, vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku nabíjecího kabelu ze sítě.
- Z bezpečnostních důvodů smí opravy a výměny náhradních dílů vysavače provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.
- V těchto případech musíte okamžitě zastavit vysavač a kontaktovat zákaznický servis:
 - Jestliže jste náhodně vysáli kapalinu nebo se kapalina dostala do vysavače.
 - Jestliže přístroj spadl a poškodil se.
- Vysavač chráťte před povětrnostními vlivy, vlhkostí a zdroji tepla.
- Nedávejte na filtry (filtrační sáčky, ochranný filtr motoru, vyfukovací filtr atd.) hořlavé či alkohol obsahující látky.
- Vysavač není vhodný pro použití na staveništích. ==> Nasávání stavební suti může vést k poškození přístroje.
- Pokud nevysáváte, spotřebič vypněte.

Baterie

Váš přístroj je vybaven lithium-iontovými bateriemi, které jsou z bezpečnostních důvodů přístupné pouze profesionálním opravářům.

Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.

Pokyny k likvidaci

■ Obal

Obal chrání vysavač před poškozením během přepravy. Skládá se z ekologických materiálů a je proto recyklovatelný. Nepotřebné obalové materiály odevzdaje k recyklaci do sběrných dvorů k dalšímu zužitkování.

■ Staré spotřebiče

Tento spotřebič obsahuje dobijecí lithium-iontové baterie. Odevzdaje proto vysloužilý spotřebič Vašemu prodejci nebo zákaznickému servisu.

Těší nás, že jste se rozhodli pro zakoupení vysavače značky Bosch konstrukční řady Athlet. V tomto návodu k použití jsou vyobrazeny různé modely řady Athlet. Je proto možné, že se Vašeho modelu nebude týkat všechny údaje ohledně popisovaného vybavení a funkci. Abyste při vysávání docílili nejlepšího možného výsledku, měli byste používat pouze originální vybavení značky Bosch.

- 1 Podlahová hubice s elektrickým kartáčem
- 2 Nádoba na prach
- 3 Odjíšťovací tlačítko nádoby na prach
- 4 Indikátor stavu nabíjení baterie
- 5 Kontrolní indikátor filtru (Sensor Control)
- 6 Nádoba na prach
- 7 Vnější filtrační jednotka
- 8 Filtrační kazeta s ochranným filtrem motoru a pěnovým filtrem
- 9 Rukojet'
- 10 Tlačítko ZAP/VYP
- 11 Nabíjecí kabel
- 12 Hubice na čalounění*
- 13 Štěrbinová hubice*
- 14 Profesionální hubice na čalounění*
- 15 Profesionální štěrbinová hubice*
- 16 Pásek pro přenášení*
- 17 Držák příslušenství*
- 18 Sací hadice s rukojetí*

Nabíjení

Obr. 3

! Pozor: Před prvním použitím se akumulátorové baterie vysavače musí nabíjet aspoň 6 hodin.

Obr. 3

- Postavte vysavač za účelem nabíjení poblíž zásuvky. Přístroj můžete odložit libovolně v místnosti.
- Zastrčte nabíjecí kabel vzadu do přípojky přístroje.
- Zastraťte zástrčku nabíjecího kabelu do zásuvky.
- Během nabíjení bliká indikátor nabíjení.
- Jestliže je baterie plně nabítá, svítí indikátor nabíjení modře a už nebliká.
- Zahřátí nabíjecího kabelu a ručního vysavače je normální a nezávadné.

Indikátor nabité baterie

Obr. 4*

Indikátor stavu nabitého přístroje odpovídá jedné ze dvou níže zobrazených variant:

- a) Indikátor udává stav nabité baterie.
- Jestliže je baterie plně nabítá, indikátor svítí modře.
- Když indikátor bliká, musí se baterie dobít.
- b) LED indikátoru udávají stav nabité baterie.
- Baterie plně nabítá 
- Baterie z poloviny nabítá 
- Nízká kapacita baterie 
- Jestliže bliká poslední LED, musí se baterie dobít.

Vysávání

Obr. 5

- Tlačítko ZAP/VYP posuňte ve směru šipky.

Regulace sací síly

Obr. 6

Sílu sání lze nastavovat posunutím tlačítka ZAP/VYP do požadované pozice:

- 1. výkonnostní stupeň **1**
Vysávání bez zapnutého elektrického kartáče.
Pro snadné vysávání tvrdých podlah, obzvláště nízká hlučnost při provozu.
Při tomto stupni spotřebič dosáhne maximální doby chodu.

Před prvním použitím

Obr. 1

- Opatrně zasuňte rukojet' do hlavního krytu a zajistěte na místě.
- Pokud chcete uvolnit rukojet', stiskněte odjíšťovací tlačítko a opatrně zvedněte rukojet' nahoru a vytáhněte ji.

Obr. 2

- Zasuňte ruční vysavač do podlahové hubice a zajistěte na místě.
- Pokud chcete uvolnit podlahovou hubici, stiskněte odjíšťovací tlačítko a vytáhněte ruční vysavač z hubice.

* závisí na modelu

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!