

Vigan[®]
Mammoth



Univerzální zavařovací hrnec s digitálním ovládáním

Univerzálny zavárací hrniec s digitálnym ovládaním

Universal preserving pot with digital control

ZH27 DGB / ZH27DGX

Uživatelský manuál

Užívateľský manuál | User manual

Univerzální zavařovací hrnec s digitálním ovládáním ZH27 DGB a ZH27DGX

ÚVOD

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tento návod je součástí zavařovacího hrnce Vigan ZH27DGB a ZH27 DGX (dále pouze „přístroj“) a obsahuje důležité instrukce a informace o správném použití, bezpečnosti, připojení, jakož i obsluze přístroje. Návod musí být neustále k dispozici u přístroje. Musí si jej přečíst a řídit se jím každý, kdo přístroj obsluhuje a odstraňuje jeho poruchy. Tento návod k obsluze dobře uschovejte. Pokud přístroj předáváte někomu dalšímu, předejte tomuto člověku i návod k použití.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Tento přístroj je vhodný pro:

- zavařování
- ohřívání a udržování teploty nápojů
- ohřívání a udržování teploty masa, uzenin apod.
- ohřívání a udržování teploty polévek, gulášů apod.

Přístroj je určen pouze pro soukromé použití v domácnosti. Není určen pro podnikatelské nebo průmyslové účely.

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu neodborného použití, nebo použití v rozporu s návodem k použití se může přístroj stát nebezpečným.

► Přístroj používejte pouze podle předpisů.

Jakékoliv nároky na náhradu škody, vzniklé z důvodu nesprávného použití, neodborných oprav, nedovolených úprav na přístroji nebo z důvodu použití nedovolených a neoriginálních dílů, jsou vyloučeny.

Riziko nese sám v plném rozsahu uživatel.

VÝSTRAŽNÁ UPOZORNĚNÍ

V návodu jsou použita následující výstražná upozornění:

NEBEZPEČÍ

Tímto výstražným upozorněním se označuje potenciálně nebezpečná situace.

Pokud se nezabrání nebezpečné situaci, může mít následek smrt nebo vážné zranění.

► Je třeba se řídit pokyny v tomto výstražném upozornění, aby se zabránilo smrti nebo těžkým zraněním osob.

VÝSTRAHA

Tímto výstražným upozorněním se označuje možná nebezpečná situace.

Pokud se nezabrání nebezpečné situaci, může vést k vážným zraněním.

► Je třeba se řídit pokyny v tomto výstražném upozornění, aby se zabránilo zranění osob.

POZOR

Tímto výstražným upozorněním se označuje možná hmotná škoda.

Pokud se nezabrání této nebezpečné situaci, může vést ke hmotným škodám.

► Je třeba se řídit pokyny v tomto výstražném upozornění, aby se zabránilo hmotným škodám.

UPOZORNĚNÍ

Upozornění označuje další informace, které ulehčí práci s přístrojem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V této kapitole jsou důležitá bezpečnostní upozornění týkající se manipulace s přístrojem.

Tento přístroj splňuje předepsaná bezpečnostní ustanovení. Neodborné použití může vést k jeho poškození a zranění osob.

Pro bezpečnou manipulaci s přístrojem dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

► Zkontrolujte přístroj před použitím, zda na něm nejsou vnější viditelná poškození.

Vadný přístroj neuvádějte do provozu. Stejně tak jej nezapínejte, pokud vám upadl na zem.

► Poškozené zástrčky nebo síťový kabel nechte ihned vyměnit autorizovaným servisem - zabráníte tak nebezpečí.

► Opravy na přístroji nechte provádět pouze autorizovaným servisem. Neodborné opravy mohou způsobit nebezpečí pro uživatele. Navíc jimi zaniká záruka.

► Zajistěte, aby podstavec s elektrickými kabely nikdy nepřišel do styku s vodou! Pokud je podstavec vlhký, nechte jej nejprve zcela vyschnout.

► Dbejte na to, aby přírodní kabel během provozu nebyl vlhký. Položte jej tak, aby se nikde nemohl zachytit nebo jinak poškodit.

► Po použití vždy odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky. Když je zástrčka zapojena do síťové zásuvky, je v přístroji stále síťové napětí.

► Ujistěte se, že síťový kabel nemůže přijít do styku s horkými částmi přístroje.

VÝSTRAHA - NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

► Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), které mají omezené fyzické, sensorické nebo duševní schopnosti či nedostatek zkušeností a/nebo znalostí, pokud jej ovšem nepoužívají pod dohledem zodpovědné osoby nebo od ní neobdrží pokyny k použití přístroje.

► Dohlížejte na děti, aby si nehrály s tímto přístrojem.

► Z přístroje může úniknout horká pára. Nádoba je během provozu velmi horká. Používejte proto ochranné kuchyňské rukavice.

► Než přístroj zapnete, tak se ujistěte, zda je umístěn stabilně a ve vertikální poloze.

► Po zahřátí přístroj už nepřemísťujte!

► Zajistěte dostatečný prostor nad hrncem, pro bezpečné plnění vybranou tekutinou

► Nepiňte nádobu tekutinou nad vyznačenou hranici MAX, může dojít k vystříknutí a následnému opaření

► Nikdy nepoužívejte ve venkovním prostředí pod širým nebem

► Nikdy nevytahujte a nezasunujte vidlice z elektrické zásuvky mokřými rukama, nebo pouhým taháním za kabel

► Zajistěte místo k použití tak, aby nehrozilo převrhnutí přístroje, zajistěte dostatečnou vzdálenost od veškerých tepelných zdrojů např. trouba, sporák, kamna, vaříče aj., používejte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů jako např. záclony, závěsy a od vlhkých povrchů jako např. umyvadla, dřezy apod.

POZOR - VĚCNÉ ŠKODY!

► Závadné díly smí být nahrazeny pouze originálními náhradními díly. Jen u těch zaručeno, že splní bezpečnostní požadavky.

► Ujistěte se, že přístroj, napájecí kabel nebo síťová zástrčka nemohou přijít do kontaktu s tepelnými zdroji, jako jsou varné desky nebo otevřený plamen.

► K provozu přístroje nepoužívejte externí časovač ani dálkové ovládání.

► Nenechávejte přístroj během provozu bez dozoru.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!