



Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem
WTW855H0BY



BOSCH

cz Návod k použití a k instalaci



4 242005 027828

Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení tohoto návodu a seznamte se s přednostmi vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé sušičky opouštějící náš podnik provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com/cz nebo se obraťte na náš zákaznický servis. Popisuje-li návod k použití a k instalaci různé modely spotřebiče, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.

Uveďte sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a k instalaci!

Pravidla zobrazení

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče/užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Použití podle určení	4	 Obsluha spotřebiče	29
 Bezpečnostní pokyny	5	Vložení prádla a zapnutí sušičky	29
Děti/další osoby/domácí zvířata	5	Nastavení programu	30
Instalace	6	Spuštění programu	30
Obsluha	8	Průběh programu	30
Čištění/údržba	11	Změna programu nebo přidání prádla	30
 Ochrana životního prostředí	12	Přerušení programu	30
 Instalace a připojení	13	Konec programu	30
Rozsah dodávky	13	Vyjmutí prádla a vypnutí sušičky	31
Instalace spotřebiče	13	Vyprázdnění zásobníku na kondenzovanou vodu	31
Připojení spotřebiče	15	Odstranění vláken	32
Před prvním použitím	16	 Home Connect	34
Volitelné příslušenství	16	Automatické spojení s domácí sítí	34
 Nastavení spotřebiče	17	Manuální spojení s domácí sítí	35
Dětská pojistka	17	Spojení s aplikací Home Connect	36
Aktivace režimu nastavení	17	Aktivace/deaktivace Wi-Fi	37
Ukončení režimu nastavení	18	Resetování síťových nastavení	37
 Nejdůležitější ve zkratce	19	Aktualizace softwaru	38
 Seznámení se se spotřebičem	20	Upozornění k ochraně údajů	39
Sušička	20	Prohlášení o shodě	39
Ovládací panel	21	 Odtok kondenzované vody	40
Displej	22	 Čištění a údržba	43
 Přehled programů	23	Čištění spotřebiče	43
 Nastavení programu	25	Čištění senzoru vlhkosti	43
 Prádlo	27	Čištění filtru v zásobníku na kondenzovanou vodu	44
Příprava prádla	27	 Upozornění na displeji	45
Třídění prádla	28	 Co dělat v případě poruchy?	46
		 Příprava spotřebiče	48

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!