



WTWH761BY

Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem



BOSCH

cz Návod k použití



Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé sušičky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com/cz nebo se obraťte na náš zákaznický servis.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uvedte sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Pravidla zobrazení

⚠ Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Použití podle určení	4	Konec programu	30
 Bezpečnostní pokyny	5	Vyjmutí prádla a vypnutí sušičky	30
Děti / další osoby / domácí zvířata	5	Vyprázdnění zásobníku na kondenzovanou vodu	30
Instalace	6	Odstranění vláken	31
Obsluha	8	 Nastavení spotřebiče	33
Čištění/údržba	10	Dětská pojistka	33
 Ochrana životního prostředí	12	Tiché sušení	33
 Instalace a připojení spotřebiče	12	Přizpůsobení nastavení spotřebiče	33
Rozsah dodávky	12	 Home Connect	36
Instalace spotřebiče	13	Automatické spojení s domácí sítí	36
Připojení spotřebiče	14	Manuální spojení s domácí sítí	37
Před prvním použitím	15	Spojení s aplikací Home Connect	37
Volitelné příslušenství	15	Aktivace/deaktivace Wi-Fi	38
 Nejdůležitější ve zkratce	16	Resetování síťových nastavení	38
 Seznámení se se spotřebičem	17	Aktualizace softwaru	39
Sušička	17	Řízení energie	40
Ovládací panel	18	Upozornění k ochraně údajů	41
 Displej	18	Prohlášení o shodě	41
 Přehled programů	22	 Odtok kondenzované vody	42
 Nastavení programu	24	 Čištění a údržba	45
 Prádlo	27	Čištění spotřebiče	45
Příprava prádla	27	Čištění senzoru vlhkosti	45
Třídění prádla	27	Čištění filtru v zásobníku na kondenzovanou vodu	46
 Obsluha spotřebiče	28	Čištění spodní části	46
Vložení prádla a zapnutí sušičky	28	 Údržba spotřebiče	49
Nastavení programu	29	Příprava před údržbou spotřebiče	49
Spuštění programu	29	Provedení jednoduché údržby spotřebiče	50
Průběh programu	29	Provedení intenzivní údržby spotřebiče	52
Změna programu nebo přidání prádla	30		
Přerušení programu	30		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!