

SHRNUTÍ

1. ÚVOD	223
1.1 Písmena v závorkách	223
1.2 Problémy a opravy	223
1.3 Stáhnout aplikaci!	223
2. POPIS	223
2.1 Popis přístroje (str. 3 - A)	223
2.2 Popis homepage (domovská stránka) (str. 2 - B)	223
2.3 Popis příslušenství (str. 2 - C).....	224
2.4 Popis nádoby na mléko (str. 2 - D)	224
3. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE	224
4. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE	224
5. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE	224
6. NASTAVENÍ MENU	225
6.1 Vyplachování	225
6.2 Odvápění	225
6.3 Filtr vody	225
6.4 Hodnoty nápojů	225
6.5 Automatické vypnutí (standby)	225
6.6 Úspora energie	225
6.7 Teplota kávy	226
6.8 Tvrdost vody	226
6.9 Volba jazyka	226
6.10 Zvukové hlášení	226
6.11 Bluetooth	226
6.12 Výchozí hodnoty	226
6.13 Statistika	226
6.14 Osobní nastavení profilu	227
7. PŘÍPRAVA KÁVY	227
7.1 Volba aroma kávy.....	227
7.2 Volba množství kávy	227
7.3 Příprava kávy použitím zrnkové kávy	227
7.4 Příprava kávy z předemleté kávy	228
7.5 Nastavení kávomlýnku	228
7.6 Rady pro teplejší kávu	228
8. PŘÍPRAVA TEPLÝCH NÁPOJŮ S MLÉKEM... 228	
8.1 Naplnění a zasunutí nádoby na mléko.....	228
8.2 Regulace množství pěny.....	229
8.3 Automatická příprava mléčných nápojů	229
8.4 Čištění nádoby na mléko po každém použití .	229
9. VÝDEJ HORKÉ VODY	230
10. VLASTNÍ ÚPRAVA NÁPOJŮ	230
11. ULOŽIT VLASTNÍ PROFIL	230

12. ČIŠTĚNÍ	231
12.1 Čištění přístroje	231
12.2 Čištění vnitřního okruhu přístroje.....	231
12.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny	231
12.4 Čištění odkapávací misky a misky na sběr kondenzátu	231
12.5 Čištění vnitřních částí přístroje	231
12.6 Čištění nádržky na vodu	231
12.7 Čištění ústí dávkovače kávy	232
12.8 Čištění násypky na vsypání mleté kávy.....	232
12.9 Čištění spařovače.....	232
12.10 Čištění nádoby na mléko	232
12.11 Čištění trysky horké vody/páry	232
13. ODVÁPĚNÍ	233
14. NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY	234
14.1 Měření tvrdosti vody	234
14.2 Nastavení tvrdosti vody	234
15. ZMĚKČOVACÍ FILTR	234
15.1 Instalace filtru	234
15.2 Výměna filtru	235
15.3 Odstranění filtru	235
16. TECHNICKÉ ÚDAJE	235
17. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI	236
18. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	240

1. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccina.

Věnujte pár minut pročtení tohoto návodu k použití. Zamezíte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

1.1 Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají vysvětlivkám uvedeným v Popisu přístroje (str. 2-3).

1.2 Problémy a opravy

V případě problémů se je nejprve snažte odstranit, v souladu s pokyny uvedenými v kapitolách „17. Zprávy zobrazované na displeji“ a „18. Řešení problémů“.

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě a v případě žádosti o další informace, doporučujeme se obrátit telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na přiloženém listu „Zákaznický servis“.

Pokud Vaše země není na tomto seznamu uvedena, zatelefonojte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy se obraťte pouze na technický servis De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu přiloženém k přístroji.

1.3 Stáhnout aplikaci!



Díky aplikaci App De'Longhi Coffee Link je možné ovládat na dálku některé funkce.

V aplikaci najdete i informace, rady, kuriozity o světě kávy a můžete mít na dosah ruky veškeré informace o Vašem přístroji.



Tento symbol označuje funkce, které lze v aplikaci spravovat nebo si prohlížet.


Můžete si také vytvořit až maximálně 6 nových nápojů a uložit je ve Vašem přístroji.

Poznámka:



Ověřte kompatibilitu zařízení na ["compatibledevices.delonghi.com"](http://compatibledevices.delonghi.com).

2. POPIS

2.1 Popis přístroje (str. 3 - A)

- A1. Víko zásobníku zrnkové kávy
- A2. Víko nasyvky pro předemletou kávu
- A3. Zásobník na zrnkovou kávu
- A4. Nasyпка pro předemletou kávu
- A5. Otočný regulátor stupně hrubosti mletí kávy
- A6. Plocha na odkládání šálků
- A7. Tlačítko : pro zapnutí nebo vypnutí přístroje (standby)
- A8. Dávkováč kávy (s nastavitelnou výškou)
- A9. Tryska horké vody a páry
- A10. Zásobník na sběr kávové sedliny
- A11. Tácek na odkládání šálků
- A12. Indikátor hladiny vody v odkapávací misce
- A13. Mřížka misky
- A14. Odkapávací miska
- A15. Víko nádržky na vodu
- A16. Nádržka na vodu
- A17. Uložení změkčovacího filtru vody
- A18. Dvířka spařovače
- A19. Spařovač
- A20. Uložení konektoru napájecího kabelu
- A21. Hlavní vypínač (ON/OFF)
- A22. Miska na sběr kondenzátu

2.2 Popis homepage (domovská stránka) (str. 2 - B)

- B1. Displej
- B2. Volič
- B3. Nabídka volby nápojů (jiné než nápoje s přímou volbou):
 - DOPPIO+
 - 2X ESPRESSO
 - CAPPUCCINO+
 - CAPPUCCINO MIX
 - CAFFELATTE
 - FLAT WHITE
 - ESPRESSO MACCHIATO
 - HORKÁ VODA;
- B4. Programovatelné profily (viz „11. Uložit vlastní profil“).
- B5. : menu nastavení přístroje
- B6. : menu pro vlastní úpravu nastavení nápojů
- B7.

Nápoje s přímou volbou:

- B8. ESPRESSO
- B9. COFFEE
- B10. LONG
- B12. CAPPUCCINO
- B13. LATTE MACCHIATO
- B14. MILK (teplé mléko)

- B10. Zvolené aroma (standard nebo vlastní)
- B11. Zvolené množství (standard nebo vlastní)

2.3 Popis příslušenství (str. 2 - C)

- C1. Reaktivní proužek "Total Hardness Test" (přiložený na str. 2 návodu v anglickém jazyce)
- C2. Dávkovací odměrka pro předemletou kávu
- C3. Odvápňovací přípravek
- C4. Změkčovací filtr (u některých modelů)
- C5. Štěteček k čištění
- C6. Dávkovač horké vody
- C7. Napájecí kabel

2.4 Popis nádoby na mléko (str. 2 - D)

- D1. Kolečko pro regulaci pěny a funkce CLEAN
- D2. Víko nádoby na mléko
- D3. Nádobka na mléko
- D4. Hadička na nasávání mléka
- D5. Hadička pro výdej napěněného mléka (regulovatelná)

3. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Poznámka!

- U přístroje byla výrobcem provedena kontrola s použitím kávy, je proto naprosto normální, jestliže v mlýnku naleznete stopy kávy. Výrobce zaručuje, že přístroj je zcela nový.
- Doporučujeme vám co nejdříve provést nastavení tvrdosti vody podle postupu popsaného v kapitole „14. Naprogramování tvrdosti vody“.

1. Zasuňte konektor napájecího kabelu (C7) do jeho uložení (A20) na zadní straně přístroje, zapojte přístroj do elektrické sítě (obr. 1) a ubezpečte se, že hlavní spínač (A21), umístěný na zadní straně přístroje, je stisknutý (obr. 2);

2. "SELECT LANGUAGE" (zvolit jazyk): Stiskněte volič (B2) v úrovni "NEXT>", dokud se na displeji (B1) nezobrazí požadovaný jazyk: poté stiskněte volič v úrovni daného jazyka.

Poté postupujte podle pokynů zobrazených na displeji přístroje:

3. "NAPLNIT NÁDRŽ ČERSTVOU VODOU": vyjměte nádržku na vodu (A16) (obr. 3), otevřete víko (A15) (obr. 4), naplňte až do úrovně MAX (vyrytou na vnitřní straně nádržky) čerstvou vodou (obr. 5); víko znovu zavřete a znovu zasuňte samotnou nádržku (obr. 6);

4. "ZASUNOUT DÁVKOVAČ VODY": Zkontrolujte, zda je dávkovač horké vody/páry (C6) zasunutý na trysce (A9) (obr. 7) a umístěte pod ní nádobku (obr. 8) o minimálním objemu 100 ml;

5. "PRÁZDNÝ OKRUH, STISKNOUT OK PRO ZAHÁJENÍ": stiskněte volič odpovídající "OK ✓" pro potvrzení: přístroj vydá vodu z dávkovače (obr. 8) a poté se automaticky vypne.

Nyní je kávovar připraven k běžnému použití.

Poznámka!


- Při prvním použití je třeba připravit 4-5 cappuccin, než přístroj dosáhne uspokojivého výsledku.
- Při prvním použití je vodní okruh prázdný, proto může být přístroj velmi hlučný: hluk se postupně s naplněním okruhu zmírní.
- Během přípravy prvních 5–6 cappuccin je normální, když je slyšet hluk vroucí vody: postupně se hluk sníží.
- Pro lepší výkon přístroje se doporučuje nainstalovat změkčovací filtr (C4) v souladu s pokyny uvedenými v kapitole „15. Změkčovací filtr“. Pokud váš model není filtrem vybaven, je možné o něj požádat v autorizovaných servisních střediscích De'Longhi.

4. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE

Poznámka!

Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda je hlavní spínač (A21) stisknutý (obr.2).


Při každém zapnutí přístroje proběhne cyklus automatického předehřátí a vyplachování, který nelze přerušit. Přístroj je připraven k použití pouze po vykonání tohoto cyklu.

- Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko  (A7-obr. 9): na displeji se zobrazí vzkaz "PROBÍHÁ OHRÍVÁNÍ ČEKEJTE PROSÍM".
- Po ukončení ohřívání se na přístroji zobrazí další zpráva: "PROBÍHÁ VYPLOCHOVÁNÍ, ČEKEJTE PROSÍM"; takto se zahřeje bojler a zároveň přístroj bude dále dopravovat horkou vodu do vnitřních trubic, aby se zahřály.

Přístroj je ve správné teplotě, když se zobrazí domovská stránka (homepage).


5. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE

Při každém vypínání vykoná přístroj automatické vyplachování, pokud byla připravena káva.

- Přístroj se vypíná stisknutím tlačítka  (A7-obr. 9).
- Na displeji se objeví nápis "PROBÍHÁ VYPÍNÁNÍ, ČEKEJTE PROSÍM": je-li naprogramováno vyplachování, přístroj ho provede a poté se vypne (stand-by).

Poznámka!

Pokud přístroj nebudete používat delší dobu, odpojte jej z elektrické sítě:

- nejprve přístroj vypněte stisknutím tlačítka  (obr. 9);
- uvolněte hlavní spínač (A21) umístěný na zadní straně přístroje (obr. 2).

Pozor!

Nikdy hlavní spínač nestiskujte, pokud je přístroj zapnutý.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!