

# *the Fast Slow Pro™*



**BPR700**

- CZ** NÁVOD K OBSLUZE
- SK** NÁVOD NA OBSLUHU
- HU** HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
- PL** INSTRUKCJA OBSŁUGI

# **Sage®**



## Obsah

- 2 Důležitá bezpečnostní opatření
- 13 Popis vašeho nového spotřebiče
- 11 Bezpečné používání tlakového hrnce the Fast Slow Pro™
- 19 Ovládání vašeho nového spotřebiče
- 31 Péče a čištění
- 33 Řešení potíží

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

My v Sage® si uvědomujeme důležitost bezpečnosti. Navrhujeme a vyrábíme spotřebiče především s velkým důrazem na vaši bezpečnost. Nicméně vás prosíme, abyste při používání elektrického spotřebiče byli opatrní a dodržovali následující bezpečnostní opatření.

## DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ

**PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ JE TŘEBA DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, MEZI KTERÁ PATŘÍ:**

- Nepouštějte děti do blízkosti spotřebiče, pokud je v provozu.
- Nevkládejte spotřebič do předehřáté trouby.
- Pokud je tlakový hrnc v provozu a pod tlakem, zacházejte s ním velmi opatrně. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti a ovládací prvky. Pokud je to nutné, použijte ochranné kuchyňské rukavice.
- Nepoužívejte tlakový hrnc k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Tento spotřebič připravuje potraviny

pod tlakem. Hrozí riziko vzniku popálenin, pokud nebudete spotřebič používat správně. Ujistěte, že se je tlakový hrnec správně uzavřený před jeho zapnutím. Řiďte se instrukcemi uvedenými v tomto návodu.

- Nikdy k otevření tlakového hrnce nepoužívejte sílu. Neotvírejte hrnec, pokud si nejste jisti, že tlak uvnitř hrnce byl zcela odčerpán. Řiďte se instrukcemi uvedenými v tomto návodu.
- Nikdy nespouštějte tlakový hrnec bez vody. Hrozí vážné poškození spotřebiče.
- Neplňte hrnec vodou nad  $\frac{2}{3}$  jeho celkové kapacity. Při přípravě potravin, které během vaření mohou nabobtnat, jako je např.

rýže, sušená zelenina apod., neplňte hrnec vodou více než do poloviny jeho kapacity.

- Tepelné těleso je umístěno uvnitř spotřebiče.
- Po přípravě masa s kůží, které se může pod vlivem tlaku zvětšit, nepropichuje maso, zatímco je kůže napuchlá; hrozí, že nahromaděná šťáva vystříkne, a může tak způsobit popáleniny.
- Při přípravě potravin s tuhou nebo těstovitou strukturou, opatrně hrcem zatřeste po uvolnění tlaku. Znovu nechte páru uniknout, pokud je třeba před samotným otevřením víka. Vyvarujete se náhlého vystříknutí potravin.
- Před každým použitím se ujistěte, že nejsou

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!