



CZ **Obsah**

Bezpečnostní pokyny, 3

Rady k ochraně životního prostředí, 5

Nastavení vaší trouby, 6

Pokyny k obsluze, 7

Odstraňování závad, 11

Pokyny k instalaci, 12

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

CZ

JE DŮLEŽITÉ SI POKYNY DŮKLADNĚ PŘEČÍST A ŘÍDIT SE JIMI

Před použitím spotřebiče si přečtěte tento návod k použití.

Uschovejte si jej pro další použití.

V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která je nutné si přečíst a řídit se jimi.

Výrobce odmítá nést jakoukoli zodpovědnost za nedodržení těchto bezpečnostních pokynů, za nevhodné používání spotřebiče nebo za nesprávné nastavení ovladačů.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pokud se v blízkosti spotřebiče budou pohybovat velmi malé děti (0–3 roky) nebo malé děti (3–8 let), musejí být neustále pod dohledem.

Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze pod dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném použití spotřebiče a pokud rozumějí rizikům, která s používáním spotřebiče souvisejí. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Nedovolte dětem, aby bez dohledu prováděly čištění a běžnou údržbu spotřebiče.

VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dosažitelné součásti se při používání zahřívají, proto by se děti mladší 8 let neměly ke spotřebiči přibližovat, nejsou-li pod dohledem dospělé osoby.

VAROVÁNÍ: Z důvodu rizika popálení se nedotýkejte ohřívacích prvků nebo vnitřních povrchů.

Při sušení jídla neopouštějte spotřebič bez dozoru.

Je-li spotřebič vhodný pro použití teplotní sondy, používejte pouze takovou, která je doporučena výrobcem.

VAROVÁNÍ: V případě, že jsou dvířka nebo jejich těsnění poškozené, trouba se nesmí používat, dokud není opravena kvalifikovanou osobou.

VAROVÁNÍ: Kapaliny ani jiné potraviny se nesmějí ohřívát v uzavřených nádobách – jejich obsah by mohl explodovat.

Mikrovlnná trouba je určena pro ohřívání jídel a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů či ohřev termopolštářků, pantoflí, houbiček, vlhkých hadříků a podobných předmětů

může vést k úrazu, vznícení nebo požáru.

Když ohříváte jídlo v plastové nebo papírové nádobě, stále troubu sledujte, aby nedošlo ke vznícení.

Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může mít za následek opožděný perlivý var, proto je nutné s nádobou zacházet opatrně.

Kojenecké láhve nebo skleničky s dětskou výživou promíchejte nebo protřepejte a aby nedošlo k popálení dítěte, před podáním ještě zkontrolujte jejich teplotu.

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte na vaření vajec se skořápkou a neohřívajte v ní vejce uvařená natvrdo, protože by mohla explodovat, a to i po dokončení vaření s mikrovlnami.

Používejte výhradně nádobí vhodné pro mikrovlnné trouby.

Vychází-li z trouby kouř, troubu vypněte nebo vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky. Dvířka ponechejte zavřená, aby se zadusily plameny.

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.

Do blízkosti spotřebiče nepokládejte oděvy nebo jiné hořlavé materiály, dokud veškeré součásti zcela nevychladnou.

Přehřáté tuky a oleje se mohou snadno vznítit. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti při přípravě jídel s vysokým obsahem tuku, oleje nebo při přidávání alkoholu (jako je např. rum, koňak nebo víno). Hrozí vznik požáru.

Při vytahování nádob a příslušenství používejte kuchyňské chňapky a dávejte pozor, abyste se nedotkli topných těles.

Po upečení jídla otevírejte dvířka spotřebiče opatrně, aby mohl postupně unikat horký vzduch nebo pára.

Neblokujte vývody na přední straně trouby, kterými odchází horký vzduch.

POVOLENÉ POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič není určen k řízení pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.

Tento spotřebič je určen k použití

v domácnosti a podobných zařízeních jako:

- kuchyňské kouty pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a na jiných pracovištích;

- továrny;

- hotely, motely a další ubytovací zařízení;

- zařízení nabízející nocleh se snídaní (bed

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!