



BHN20110

Aku vysavač



BOSCH

cz Návod k použití



Uschovejte si prosím návod k použití.
V případě předání vysavače další osobě předejte také návod k použití.

Použití podle určení

Tento spotřebič je určen k domácímu nebo podobnému, neprůmyslovému použití. Takové použití zahrnuje např. použití jak v prostorech pro zaměstnance obchodů a kanceláří, v zemědělských a jiných provozech, tak pro hosty v penzionech, malých hotelech a podobných ubytovacích zařízeních. Tento spotřebič je určen k použití do nejvyšší povolené nadmořské výšky 2000 m.

Vysavač se smí používat jen tehdy, pokud obsahuje:

- Originální vložky do filtru
- Originální náhradní díly a příslušenství

Abyste předešli poraněním a škodám, nesmí být vysavač používán k následujícím účelům:

- Vysávání lidí nebo zvířat.
- Vysávání:
 - Zdraví poškozujících, ostrých, horkých nebo rozžhavených látek.
 - Vlhkých nebo kapalných látek.
 - Snadno vznětlivých nebo výbušných látek a plynů.
 - Popela, sazí z kamen a centrálních topných systémů.
 - Tonerového prachu z tiskáren a kopírek.

Bezpečnostní pokyny

Tento vysavač odpovídá platným technickým a případným bezpečnostním předpisům.

- Spotřebič smí používat děti starší 8 let. Osoby se sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi nebo vědomostmi smí spotřebič používat pouze pod dohledem, nebo pokud byly poučeny o bezpečném užívání

spotřebiče a porozuměly případným nebezpečím spojeným s jeho používáním.

- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, které nejsou pod dohledem.
- Odstraňte z dosahu malých dětí igelitové tašky a fólie a zlikvidujte je.
=> Hrozí nebezpečí zadušení!

Správné používání

- Pro nabíjení spotřebiče používejte pouze nabíjecí kabel, který jste obdrželi v balení spolu se spotřebičem.
- Nabíjecí kabel musí být připojen a používán dle pokynů uvedených na typovém štítku.
- Spotřebič lze skladovat a nabíjet pouze ve vnitřních prostorech.
- Nenabíjejte spotřebič při teplotách nižších než 0 °C nebo vyšších než 40 °C.
- Nabíjecí kabel nepoužívejte, je-li poškozen. Nahraďte jej originálním nabíjecím kabelem.
- Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě zatáhněte za zástrčku, ne za přípojovací kabel.
- Síťový přípojovací kabel netahejte přes ostré hrany a nepřiskřípněte ho.
- Před jakoukoliv prací na vysavači spotřebič vypněte a odpojte od nabíjecího kabelu.
- Poškozený vysavač neuvádějte do provozu.
- Pokud se na něm vyskytne nějaká závada, odpojte nabíjecí kabel a vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
- Z důvodu předejití jakémukoli ohrožení smí opravy a výměnu náhradních dílů vysavače provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.
- V následujících případech musíte přestat spotřebič používat a neprodlené kontaktovat zákaznický servis:
 - Jestliže jste omylem vysáli tekutinu nebo se tekutina dostala do spotřebiče;
 - Jestliže došlo k jeho upuštění či poškození.
- Chraňte vysavač před povětrnostními vlivy, vlhkostí a tepelnými zdroji.
- Pokud spotřebič nepotřebujete používat, vypněte jej.

Pokyny k likvidaci

Vysavače, baterie, příslušenství i obalový materiál likvidujte ekologickým způsobem.

Nevyhazujte vysavač ani baterie spolu s běžným domácím odpadem.

■ Obalový materiál

Obal chrání vysavač před poškozením při přepravě.

Je zhotoven z ekologických materiálů, a proto je recyklovatelný. Nepotřebné obaly zlikvidujte na sběrných místech v rámci recyklačního systému »zelený bod«.

■ Baterie

Integrované baterie smí vyjmout za účelem likvidace pouze odborný prodejce. Otevírání pláště spotřebiče může vysavač poškodit. Pro vyjmutí baterie z vysavače stiskněte tlačítko zap/vyp, dokud baterii zcela nevyjmete. Odšroubujte uzávěry na plášti, sejměte plášť spotřebiče a poté vyjměte baterii.

Aby nedošlo ke zkratu, odpojte baterie jednu po druhé, načež zaizolujte svorky. I v případě, že je baterie zcela vybitá, stále obsahuje zbytkovou kapacitu, která se může v případě zkratu uvolnit.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!