

Chladnička • NÁVOD K OBSLUZE **CZ** 3-19

Chladnička • NÁVOD NA OBSLUHU **SK** 20-36

Fridge • INSTRUCTIONS FOR USE **GB** 37-53

Hűtőszekrény • HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ **H** 54-70



25/1/2018

eta

CZ	I. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	3
	II. VYOBRAZENÍ	7
	III. ZMĚNA ORIENTACE DVEŘÍ	7
	IV. INSTALACE	9
	V. KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ	13
	VI. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	17
	VII. INFORMAČNÍ LIST	18
SK	I. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE	20
	II. VYOBRAZENIE	24
	III. ZMENA ORIENTÁCIE DVERÍ	24
	IV. INŠTALÁCIA	26
	V. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE	30
	VI. RIEŠENIE PROBLÉMOV	34
	VII. INFORMAČNÝ LIST	35
GB	I. SAFETY INFORMATION	37
	II. OVERVIEW	41
	III. REVERSE DOOR	41
	IV. INSTALLATION	43
	V. DAILY USE	47
	VI. TROUBLESHOOTING	51
	VII. INFORMATION LETTER	52
HU	I. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK	54
	II. LEÍRÁS	58
	III. AJTÓ NYITÁSÁI OLDALÁNAK CSERÉJE	58
	IV. TELEPÍTÉS	60
	V. MINDENNAPI HASZNÁLAT	65
	VI. PROBLÉMAMEGOLDÁS	68
	VII. MŰSZAKI ADATOK	69

Chladnička

eta 139190001**I. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**

- V zájmu vlastní bezpečnosti a zajištění správného používání si před instalací a prvním použitím spotřebiče pozorně přečtěte tento návod, včetně tipů a upozornění. Aby nedošlo ke zbytečným chybám a nehodám, je důležité zajistit, aby osoby používající spotřebič byly důkladně seznámeny s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tento návod uschovejte a ujistěte se, že zůstane u spotřebiče i v případě jeho přestěhování nebo prodeje tak, aby každý, kdo jej bude během jeho životnosti užívat, byl řádně informován o jeho používání a bezpečnosti.
- Dodržujte bezpečnostní opatření tohoto návodu k použití z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku, protože výrobce neodpovídá za škody způsobené jejich nedodržováním.

Bezpečnost dětí a nemohoucích osob

- Spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, jen pokud jsou pod dohledem nebo mají pokyny týkající se používání spotřebiče a chápou s tím spojená rizika.
- Je třeba dohlížet na děti, aby si se spotřebičem nehrály.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Veškeré obaly ukládejte mimo dosah dětí, protože hrozí riziko udušení.
- Pokud spotřebič vyřazujete z provozu, vytáhněte jej za zásuvky, odstříhnete síťový kabel (co nejbližší spotřebiče) a odstraňte dveře, aby hrající si děti neutrpěly úraz elektrickým proudem nebo se do spotřebiče nezavřely.
- Pokud má tento spotřebič s magnetickým uzávěrem dveří nahradit starší spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dveřích nebo víku, ujistěte se před vyvezením starého spotřebiče, že jste tuto pružinovou západku učinili nefunkční. Zabráníte tím, že se spotřebič nestane smrtící pastí pro děti.

Všeobecná bezpečnost**UPOZORNĚNÍ!**

Dbejte, aby byly volné větrací otvory v okolí spotřebiče nebo tam, kde je spotřebič zabudován.

UPOZORNĚNÍ!

Nepoužívejte k urychlení odmrazovacího procesu mechanická zařízení ani jiné prostředky, než ty, které doporučuje výrobce.

UPOZORNĚNÍ!

Nepoškozujte chladicí okruhy.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!