

Uživatelský manuál

43PUS7303
50PUS7303
55PUS7303
65PUS7303

PHILIPS

Obsah

1 Instalace	4
1.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	4
1.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď	4
1.3 Tipy pro umístění	4
1.4 Napájecí kabel	4
1.5 Kabel antény	5
2 Dálkový ovladač	6
2.1 Přehled tlačítek	6
2.2 Spárování dálkového ovladače s televizorem	7
2.3 Hlasové vyhledávání	7
2.4 Infračervený senzor	8
2.5 Baterie	8
2.6 Čištění	8
3 Zapnutí a vypnutí	9
3.1 Zapnutí nebo pohotovostní režim	9
3.2 Tlačítka na televizoru	9
4 Kanály	10
4.1 Sledování kanálů	10
4.2 Oblíbené kanály	12
4.3 Teletext	13
4.4 Interaktivní televize	15
5 Instalace kanálů	16
5.1 Instalace satelitu	16
5.2 Instalace antény/kabelu	19
5.3 Kopie seznamu kanálů	21
5.4 Kopie seznamu satelitů	23
6 Připojit zařízení	25
6.1 Informace o připojení	25
6.2 CAM s kartou Smart Card - CI+	26
6.3 Systém domácího kina – HTS	27
6.4 Chytré telefony a tablety	27
6.5 Přehrávač Blu-ray disků	28
6.6 DVD přehrávač	28
6.7 Bluetooth	28
6.8 Sluchátka	29
6.9 Herní konzole	29
6.10 Pevný disk USB	30
6.11 Klávesnice USB	31
6.12 Jednotka Flash USB	31
6.13 Fotoaparát	31
6.14 Videokamera	32
6.15 Rozhraní HDMI	32
6.16 Počítač	32
7 Připojení k televizoru Android TV	34
7.1 Sít a internet	34
7.2 Účet Google	36
7.3 Philips App Gallery	36
8 Aplikace	38
8.1 Informace o aplikacích	38
8.2 Google Play	38
8.3 App Gallery	39
8.4 Spuštění a ukončení aplikace	40
8.5 Blokování aplikací	40
8.6 Správa aplikací	41
8.7 Úložiště	41
9 Internet	43
9.1 Spuštění aplikace Internet	43
9.2 Možnosti na internetu	43
10 Nabídka televizoru	44
10.1 Informace o nabídce televizoru	44
10.2 Otevření Nabídky televizoru	44
11 Zdroje	45
11.1 Přepnutí na zařízení	45
11.2 Možnosti televizního vstupu	45
11.3 Název a typ zařízení	45
11.4 Znovu vyhledat připojení	45
12 Sítě	47
12.1 Sít	47
12.2 Bluetooth	47
13 Nastavení	48
13.1 Obraz	48
13.2 Zvuk	51
13.3 Nastavení funkce AmbientLight	53
13.4 Nastavení Eco	55
13.5 Obecná nastavení	55
13.6 Nastavení hodiny, regionu a jazyka	58
13.7 Nastavení systému Android	59
13.8 Nastavení univerzálního přístupu	59
13.9 Nastavení zámku	59
14 Video, fotografie a hudba	61
14.1 Z počítače nebo zařízení NAS	61
14.2 Nabídka Oblíbené	61
14.3 Nabídka Nejoblíbenější a nabídka Poslední přehrávané	61
14.4 Z připojení USB	61
14.5 Přehrávání videí	61
14.6 Zobrazení fotografií	62
14.7 Přehrávání hudby	63
15 Televizní průvodce	65
15.1 Co potřebujete	65
15.2 Data TV průvodce	65
15.3 Používání TV průvodce	65
16 Pozastavení televize a nahrávání	67
16.1 Nahrávání	67
16.2 Pozastavení televizního vysílání	68
17 Chytré telefony a tablety	70
17.1 Aplikace Philips TV Remote App	70
17.2 Google Cast	70
17.3 AirPlay	70
17.4 MHL	70
18 Hry	71
18.1 Co potřebujete	71
18.2 Gamepad	71
18.3 Hraní hry	71
19 AmbientLight	72
19.1 AmbientLight, zapnutí nebo vypnutí	72
19.2 Funkce AmbientLight vypnuta	72
19.3 Nastavení funkce AmbientLight	73
20 Nejlepší tipy	74
20.1 Nejlepší tipy	74
20.2 Nyní na TV	74
20.3 TV on Demand	74
20.4 Video on Demand	75
20.5 Freeview Play	75

21 Nabídka Domů	77
21.1 Informace o hlavní nabídce	77
21.2 Otevření hlavní nabídky	77
21.3 Omezený profil	77
22 Netflix	78
23 Software	79
23.1 Aktualizace softwaru	79
23.2 Verze softwaru	79
23.3 Automatické aktualizace softwaru	79
23.4 Software s otevřeným zdrojovým kódem	80
23.5 Licence open source	80
23.6 Oznámení	167
24 Vlastnosti	168
24.1 Ochrana životního prostředí	168
24.2 Spotřeba	168
24.3 Operační systém	168
24.4 Příjem	168
24.5 Typ obrazovky	168
24.6 Rozlišení vstupu obrazu:	169
24.7 Možnosti připojení	169
24.8 Zvuk	169
24.9 Multimédia	169
25 Náповěda a podpora	170
25.1 Zaregistrujte svůj televizor	170
25.2 Používání nápovědy	170
25.3 Odstraňování problémů	170
25.4 Náповěda online	172
25.5 Podpora a servis	172
26 Bezpečnost a péče	174
26.1 Bezpečnost	174
26.2 Péče o obrazovku	175
27 Podmínky používání	176
27.1 Podmínky používání – televizor	176
27.2 Podmínky používání – Smart TV	176
27.3 Podmínky používání – Philips App Gallery	177
28 Autorská práva	178
28.1 MHL	178
28.2 Ultra HD	178
28.3 Rozhraní HDMI	178
28.4 Dolby Audio	178
28.5 DTS Premium Sound™	178
28.6 DTS 2.0 + výstup Digital out™	178
28.7 Microsoft	178
28.8 Wi-Fi Alliance	179
28.9 Kensington	179
28.10 Jiné ochranné známky	179
29 Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami	180
Rejstřík	181

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!