

Uživatelský manuál

65OLED873

PHILIPS

Obsah

1 Instalace	4
1.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	4
1.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď	4
1.3 Tipy pro umístění	4
1.4 Napájecí kabel	4
1.5 Kabel antény	5
2 Dálkový ovladač	6
2.1 Přehled tlačítek	6
2.2 Přehled tlačítek	7
2.3 Infračervený senzor	8
2.4 Baterie	8
2.5 Baterie	8
2.6 Čištění	9
3 Zapnutí a vypnutí	10
3.1 Zapnutí nebo pohotovostní režim	10
3.2 Tlačítka na televizoru	10
4 Kanály	11
4.1 Sledování kanálů	11
4.2 Oblíbené kanály	13
4.3 Teletext	14
4.4 Interaktivní televize	16
5 Instalace kanálů	17
5.1 Instalace satelitu	17
5.2 Instalace antény/kabelu	20
5.3 Kopie seznamu kanálů	22
5.4 Kopie seznamu satelitů	24
6 Připojit zařízení	26
6.1 Informace o připojení	26
6.2 CAM s kartou Smart Card - CI+	27
6.3 Systém domácího kina - HTS	28
6.4 Chytré telefony a tablety	28
6.5 Přehrávač Blu-ray disků	29
6.6 DVD přehrávač	29
6.7 Bluetooth	29
6.8 Sluchátka	30
6.9 Herní konzole	30
6.10 Pevný disk USB	31
6.11 Klávesnice USB	32
6.12 Jednotka Flash USB	32
6.13 Fotoaparát	32
6.14 Videokamera	33
6.15 Rozhraní HDMI	33
6.16 Počítač	33
7 Připojení k televizoru Android TV	35
7.1 Síť a internet	35
7.2 Účet Google	37
7.3 Philips App Gallery	37
8 Aplikace	39
8.1 Informace o aplikacích	39
8.2 Google Play	39
8.3 App Gallery	40
8.4 Spuštění a ukončení aplikace	41
8.5 Blokování aplikací	41
8.6 Správa aplikací	42
8.7 Úložiště	42
9 Internet	44
9.1 Spuštění aplikace Internet	44
9.2 Možnosti na internetu	44
10 Nabídka televizoru	45
10.1 Informace o nabídce televizoru	45
10.2 Otevření Nabídky televizoru	45
11 Zdroje	46
11.1 Přepnutí na zařízení	46
11.2 Možnosti televizního vstupu	46
11.3 Název a typ zařízení	46
11.4 Znovu vyhledat připojení	46
12 Síť	48
12.1 Síť	48
12.2 Bluetooth	48
13 Nastavení	49
13.1 Obraz	49
13.2 Zvuk	53
13.3 Nastavení funkce Ambilight	54
13.4 Nastavení Eco	56
13.5 Obecná nastavení	56
13.6 Nastavení hodiny, regionu a jazyka	59
13.7 Nastavení systému Android	60
13.8 Nastavení univerzálního přístupu	60
13.9 Nastavení zámku	61
14 Video, fotografie a hudba	62
14.1 Z počítače nebo zařízení NAS	62
14.2 Nabídka Oblíbené	62
14.3 Nabídka Nejoblíbenější a nabídka Poslední přehrávané	62
14.4 Z připojení USB	62
14.5 Přehrávání videí	62
14.6 Zobrazení fotografií	63
14.7 Přehrávání hudby	64
15 Televizní průvodce	66
15.1 Co potřebujete	66
15.2 Data TV průvodce	66
15.3 Používání TV průvodce	66
16 Pozastavení televize a nahrávání	68
16.1 Nahrávání	68
16.2 Pozastavení televizního vysílání	69
17 Chytré telefony a tablety	71
17.1 Aplikace Philips TV Remote App	71
17.2 Google Cast	71
17.3 AirPlay	71
17.4 MHL	71
18 Hry	72
18.1 Co potřebujete	72
18.2 Gamepad	72
18.3 Hraní hry	72
19 Ambilight	73
19.1 Ambilight, zapnutí nebo vypnutí	73
19.2 Funkce Ambilight vypnuta	73
19.3 Nastavení funkce Ambilight	74
20 Nejlepší tipy	75
20.1 Nejlepší tipy	75
20.2 Nyní na TV	75
20.3 TV on Demand	75
20.4 Video on Demand	76
20.5 Freeview Play	76

21 Nabídka Domů	78
21.1 Informace o hlavní nabídce	78
21.2 Otevření hlavní nabídky	78
21.3 Omezený profil	78
22 Netflix	79
23 Software	80
23.1 Aktualizace softwaru	80
23.2 Verze softwaru	80
23.3 Automatické aktualizace softwaru	80
23.4 Software s otevřeným zdrojovým kódem	81
23.5 Licence open source	81
23.6 Oznámení	168
24 Vlastnosti	169
24.1 Ochrana životního prostředí	169
24.2 Spotřeba	169
24.3 Operační systém	169
24.4 Příjem	169
24.5 Typ obrazovky	169
24.6 Rozlišení vstupu obrazu:	170
24.7 Možnosti připojení	170
24.8 Zvuk	170
24.9 Multimédia	170
25 Náповěda a podpora	171
25.1 Zaregistrujte svůj televizor	171
25.2 Používání nápovědy	171
25.3 Odstraňování problémů	171
25.4 Náповěda online	173
25.5 Podpora a servis	173
26 Bezpečnost a péče	175
26.1 Bezpečnost	175
26.2 Péče o obrazovku	176
27 Podmínky používání	177
27.1 Podmínky používání – televizor	177
27.2 Podmínky používání – Smart TV	177
27.3 Podmínky používání – Philips App Gallery	178
28 Autorská práva	179
28.1 MHL	179
28.2 Ultra HD	179
28.3 Rozhraní HDMI	179
28.4 Dolby Audio	179
28.5 DTS Premium Sound™	179
28.6 DTS 2.0 + výstup Digital out™	179
28.7 Microsoft	179
28.8 Wi-Fi Alliance	180
28.9 Kensington	180
28.10 Jiné ochranné známky	180
29 Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami	181
Rejstřík	182

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!