

SIEMENS



Pečící trouba s mikrovlnami a přídanou párou
HN678G4S6


<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>

cz Návod k použití



Obsah

	Použití podle určení	4
	Důležité bezpečnostní pokyny	5
	Všeobecné pokyny	5
	Mikrovlnný ohřev	5
	Pára	7
	Teplotní sonda	7
	Funkce čištění	7
	Příčiny poškození	8
	Všeobecné pokyny	8
	Mikrovlnný ohřev	8
	Pára	9
	Ochrana životního prostředí	9
	Tipy pro úsporu energie	9
	Ekologická likvidace spotřebiče	9
	Seznámení se se spotřebičem	10
	Ovládací panel	10
	Ovládací prvky	10
	Displej	10
	Druhy programů	11
	Druhy ohřevu	11
	Další informace	12
	Funkce pečicího prostoru	12
	Příslušenství	13
	Dodané příslušenství	13
	Vkládání příslušenství	13
	Zvláštní příslušenství	14
	Před prvním použitím	15
	Před prvním uvedením do provozu	15
	První uvedení do provozu	15
	Čištění pečicího prostoru	15
	Čištění příslušenství	15
	Obsluha spotřebiče	16
	Zapnutí a vypnutí spotřebiče	16
	Spuštění nebo přerušení provozu	16
	Nastavení provozního režimu	16
	Nastavení druhu ohřevu a teploty	16
	Rychlý ohřev	17
	Časové funkce	17
	Budík	17
	Doba úpravy pokrmu	18
	Čas ukončení úpravy pokrmu	18
	Dětská pojistka	19
	Aktivace a deaktivace	19
	Zajištění dvířek spotřebiče	19
	Základní nastavení	19
	Změna nastavení	19
	Přehled základních nastavení	19
	Změna času	20
	Mikrovlnný ohřev	20
	Nádobí	20
	Mikrovlnný výkon	20
	Nastavení mikrokombi	20
	Nastavení mikrovlnného ohřevu	21
	Sušení	21
	Pára	21
	Zvuky	21
	Pečení s podporou páry	21
	Regenerační ohřev	22
	Kynutí těsta	22
	Naplnění nádržky na vodu	23
	Po každém použití páry	24
	Teplotní sonda	25
	Druhy ohřevu	25
	Zasunutí teplotní sondy do potravin	25
	Nastavení teploty uvnitř pokrmu	26
	Vnitřní teplota různých potravin	26
	Režim sabbat	27
	Spuštění režimu sabbat	27
	Home Connect	27
	Nastavení	27
	Spuštění na dálku	29
	Nastavení Home Connect	29
	Upozornění k ochraně dat	30
	Prohlášení o shodě	30
	Čisticí prostředky	30
	Vhodné čisticí prostředky	30
	Udržování spotřebiče v čistotě	31
	Funkce čištění	32
	Samočištění	32
	Odstranění vodního kamene	33
	Závěsné rošty	34
	Vysazení a nasazení závěsných roštů	34
	Dvířka spotřebiče	35
	Vysazení krytu dvířek	35
	Vysazení a nasazení skla dvířek	35
	Co dělat v případě poruchy ?	37
	Tabulka poruch	37
	Překročení maximální doby provozu	38
	Osvětlení pečicího prostoru	38

	Zákaznický servis	38
	Označení spotřebiče (č. E) a výrobní číslo (č. FD)	38

	Pokrmý	39
	Upozornění k nastavení	39
	Volba pokrmu	39
	Senzor pečení	40
	Nastavení pokrmu	40

	Testováno pro vás v našem kuchyňském studiu	41
	Zákaz používání silikonových forem	41
	Koláče a drobné pečivo	41
	Chléb a housky	45
	Pizza, quiche a pikantní koláče	47
	Nákyp a soufflé	49
	Drůbež	51
	Maso	53
	Ryby	57
	Zelenina a přílohy	59
	Dezerty	61
	Úspora energie s druhý ohřevu eco	62
	Akrylamid v potravinách	63
	Pozvolná úprava pokrmů	64
	Sušení	65
	Zavařování	66
	Kynutí těsta	67
	Rozmrazování	68
	Ohřev a regenerace pokrmů	69
	Udržování teploty	71
	Zkušební pokrmý	71

Další informace k produktům, příslušenství, náhradním dílům a servisu naleznete na internetových stránkách:
<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>

Použití podle určení

Pečlivě si přečtěte tento návod. Pouze tak budete schopni váš spotřebič používat správně a bezpečně. Tento návod k obsluze a návod na montáž pečlivě uschovejte pro pozdější použití či dalšího uživatele.

Tento spotřebič je určen pouze pro vestavbu. Dodržujte zvláštní pokyny pro instalaci.

Po vybalení spotřebič zkontrolujte. Pokud došlo během přepravy spotřebiče k jeho poškození, nepřipojujte jej. Spotřebič bez zástrčky může zapojit pouze oprávněný odborník. V případě škod vzniklých v důsledku špatného zapojení nemáte nárok na záruku.

Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a v domácnosti odpovídajícím prostředí. Spotřebič používejte pouze k přípravě pokrmů a nápojů. Při používání nenechávejte spotřebič bez dozoru. Spotřebič je určen výhradně pro použití v uzavřených prostorách.

Tento spotřebič je určen k použití do nejvyšší povolené nadmořské výšky 4000 m.

Děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi smí spotřebič používat pouze pod dohledem zodpovědné osoby, která je poučí, jak spotřebič bezpečně používat, a v případě, že pochopily rizika, která z používání vyplývají.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti nesmí bez dozoru spotřebič čistit ani nesmí provádět jeho údržbu.

Děti mladší 8 let věku by se měly zdržovat v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče a napájecího vedení.

Příslušenství vždy vsunujte do pečicího prostoru správným způsobem. → "Příslušenství" na straně 13

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!