

LEGEE-668



CZ
SK
PL

VACUUM - MOP ROBOT 4V1

Návod k obsluze Návod na použitie

Robotický vysavač a mop 4v1
Robotický vysávač a mop 4v1

www.hobot.cz
www.hobot.sk



Winner of Silver Medal at iENA
Germany Exhibition of inventions



OBSAH

Bezpečnostní instrukce	3
Před použitím výrobku	4
Obsah balení	4
Výhody LEGEE-668	4
Popis LEGEE-668	5
Technická specifikace	6
Údržba mopů z mikrovlákná	6
Význam LED kontrolky	7
Dálkové ovládání a úklízejí módy	7
Popis systému LEGEE-668	8
Používání LEGEE-668	9
Čištění a údržba senzorů	11
Čištění prachové nádoby a filtrů	11
Čištění a výměna bočního kartáčku	12
Čištění a výměna trysek	12
Výměna příslušenství	13
Často kladené otázky (FAQ)	13



Prohlášení o shodě. Výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie (EU).



Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému Retela (www.retela.cz).

Použité baterie nebo akumulátory nepatří do netříděného odpadu, můžete je bezplatně odevzdávat na mnoha místech, která jsou označena jako „místa zpětného odběru“ společností ECOBAT (www.ecobat.cz).



Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Označení obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62 (www.ekokom.cz).

**CLASS I
LASER PRODUCT**

Velmi nízko výkonové lasery nebo zapouzdřené lasery. Bezpečné pro pohled okem po dobu 100s i s použitím optických přístrojů.

Bezpečnostní instrukce

Pečlivě si prostudujte návod k obsluze před používáním výrobku a ponechte si jej pro další použití, abyste předešli případným zraněním či zničení výrobku.

- Před prvním použitím výrobku musíte nechat plně nabít baterii. LED kontrolka baterie na výrobku musí svítit zeleně.
- Výrobek je určen pouze pro domácí použití a uvnitř budov.
- Před uskladněním výrobku nechte vždy baterii plně nabít. Pokud výrobek nepoužíváte delší dobu, i přesto jej nabíjejte min. 1x měsíčně, jinak dojde k snížení životnosti baterie.
- Před použitím výrobku zkontrolujte, že jste správně nainstalovali utěrky z mikrovlákna. Nikdy nepoužívejte výrobek bez mopů, může dojít k poškození výrobku i podlah.
- Na výrobek nestříkejte vodu či jiné tekutiny ani jej vodou nepolévejte.
- Výrobek nesmí používat a provozovat děti a tělesně, mentálně či fyzicky postižené osoby, v případě, že nejsou pod dohledem odpovědné dospělé osoby. Děti nesmí provádět čištění a údržbu výrobku. Výrobek není hračka, zabraňte dětem, aby si s ním hrály. Běžná údržba a čištění robota musí být prováděno dospělou osobou.
- Ujistěte se, že nemáte v blízkosti zapnutého výrobku vlasy, volné části oblečení, prsty nebo jiné části těla, které se mohou namotat či nasát do pohybujících se částí výrobku.
- Nepoužívejte ani neumísťujte výrobek v blízkosti těkavých látek (alkohol, plyn, petrolej, ředidlo atd.) nebo u hořících objektů (cigarety, svíčky, kamna atd.).
- Nikdy nezakrývejte větrací otvory výrobku, předejdete tak zničení či spadnutí výrobku.
- Nepoužívejte rozbítý či poničený výrobek.
- S výrobkem používejte pouze originální baterii, adaptér a veškeré příslušenství.
- Výrobek je elektrické zařízení. Výrobek nepoužívejte venku a ve vlhku, může dojít k úrazu elektrickým proudem. Při používání výrobku adaptér nezakrývejte ani na něj nepokládejte žádné předměty. Nepoužívejte poškozený adaptér nebo přívodní kabel.
- Pokud máte vlhké ruce, nedotýkejte se adaptéru, kabelu ani el. zástrčky.
- Dodržujte zásady platné pro bezpečné používání elektrických přístrojů, abyste předešli případným zraněním či jinému nebezpečí.
- Baterii nesmíte rozebírat, vhadzovat do ohně nebo vystavovat teplotám nad 60°C (140°F).
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření či vysokým teplotám (topení atd.)
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti silných magnetických polí.
- Nepoužívejte výrobek k úklidu okolo bazénů
- Před použitím výrobku odklidte všechny nevhodné předměty z podlahy. Musíte odklidit všechny věci, které by se mohli zamotat do mopů či by mohli ucpat sací otvor na spodu výrobku jako jsou např. kreditní karty, kabely, oblečení, části hraček a her atd.
- Nesedějte si ani nestoupejte na výrobek. Nenechávejte děti či domácí mazlíčky bez dozoru s výrobkem.
- Nevysávejte hořící nedopalky cigaret, doutnající popel apod.
- Igelitové obaly ukládejte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte výrobek zapojený do jedné elektrické zásuvky s dalšími elektrickými zařízeními.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!