

3. Press **+** to toggle the weekday alarm **ON/OFF**, then press **Q** to confirm.
- The alarm rings only on weekdays when the setting is **ON**.
4. Repeat step 2 – 4 for alarm 2 setting.

TURN ON/OFF ALARMS:

To turn on/off all alarms in sequence:
Alarm 1 **Q** Alarm 2 **Q** -> Both ON **Q** -> Both OFF.

OPERATION:
When the alarm rings, the backlight will flash. You may:
• Press **Q** to stop. The alarm will ring again on the next day.
• Press **SNOOZE** **LIGHT** to snooze. The alarm rings again after 5 minutes.

PROJECTION

The projector displays the time on your ceiling for easy viewing in a darker room. To obtain the optimal projection results, place the unit within 1.5 - 2 m (5 - 6.5 ft) from the ceiling or wall.

• Press **SNOOZE** **LIGHT** to activate the backlight and projection for 5 seconds.
• Press and hold **SNOOZE** **LIGHT** until you hear a beep to activate the projection for 5 minutes.

• Press **Q** / **PROJECTION** to flip the projection content by 180°.
• Press and hold **Q** / **PROJECTION** to toggle the continuous projection on/off.

NOTE The continuous projection function is disabled when the main unit is not connected to the power adapter.

PRECAUTIONS

- Do not subject the unit to excessive force, shock, dust, temperature or humidity.
- Do not immerse the unit in water. If you spill liquid over it, dry it immediately with a soft, lint-free cloth.
- Do not clean the unit with abrasive or corrosive materials.
- Do not tamper with the unit's internal components. This voids the warranty.
- Only use fresh batteries. Do not mix new and old batteries.
- Do not project the unit's internal components. This voids the warranty.
- When disposing of this product, ensure it is collected separately for special treatment.

• Placement of this product on certain types of wood may result in damage to the finish for which Oregon Scientific will not be responsible. Consult the furniture manufacturer's care instructions for information.

The contents of this manual may not be reproduced without the permission of the manufacturer.

Do not dispose old batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

Please note that some units are equipped with a battery safety strip. Remove the strip from the battery compartment before first use.

REAR VIEW

- Battery compartment
- RESET - Press to reset the unit to default.
- PROJECTION** - Press to flip the projection content in 180°. Press and hold to toggle continuous projection on/off.
- RCC** - Press to turn on and search RCC signal. Press and hold to turn off.
- Battery compartment cover

LCD SCREEN

- Century push the battery compartment cover downwards to remove it from the main unit.
- Insert the batteries, matching the polarities (+/-).
- NOTE: Replace the batteries when displays **CA**, or when the display is dim.

GETTING STARTED

- Time display
- Weekday display
- Indoor temperature display

Symbol	Description
	Alarm 1 is on.
	Alarm 2 is on.
	RCC signal received
	Main unit low battery

INSIDE BATTERIES

- Century push the battery compartment cover downwards to remove it from the main unit.
- Insert the batteries, matching the polarities (+/-).
- NOTE: Replace the batteries when displays **CA**, or when the display is dim.

DC POWER

Plug the power cable to the power jack and plug the power adapter into a suitable power outlet.

NOTE It is recommended to insert the battery as a backup power source.

CLOCK

This clock synchronizes automatically with a clock signal. Press **RCC** to turn on and search for the clock signal.

The main unit is able to receive RF clock data with different RCC signal.

Model number	Region	Signal
RM338P	EU	DCF
RM338PU	UK	MSF

Clock signal reception indicator:

Icons	Description
	Main unit is searching for clock signal strength
	Main unit is searching for clock signal
	No clock signal
	Strong RCC signal received
	Weak RCC signal received

NOTE It takes 2-10 minutes to receive the clock signal. If the signal is weak, it could take up to 24 hours to receive a valid signal.

SET THE CLOCK MANUALLY

- Press and hold **Q**. The screen displays **ZONE** and the number flashes.
- Press or press and hold **+** to adjust the setting. For EU/EUK, the time-zone offset sets the clock up to +/- 23 hours from the received clock signal time.
- Press **Q** to confirm.
- Press or press and hold **+** to adjust the setting for 12/24-hour format, hour, minute, year, calendar format (month/day/year/month), month, date, temperature unit ("C/F") and language.
- Press **Q** to confirm each setting.

DISPOSAL INFORMATION FOR USERS

Please note that the batteries/rechargeable batteries must be removed from the equipment before it is given as waste. To remove the batteries/accumulators refer to the specifications in the user manual. Therefore, any products

that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centers specializing in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the dealer when purchasing a new WEEE, pursuant to and in accordance with Article 14 as implemented in the country.

The adequate separation collection for the subsequent start-up of the equipment set to be recycled, treated and disposal of in an environmentally compatible way continues to preventing possible negative effects on the environment and health and optimizes the recycling and reuse of components making up the apparatus.

Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws in force.

DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

NOTE This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If you experience any of the following, you may need to take certain steps to reduce harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-3(B)/NMB-3(B).

DECLARATION OF CONFORMITY

The following information is not to be used as contact for support or sales. Please call our customer service number (listed on our website at www.oregonscientific.com), or on the warranty card for this product for all inquiries instead.

DECLARE THE PRODUCT

Product No.: RM338P/RM338PU

Product: PROJ1 Projection Clock

Name: PROJ1 Projection Clock

Manufacturer: IDT Technology Limited

Address: Block C, 9/F, Kaiser Estate, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

Address: 1/F, 141 Man Yue St., Hong Kong

Indicatore ricezione segnale orario:

Icone	Descrizione
	L'unità principale sta cercando il segnale orario
	L'unità principale sta cercando il segnale orario
	Nessun segnale orario
	Forse segnale RCC ricevuto
	Debole segnale RCC ricevuto

OROLOGIO CON PROIEZIONE

Questo orologio si sincronizza automaticamente con un segnale orario. Premere **RCC** per accendere e cercare il segnale orario.

L'unità principale può ricevere i dati dell'orologio in RF con diversi segnali RCC.

Numero di modello	Regione	Segnale
RM338P	EU	DCF
RM338PU	UK	MSF

Indicatore ricezione segnale orario:

Icone	Descrizione
	L'unità principale sta cercando il segnale orario
	L'unità principale sta cercando il segnale orario
	Nessun segnale orario
	Forse segnale RCC ricevuto
	Debole segnale RCC ricevuto

NOTE Ci vogliono da 2 a 10 minuti per ricevere il segnale orario. Se il segnale è debole, ci potrebbero volere da 24 ore per ricevere un segnale valido.

Il simbolo del cassonetto riaperto rappresenta l'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita viene deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permettere un adeguato trattamento e riciclo.

Si ricorda che le pile/accumulatori devono essere rimosse prima dell'apparecchiatura prima come rifiuto.

Per rimuovere le pile/accumulatori fare riferimento alle specifiche indicazioni riportate nel manuale d'uso.

L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura e la pila/cella a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure consegnarle a un rivenditore secondo le seguenti modalità:

- si pila portatili sia apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita;
- apparecchiature con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore a 25 cm. Per i negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.

per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure consegnarle a un rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure consegnarle a un rivenditore secondo le seguenti modalità;
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure consegnarle a un rivenditore secondo le seguenti modalità;

NOTE Ci vogliono da 2 a 10 minuti per ricevere il segnale orario. Se il segnale è debole, ci potrebbero volere da 24 ore per ricevere un segnale valido.

Il simbolo del cassonetto riaperto rappresenta l'apparecchiatura e delle pile/accumulatori di smaltimento al riciclaggio, al trattamento o allo smaltimento ambientale compatibile contribuendo ad evitare possibili effetti negativi

all'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclaggio o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accessori elettronici a partire dall'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

2. Premere una volta o tenere premuto **+**, per regolare l'ora. Premere **Q** per confermare.

3. Premere una volta o tenere premuto **+**, per regolare l'impostazione per il formato 12/24h, ore, minuti, anno, formato di calendario (mese-giorno-mese), mese, data e unità di misura della temperatura ("C/F") e lingua.

4. Premere **Q** per confermare ogni impostazione.

NOTA

Le opzioni della lingua sono Inglese (ENG), Spagnolo (SPA), Italiano (ITA), Francese (FRE), Tedesco (GER).

La nazione del segnale RCC si attiva dopo ogni ripristino o sostituzione batterie.

In modalità impostazione, premere e tenere premuto **Q** per salvare la impostazione e uscire dalla modalità di impostazione.

IMPOSTAZIONE/REGOLAZIONE ORARIO DI SVILUPPO

- Tenere premuto **Q**.
- Premere una volta o tenere premuto **+**, per correggere l'impostazione ora e minuti, quindi premere **Q** per confermare.
- Premere **+** per cambiare la sveglia del giorno della settimana tra **ON/OFF**, quindi premere **Q** per confermare.
- Premere **+** per cambiare la sveglia del giorno della settimana tra **ON/OFF**, quindi premere **Q** per confermare.
- La sveglia suona soltanto nei giorni della settimana in modalità impostazione e **ON**.
- La sveglia suona di nuovo dopo 8 minuti.
- Ripetere i passi 2 - 4 per l'impostazione della sveglia.

COME ACCENDERE/SPENGERE LE SVEGLIE:

Premere **Q** per accendere/accendere la sveglia in sequenza: Sveglia 1 **Q** -> Sveglia 2 **Q** -> Entrambe **ON** **Q** -> Entrambe **OFF**.

PRECAUTIONS

- Non sottoporre il prodotto a forza eccessiva, urti, polvere, sbalzi eccessivi di temperatura o umidità.
- Non cedere i fori di aereazione con oggetti come giornali, riviste, ecc.
- Non immergere l'unità in acqua. Se si versa del liquido sul prodotto, asciugarlo immediatamente con un panno morbido e pulito.
- Non pulire l'unità con materiali abrasivi o corrosivi.
- Non manomettere i componenti interni. In questo modo si invalida la garanzia.

Oregon Scientific declina ogni responsabilità per eventuali danni alle finiture causati dal posizionamento del prodotto su determinati tipi di legno. Consultare le istruzioni fornite dal fabbricante del mobile per ulteriori informazioni.

Le immagini del manuale possono differire dalla realtà. Il contenuto di questo manuale non può essere ristampato senza l'autorizzazione del fabbricante.

Utilizzare solo batterie nuove. Non mescolare batterie nuove con batterie vecchie.

Non manomettere i componenti interni. In questo modo si invalida la garanzia.

Oregon Scientific declina ogni responsabilità per eventuali danni alle finiture causati dal posizionamento del prodotto su determinati tipi di legno. Consultare le istruzioni fornite dal fabbricante del mobile per ulteriori informazioni.

Le immagini del manuale possono differire dalla realtà. Il contenuto di questo manuale non può essere ristampato senza l'autorizzazione del fabbricante.

Utilizzare solo batterie nuove. Non mescolare batterie nuove con batterie vecchie.

Non manomettere i componenti interni. In questo modo si invalida la garanzia.

INFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC

Per ulteriori informazioni, contattate il nostro Servizio Clienti all'indirizzo info@oregonscientific.com.

Oregon Scientific Global Distribution Limited si riserva il diritto di interpretare e definire eventuali contenuti, termini e disposizioni contenuti in questo manuale o di altri documenti, in qualsiasi momento e senza preavviso. Nella misura del possibile, Oregon Scientific si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cambiare senza preavviso i contenuti di questo manuale in inglese e quelle in altre lingue, farà fede la versione in inglese.

UE - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente Oregon Scientific dichiara che PROJ1 Orologio con proiezione (modello: RM338P/RM338PU) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Oregon Scientific Global Distribution Limited si riserva il diritto di interpretare e definire eventuali contenuti, termini e disposizioni contenuti in questo manuale o di altri documenti, in qualsiasi momento e senza preavviso. Nella misura del possibile, Oregon Scientific si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cambiare senza preavviso i contenuti di questo manuale in inglese e quelle in altre lingue, farà fede la versione in inglese.

PAESI CONFORMI ALLA DIRETTIVA RTTE

Tutti i Paesi UE, Svizzera (CH) e Norvegia (N).

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Al sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 del 28/02/2010, relativo alla "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sul rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", ed ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 158 del 20 novembre 2008 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente l'accumulazione di rifiuti rifiuti".

Il simbolo del cassonetto riaperto rappresenta l'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita viene deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permettere un adeguato trattamento e riciclo.

Si ricorda che le pile/accumulatori devono essere rimosse prima dell'apparecchiatura prima come rifiuto.

Per rimuovere le pile/accumulatori fare riferimento alle specifiche indicazioni riportate nel manuale d'uso.

L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura e la pila/cella a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure consegnarle a un rivenditore secondo le seguenti modalità:

- si pila portatili sia apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure consegnarle a un rivenditore secondo le seguenti modalità;
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure consegnarle a un rivenditore secondo le seguenti modalità;

NOTE Ci vogliono da 2 a 10 minuti per ricevere il segnale orario. Se il segnale è debole, ci potrebbero volere da 24 ore per ricevere un segnale valido.

Il simbolo del cassonetto riaperto rappresenta l'apparecchiatura e delle pile/accumulatori di smaltimento al riciclaggio, al trattamento o allo smaltimento ambientale compatibile contribuendo ad evitare possibili effetti negativi

all'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclaggio o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accessori elettronici a partire dall'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

2. Premere una volta o tenere premuto **+**, per regolare l'ora. Premere **Q** per confermare.

3. Premere una volta o tenere premuto **+**, per regolare l'impostazione per il formato 12/24h, ore, minuti, anno, formato di calendario (mese-giorno-mese), mese, data e unità di misura della temperatura ("C/F") e lingua.

4. Premere **Q** per confermare ogni impostazione.

NOTA

Le opzioni della lingua sono Inglese (ENG), Spagnolo (SPA), Italiano (ITA), Francese (FRE), Tedesco (GER).

La nazione del segnale RCC si attiva dopo ogni ripristino o sostituzione batterie.

In modalità impostazione, premere e tenere premuto **Q** per salvare la impostazione e uscire dalla modalità di impostazione.

IMPOSTAZIONE/REGOLAZIONE ORARIO DI SVILUPPO

- Tenere premuto **Q**.
- Premere una volta o tenere premuto **+**, per correggere l'impostazione ora e minuti, quindi premere **Q** per confermare.
- Premere **+** per cambiare la sveglia del giorno della settimana tra **ON/OFF**, quindi premere **Q** per confermare.
- Premere **+** per cambiare la sveglia del giorno della settimana tra **ON/OFF**, quindi premere **Q** per confermare.
- La sveglia suona soltanto nei giorni della settimana in modalità impostazione e **ON**.
- La sveglia suona di nuovo dopo 8 minuti.
- Ripetere i passi 2 - 4 per l'impostazione della sveglia.

COME ACCENDERE/SPENGERE LE SVEGLIE:

Premere **Q** per accendere/accendere la sveglia in sequenza: Sveglia 1 **Q** -> Sveglia 2 **Q** -> Entrambe **ON** **Q** -> Entrambe **OFF**.

PRECAUTIONS

- Non sottoporre il prodotto a forza eccessiva, urti, polvere, sbalzi eccessivi di temperatura o umidità.
- Non cedere i fori di aereazione con oggetti come giornali, riviste, ecc.
- Non immergere l'unità in acqua. Se si versa del liquido sul prodotto, asciugarlo immediatamente con un panno morbido e pulito.
- Non pulire l'unità con materiali abrasivi o corrosivi.
- Non manomettere i componenti interni. In questo modo si invalida la garanzia.

Oregon Scientific declina ogni responsabilità per eventuali danni alle finiture causati dal posizionamento del prodotto su determinati tipi di legno. Consultare le istruzioni fornite dal fabbricante del mobile per ulteriori informazioni.

Le immagini del manuale possono differire dalla realtà. Il contenuto di questo manuale non può essere ristampato senza l'autorizzazione del fabbricante.

Utilizzare solo batterie nuove. Non mescolare batterie nuove con batterie vecchie.

Non manomettere i componenti interni. In questo modo si invalida la garanzia.

INFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC

Per ulteriori informazioni, contattate il nostro Servizio Clienti all'indirizzo info@oregonscientific.com.

Oregon Scientific Global Distribution Limited si riserva il diritto di interpretare e definire eventuali contenuti, termini e disposizioni contenuti in questo manuale o di altri documenti, in qualsiasi momento e senza preavviso. Nella misura del possibile, Oregon Scientific si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cambiare senza preavviso i contenuti di questo manuale in inglese e quelle in altre lingue, farà fede la versione in inglese.

UE - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente Oregon Scientific dichiara che PROJ1 Orologio con proiezione (modello: RM338P/RM338PU) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

Oregon Scientific Global Distribution Limited si riserva il diritto di interpretare e definire eventuali contenuti, termini e disposizioni contenuti in questo manuale o di altri documenti, in qualsiasi momento e senza preavviso. Nella misura del possibile, Oregon Scientific si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cambiare senza preavviso i contenuti di questo manuale in inglese e quelle in altre lingue, farà fede la versione in inglese.

PAESI CONFORMI ALLA DIRETTIVA RTTE

Tutti i Paesi UE, Svizzera (CH) e Norvegia (N).

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Al sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 del 28/02/2010, relativo alla "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sul rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", ed ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 158 del 20 novembre 2008 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente l'accumulazione di rifiuti rifiuti".

Il simbolo del cassonetto riaperto rappresenta l'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita viene deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permettere un adeguato trattamento e riciclo.

Si ricorda che le pile/accumulatori devono essere rimosse prima dell'apparecchiatura prima come rifiuto.

Per rimuovere le pile/accumulatori fare riferimento alle specifiche indicazioni riportate nel manuale d'uso.

L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura e la pila/cella a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure consegnarle a un rivenditore secondo le seguenti modalità:

- si pila portatili sia apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure consegnarle a un rivenditore secondo le seguenti modalità;
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna a fine vita agli idonei

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!