



Kondenzační sušička s tepelným čepadlem
WTW85590BY



BOSCH

cz Návod k použití a k instalaci



4 242005 069958

Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení tohoto návodu a seznamte se s přednostmi vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé sušičky opouštějící náš podnik provedena pečlivá kontrola funkce a bezchybného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com/cz nebo se obraťte na náš zákaznický servis.

Popisuje-li návod k použití a k instalaci různé modely spotřebiče, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uved'te sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a k instalaci!

Grafické zobrazení

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče/užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Použití podle určení	4	 Obsluha spotřebiče	30
 Bezpečnostní pokyny	5	Vložení prádla a zapnutí sušičky	30
Děti/další osoby/domácí zvířata	5	Nastavení programu	31
Instalace	7	Spuštění programu	31
Obsluha	9	Průběh programu	31
Čištění/údržba	12	Změna programu nebo přidání prádla	31
 Ochrana životního prostředí	13	Přerušení programu	31
 Instalace a připojení	14	Konec programu	31
Rozsah dodávky	14	Vyjmutí prádla a vypnutí sušičky	32
Instalace spotřebiče	14	Vyprázdnění zásobníku na zkondenzovanou vodu.	32
Připojení spotřebiče	16	Odstranění vláken	33
Před prvním použitím	17	 Sušení v koši na vlnu	35
Volitelné příslušenství	17	Koš na vlnu	35
 Nastavení spotřebiče	18	Přípevnění koše na vlnu	35
Dětská pojistka	18	Způsoby použití	36
Aktivace režimu nastavení	18	Vložení vložky a spuštění programu	37
Ukončení režimu nastavení	19	 Odtok kondenzované vody	38
 Nejdůležitější ve zkratce	20	 Čištění a údržba	41
 Seznámení se se spotřebičem	21	Čištění spotřebiče	41
Sušička	21	Čištění senzoru vlhkosti	42
Ovládací panel	22	Čištění filtru v zásobníku na zkondenzovanou vodu	42
Displej	23	 Upozornění na displeji	44
 Přehled programů	24	 Co dělat v případě poruchy?	45
 Nastavení programu	26	 Přeprava spotřebiče	47
 Prádlo	28	 Údaje o spotřebě	49
Příprava prádla	28	Tabulka s hodnotami spotřeby	49
Třídění prádla	28	Nejefektivnější program pro bavlněné textilie	49

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!