

# Uživatelský manuál

43PUS7303  
50PUS7303  
55PUS7303  
65PUS7303

**PHILIPS**

# Obsah

<b>1 Instalace</b>	<b>4</b>
1.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	4
1.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď	4
1.3 Tipy pro umístění	4
1.4 Napájecí kabel	4
1.5 Kabel antény	5
<b>2 Dálkový ovladač</b>	<b>6</b>
2.1 Přehled tlačítek	6
2.2 Spárování dálkového ovladače s televizorem	7
2.3 Hlasové vyhledávání	7
2.4 Infračervený senzor	8
2.5 Baterie	8
2.6 Čištění	8
<b>3 Zapnutí a vypnutí</b>	<b>9</b>
3.1 Zapnutí nebo pohotovostní režim	9
3.2 Tlačítka na televizoru	9
<b>4 Kanály</b>	<b>10</b>
4.1 Seznamy kanálů	10
4.2 Seřazování seznamu kanálů	10
4.3 Sledování kanálů	11
4.4 Oblíbené kanály	13
4.5 Teletext	14
4.6 Interaktivní televize	16
<b>5 Instalace kanálů</b>	<b>17</b>
5.1 Instalace satelitu	17
5.2 Instalace antény/kabelu	20
5.3 Kopie seznamu kanálů	22
5.4 Kopie seznamu satelitů	24
<b>6 Připojit zařízení</b>	<b>26</b>
6.1 Informace o připojení	26
6.2 CAM s kartou Smart Card – CI+	27
6.3 Systém domácího kina – HTS	28
6.4 Chytré telefony a tablety	28
6.5 Přehrávač Blu-ray disků	29
6.6 DVD přehrávač	29
6.7 Bluetooth	29
6.8 Sluchátka	30
6.9 Herní konzole	30
6.10 Pevný disk USB	31
6.11 Klávesnice USB	32
6.12 Jednotka Flash USB	32
6.13 Fotoaparát	32
6.14 Videokamera	33
6.15 Rozhraní HDMI	33
6.16 Počítač	33
<b>7 Připojení k televizoru Android TV</b>	<b>35</b>
7.1 Síť a internet	35
7.2 Účet Google	37
7.3 Philips App Gallery	37
<b>8 Aplikace</b>	<b>39</b>
8.1 Informace o aplikacích	39
8.2 Google Play	39
8.3 App Gallery	40
8.4 Spuštění a ukončení aplikace	41
8.5 Blokování aplikací	41
8.6 Správa aplikací	42
8.7 Úložiště	42
<b>9 Internet</b>	<b>44</b>
9.1 Spuštění aplikace Internet	44
9.2 Možnosti na internetu	44
<b>10 Nabídka televizoru</b>	<b>45</b>
10.1 Informace o nabídce televizoru	45
10.2 Otevření Nabídky televizoru	45
<b>11 Zdroje</b>	<b>46</b>
11.1 Přepnutí na zařízení	46
11.2 Možnosti televizního vstupu	46
11.3 Název a typ zařízení	46
11.4 Znovu vyhledat připojení	46
<b>12 Síť</b>	<b>48</b>
12.1 Síť	48
12.2 Bluetooth	48
<b>13 Nastavení</b>	<b>49</b>
13.1 Obraz	49
13.2 Zvuk	52
13.3 Nastavení funkce Ambilight	54
13.4 Nastavení Eco	56
13.5 Obecná nastavení	56
13.6 Nastavení hodiny, regionu a jazyka	59
13.7 Nastavení systému Android	60
13.8 Nastavení univerzálního přístupu	60
13.9 Nastavení zámku	60
<b>14 Video, fotografie a hudba</b>	<b>62</b>
14.1 Z počítače nebo zařízení NAS	62
14.2 Nabídka Oblíbené	62
14.3 Nabídka Nejoblíbenější a nabídka Poslední přehrávané	62
14.4 Z připojení USB	62
14.5 Přehrávání videí	62
14.6 Zobrazení fotografií	63
14.7 Přehrávání hudby	64
<b>15 Televizní průvodce</b>	<b>66</b>
15.1 Co potřebujete	66
15.2 Data TV průvodce	66
15.3 Používání TV průvodce	66
<b>16 Pozastavení televize a nahrávání</b>	<b>68</b>
16.1 Nahrávání	68
16.2 Pozastavení televizního vysílání	69
<b>17 Chytré telefony a tablety</b>	<b>71</b>
17.1 Aplikace Philips TV Remote App	71
17.2 Google Cast	71
17.3 AirPlay	71
17.4 MHL	71
<b>18 Hry</b>	<b>72</b>
18.1 Co potřebujete	72
18.2 Gamepad	72
18.3 Hraní hry	72
<b>19 Ambilight</b>	<b>73</b>
19.1 Ambilight, zapnutí nebo vypnutí	73
19.2 Funkce Ambilight vypnuta	73
19.3 Nastavení funkce Ambilight	74
<b>20 Nejlepší tipy</b>	<b>75</b>
20.1 Nejlepší tipy	75
20.2 Nyní na TV	75
20.3 TV on Demand	75

20.4	Video on Demand	76
<b>21</b>	<b>Nabídka Domů</b>	<b>77</b>
21.1	Informace o hlavní nabídce	77
21.2	Otevření hlavní nabídky	77
21.3	Omezený profil	77
<b>22</b>	<b>Netflix</b>	<b>78</b>
<b>23</b>	<b>Software</b>	<b>79</b>
23.1	Aktualizace softwaru	79
23.2	Verze softwaru	79
23.3	Automatické aktualizace softwaru	79
23.4	Software s otevřeným zdrojovým kódem	80
23.5	Licence open source	80
23.6	Oznámení	80
<b>24</b>	<b>Vlastnosti</b>	<b>81</b>
24.1	Ochrana životního prostředí	81
24.2	Spotřeba	81
24.3	Operační systém	81
24.4	Příjem	81
24.5	Typ obrazovky	81
24.6	Rozlišení vstupu obrazu:	82
24.7	Možnosti připojení	82
24.8	Zvuk	82
24.9	Multimédia	82
<b>25</b>	<b>Nápověda a podpora</b>	<b>83</b>
25.1	Zaregistrujte svůj televizor	83
25.2	Používání nápovědy	83
25.3	Odstraňování problémů	83
25.4	Nápověda online	85
25.5	Podpora a servis	85
<b>26</b>	<b>Bezpečnost a péče</b>	<b>86</b>
26.1	Bezpečnost	86
26.2	Péče o obrazovku	87
<b>27</b>	<b>Podmínky používání</b>	<b>88</b>
27.1	Podmínky používání – televizor	88
27.2	Podmínky používání – Smart TV	88
27.3	Podmínky používání – Philips App Gallery	89
<b>28</b>	<b>Autorská práva</b>	<b>90</b>
28.1	MHL	90
28.2	Ultra HD	90
28.3	Rozhraní HDMI	90
28.4	Dolby Audio	90
28.5	DTS-HD Premium Sound™	90
28.6	Microsoft	90
28.7	Wi-Fi Alliance	91
28.8	Kensington	91
28.9	Jiné ochranné známky	91
<b>29</b>	<b>Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami</b>	<b>92</b>
	Rejstřík	93

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!