

SIEMENS



Chladnička

KA92DHI31

www.siemens-home.bsh-group.com/cz

cz Montážní návod a návod k použití



cz Obsah

Bezpečnostní pokyny	4
Pokyny k likvidaci	5
Rozsah dodávky	5
Montáž spotřebiče	6
Rozměry pro instalaci	6
Nastavení úhlu otevírání dveří	7
Montáž spotřebiče	8
Připojení spotřebiče	8
Vyjmutí dvírek a rukojetí spotřebiče	9
Seznámení se se spotřebičem	10
Zapnutí spotřebiče	12
Nastavení teplotní jednotky	12
Nastavení teploty	12
Zvláštní funkce	13
Aplikace Home Connect	14
Režim dovolená	17
Alarm	17
Užitná kapacita	18
Mrazicí prostor	18
Nejvyšší mrazicí kapacita	18
Zmrzování čerstvých potravin	18
Supermrazení	19
Rozmrazení mražených potravin	19
Chladičí prostor	19
Superchlazení	21
Výrobník ledu a dávkovač vody	21
Filtr na vodu	23
Specifikace a typový štítek	24
Součásti mrazicího prostoru	25
Vnitřní vybavení spotřebiče	25
Vypnutí a odpojení spotřebiče	26
Odmrazení	26
Čištění spotřebiče	26
Osvětlení (LED diody)	27
Tipy na úsporu energie	28
Provozní zvuky	28
Odstranění drobných závad svépomocí	29
Automatické testování spotřebiče	31
Zákaznický servis	31

⚠ Bezpečnostní pokyny

Před uvedením spotřebiče do provozu

Pozorně si přečtěte tento návod k použití a montážní návod! Tyto návody obsahují důležité informace o instalaci, použití a údržbě vašeho spotřebiče.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené neuposlechnutím pokynů a varování obsažených v tomto návodu k použití.

Veškeré dokumenty si pečlivě uschovujte pro pozdější použití nebo pro případného dalšího majitele.

Technická bezpečnost

Váš spotřebič obsahuje nepatrné množství ekologického, ale hořlavého chladicího prostředku (R600a). Tento prostředek nepoškozuje ozónovou vrstvu a nezvyšuje skleníkový efekt. Unikající chladicí prostředek může poranit oči nebo se může vznítit.

Při poškození

- Oheň a další zdroje možného vznícení nesměj být v blízkosti spotřebiče,
- po dobu několika minut místnost dobře větrejte.
- Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky,
- Volejte zákaznický servis.

Čím více chladicího prostředku spotřebič obsahuje, tím větší prostor spotřebič vyžaduje pro své umístění. Unikající chladicí kapalina může v nedostatečně prostorných místnostech utvořit hořlavou směs plynu a vzduchu.

Místnost by měla mít tyto rozměry: 1 m³ na 8 g chladicího prostředku. Množství chladicího prostředku obsaženého ve vašem spotřebiči zjistíte z typového štítku uvnitř spotřebiče.

Jestliže je síťový kabel poškozen, musí být nahrazen příslušným síťovým kabelem, a to prostřednictvím zákaznického servisu. Neodborná montáž a opravy mohou uživatele spotřebiče vystavit nebezpečí.

opravy spotřebiče smí provádět pouze výrobce, technik zákaznického servisu nebo obdobně kvalifikovaná osoba.

Používejte pouze součástky poskytnuté výrobcem, jenž odpovídá za jejich bezpečnost.

Prodlužovací síťový kabel lze zakoupit pouze prostřednictvím našeho zákaznického servisu.

Důležité pokyny pro použití spotřebiče

- Uvnitř spotřebiče nikdy nepoužívejte elektrická zařízení (např. ohřívače nebo elektrické výrobníky ledu). Riziko výbuchu!
- Spotřebič nikdy neodmrázujte nebo nečistěte pomocí parního čističe! Pára by mohla proniknout do elektrických součástí a způsobit zkrat. Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!
- K odstranění námrazy nebo vrstvy ledu nikdy nepoužívejte ostré předměty. Mohlo by dojít k poškození chladicích trubek. Unikající chladicí kapalina může způsobit poškození zraku nebo se může vznítit.
- Neskladujte ve spotřebiči žádné výrobky obsahující hořlavé vznětlivé plyny (např. spreje) a žádné výbušné látky. Riziko výbuchu!
- Nestoupejte na podstavec/neopírejte se o zásuvky a dvířka spotřebiče.
- Před čištěním spotřebiče vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku. Spotřebič odpojujte od sítě zatáhnutím za síťovou zástrčku, nikoli za přívodní kabel.
- Výrobky s vysokým obsahem alkoholu skladujte v dobré uzavřených lahvičkách ve vzpřímené poloze.
- Umělohmotné části a těsnění dvířek neznečišťujte olejem nebo tukem. V opačném případě by se součástky spotřebiče a těsnění dvířek mohly stát porézními.
- Nikdy nezakrývejte nebo nezastavujte větrací nebo odvětrávací otvory spotřebiče!
- **Jak se vyhnout nebezpečným situacím pro děti a jiné zranitelné osoby:**
Používání spotřebiče není bezpečné pro osoby se sníženými fyzickými, psychickými či senzorickými schopnostmi a pro osoby nedostatečně poučené o bezpečném používání spotřebiče.
Ujistěte se, že děti a jinak citlivé osoby jsou dostatečně poučeny o možném riziku vznikajícím při použití spotřebiče.
Děti a jinak citlivé osoby smí spotřebič používat pouze pod dohledem zodpovědné osoby.
Spotřebič nesmí používat děti mladší 8 let.
Při čištění a údržbě spotřebiče musí být děti pod dohledem.
Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!