

**SIEMENS**



NoFrost, Kombinace chladnička/mraznička

**KG39NXW35**

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>

cz Návod k použití



---

## cz Obsah

Bezpečnostní pokyny.....	5	Max. mrazicí kapacita .....	16
Pokyny k likvidaci.....	8	Zmrazování a skladování potravin.....	17
Rozsah dodávky.....	9	Zmrazování čerstvých potravin .....	17
Místo instalace.....	9	Supermrazení .....	18
Pokojeová teplota a větrání.....	10	Rozmrazování zmražených potravin .....	19
Připojení přístroje.....	10	Vnitřní vybavení .....	19
Seznámení se s přístrojem.....	11	Indikační nálepka "OK".....	20
Zapnutí přístroje.....	12	Vypnutí přístroje .....	20
Nastavení teploty.....	13	Čištění přístroje .....	20
Speciální funkce.....	13	Osvětlení (LED diody) .....	21
Funkce Alarm.....	13	Tipy pro úsporu energie.....	21
Užitný objem.....	14	Provozní zvuky.....	22
Chladicí prostor.....	14	Odstraňování drobných závad	
Superchlazení.....	16	svépomocí .....	22
Mrazicí prostor.....	16	Samotestování přístroje .....	24
		Zákaznický servis.....	24

---

## Bezpečnostní pokyny

### Dříve než přístroj uvedete do provozu

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod! Tyto návody obsahují důležité informace k instalaci, použití a údržbě přístroje. Výrobce neposkytuje záruku, pokud porušíte upozornění a varování v tomto návodu. Všechny podklady uschovejte pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

### Technická bezpečnost

Přístroj obsahuje malé množství ekologicky nezávadné, ale hořlavé chladicí kapaliny R600a. Dbejte na to, aby potrubí chladicího okruhu nebylo při přepravě nebo montáži poškozeno. Unikající chladicí kapalina může vést k poranění očí nebo se může vznítit.

### Při poškození

- Otevřený oheň nebo zápalné zdroje musí být v dostatečné vzdálenosti od přístroje,
- místnost několik minut dobře vyvětrejte,
- vypněte přístroj a vytáhněte síťovou zástrčku,
- informujte zákaznický servis.

Čím více je chladicí kapaliny v přístroji, tím větší musí být místnost, ve které je přístroj umístěn. V příliš malých místnostech může při netěsnění vzniknout hořlavá směs plynu a vzduchu.

Na 8 g chladicí kapaliny musí být místnost velká minimálně 1 m<sup>3</sup>.

Množství chladicí kapaliny Vašeho přístroje je uvedeno na typovém štítku uvnitř přístroje. Pokud je síťový kabel tohoto přístroje poškozen, musí být vyměněn výrobcem, zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou. Neodborné instalace a opravy mohou závažně ohrozit uživatele.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!