



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Sušička
WTR85V00CS



BOSCH

cs Návod k použití a instalaci

Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé sušičky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uvedte sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Předpokládané použití	4	 Obsluha spotřebiče	27
 Bezpečnostní pokyny	4	Vložení prádla a zapnutí spotřebiče	27
Děti / dospělí / domácí zvířata	4	Nastavení programu	28
Instalace	6	Spuštění programu	28
Obsluha	8	Průběh programu	28
Čištění/údržba	10	Změna programu nebo přidání prádla	28
 Pokyny pro úsporu	12	Přerušení programu	28
 Instalace a připojení spotřebiče	12	Konec programu	28
Rozsah dodávky	12	Vyjmutí prádla a vypnutí spotřebiče	29
Instalace spotřebiče	13	Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu	29
Připojení spotřebiče	14	Odstranění vláken	30
Před prvním použitím	15	 Nastavení spotřebiče	31
Volitelné příslušenství	16	Dětská pojistka	31
 Stručný návod	17	Přízpusobené nastavení spotřebiče	32
 Seznámení se spotřebičem	18	 Čištění a údržba	34
Přehled spotřebiče	18	Čištění spotřebiče	34
Panel	19	Čištění senzoru vlhkosti	35
 Displej	20	Čištění spodní části	35
 Přehled programů	22	 Nápověda pro spotřebič	39
 Nastavení programu	24	 Přeprava spotřebiče	41
 Prádlo	25	 Hodnoty spotřeby	42
Příprava prádla	25	Tabulka s hodnotami spotřeby	42
Třídění prádla	26	Nejefektivnější program pro bavlněné textilie	42
		 Technické údaje	43
		 Likvidace	43
		 Zákaznický servis	44

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!