




**SIEMENS**



**Sušička**  
**WT47X940EU**

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>

**cs** Návod k použití a instalaci



## Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Siemens.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Siemens byla u každé sušičky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uvedte sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

## Grafická úprava

### Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

### **Pozor!**

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

### **Pokyn/tip**

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

### **1. 2. 3. / a) b) c)**

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

# Obsah

|  |    |  |    |
|--|----|--|----|
|  <b>Předpokládané použití</b> . . . . .            | 4  |  <b>Obsluha spotřebiče</b> . . . . .              | 32 |
|  <b>Bezpečnostní pokyny</b> . . . . .              | 5  | Zapnutí spotřebiče . . . . .   | 32 |
| Děti / dospělí / domácí zvířata . . . . .  | 5  | Otevření dvířek . . . . .  | 32 |
| Instalace . . . . .  | 6  | Vložení prádla do bubnu . . . . .  | 33 |
| Obsluha . . . . .  | 8  | Zavření dvířek . . . . .   | 33 |
| Čištění/údržba . . . . .   | 10 | Nastavení programu . . . . .   | 34 |
|  <b>Pokyny pro úsporu</b> . . . . .                | 12 | Spuštění programu . . . . .  | 34 |
|  <b>Instalace a připojení spotřebiče</b> . . . . . | 12 | Průběh programu . . . . .  | 34 |
| Rozsah dodávky . . . . .   | 12 | Vyjmutí nebo přidání prádla . . . . .  | 34 |
| Instalace spotřebiče . . . . .   | 13 | Přerušení programu . . . . .   | 35 |
| Připojení spotřebiče . . . . .   | 14 | Konec programu . . . . .   | 35 |
| Před prvním použitím . . . . .   | 15 | Vyjmutí prádla a vypnutí spotřebiče . . . . .  | 35 |
| Volitelné příslušenství . . . . .  | 16 | Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu . . . . .  | 35 |
|  <b>Stručný návod</b> . . . . .                    | 17 |  <b>Nastavení spotřebiče</b> . . . . .            | 37 |
|  <b>Seznámení se spotřebičem</b> . . . . .         | 18 | Dětská pojistka . . . . .  | 37 |
| Přehled spotřebiče . . . . .   | 18 | Zvuky . . . . .  | 37 |
| Panel . . . . .  | 19 | Další nastavení spotřebiče . . . . .   | 37 |
|  <b>Displej</b> . . . . .                          | 20 |  <b>Home Connect</b> . . . . .                    | 40 |
| Přehled displeje . . . . .   | 20 | Vyvolání nabídky Home Connect . . . . .  | 41 |
| Logika ovládání . . . . .  | 21 | Spojení s domácí sítí nebo aplikací Home Connect . . . . .   | 41 |
| Význam symbolů . . . . .   | 22 | Řízení energie . . . . .   | 43 |
| Význam barev . . . . .   | 22 | Stav . . . . .   | 43 |
| Upozornění na displeji . . . . .   | 23 | Aktivace/deaktivace Wi-Fi . . . . .  | 44 |
|  <b>Přehled programů</b> . . . . .               | 25 | Resetování síťových nastavení . . . . .  | 44 |
|  <b>Nastavení programu</b> . . . . .             | 27 | Aktualizace softwaru . . . . .   | 44 |
| Správa programů . . . . .  | 27 | Upozornění k ochraně údajů . . . . .   | 44 |
| Konfigurace programu . . . . .   | 29 | Prohlášení o shodě . . . . .   | 45 |
| Přídavné funkce . . . . .  | 30 |  <b>Sušení s košem na sušení vlny</b> . . . . . | 45 |
|  <b>Prádlo</b> . . . . .                         | 31 | Koš na sušení vlny . . . . .   | 45 |
| Příprava prádla . . . . .  | 31 | Upevnění koše na sušení vlny . . . . .   | 46 |
| Třídění prádla . . . . .   | 31 | Příklady použití . . . . .   | 46 |
|  |    | Nasazení vložky a spuštění programu . . . . .  | 47 |

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!