

SIEMENS



Vestavná pečicí trouba

CS658GR.2

siemens-home.bsh-group.com/welcome

cs Návod k použití

Register
your
product
online

Obsah

	Použití dle určení	4	Rozmrazování	17	
	Důležité bezpečnostní pokyny	5	Naplnění nádržky na vodu	18	
	Obecně	5	Po každém provozu s párou	18	
	Pára	6		Časové funkce	20
	Pečicí sonda	6	Budík	20	
	Čisticí funkce	6	Doba trvání	20	
	Příčiny poškození	6	Čas konce	20	
	Obecně	6		Dětská pojistka	21
	Pára	6	Aktivace a deaktivace	21	
	Ochrana životního prostředí	7		Základní nastavení	21
	Úspora energie	7	Změna nastavení	21	
	Ekologická likvidace	7	Seznam nastavení	21	
	Seznámení se se spotřebičem	8	Změna času	22	
	Ovládací panel	8		Program sabat	22
	Ovládací prvky	8	Spouštění programu sabat	22	
	Displej	8		Teploměr pečeně	23
	Menu Druhy provozu	9	Druhy ohřevu	23	
	Druhy ohřevu	9	Zapíchnutí pečicí sondy do pečeného pokrmu	23	
	Pára	10	Nastavení teploty středu	23	
	Další informace	10	Teploty středu různých potravin	24	
	Funkce pečicího prostoru	10		Čisticí funkce	25
	Nádržka na vodu	11	Čisticí funkce	25	
	Příslušenství	11	Odvápnění	25	
	Dodávané příslušenství	11		Čisticí prostředky	26
	Zasunutí příslušenství	12	Vhodné čisticí prostředky	26	
	Zvláštní příslušenství	12	Plochy v pečicím prostoru	27	
	Před prvním použitím	13	Udržování spotřebiče v čistotě	28	
	Před prvním uvedením do provozu	13		Rámy	28
	První uvedení do provozu	14	Vysazení a zavěšení rámu	28	
	Kalibrace spotřebiče a čištění varného prostoru	14		Dvířka spotřebiče	29
	Čištění příslušenství	14	Vysazení a zavěšení dvířek spotřebiče	29	
	Obsluha spotřebiče	15	Demontáž krytu dvířek	29	
	Zapnutí a vypnutí spotřebiče	15	Demontáž a montáž skleněných tabulí	30	
	Spouštění a přerušení provozu	15		Co dělat v případě poruchy?	31
	Nastavení druhu provozu	15	Tabulka závad	31	
	Nastavení druhu ohřevu a teploty	15	Překročena maximální doba provozu	32	
	Rychloohřev	15	Osvětlení varného prostoru	32	
	Pára	16		Zákaznický servis	32
	Zvuky	16	Číslo E-Nr. a číslo FD	32	
	Vaření v páře FullSteam	16			
	Vaření s přidáváním páry	16			
	Regenerace	17			
	Kynutí těsta	17			

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!