



Automatická pračka
WAN28290BY



BOSCH

cz Návod k použití a instalaci



Vaše nová pračka

Rozhodli jste se pro pračku značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut svého času přečtení tohoto návodu, abyste se seznámili s přednostmi vaší pračky.

Pro zajištění vysoké kvality pračky značky Bosch byla u každé pračky opouštějící náš výrobní závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com/cz nebo se obraťte na náš zákaznický servis.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na rozdíl upozorněno na odpovídajících místech v textu.



Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Grafické zobrazení

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci. Nedodržením pokynů může dojít ke škodám na majetku nebo životním prostředí.

Upozornění/Tip

Upozornění pro optimální používání spotřebiče/užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny čísly nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

	Použití podle určení	4		Prací prostředek	23
	Bezpečnostní pokyny	5		Správná volba pracího prostředku . . .	23
	Děti/další osoby/domácí zvířata	5		Úspora energie a pracího prostředku	24
	Instalace	6		Předvolby programu	24
	Obsluha	8		Teplota	24
	Čištění/Údržba	9		Počet odstředivých otáček	25
	Ochrana životního prostředí	11		Odložený start (Finished in)	25
	Obal/Starý spotřebič	11		Další programová nastavení	26
	Pokyny pro úsporu	11		Speed Eco	26
	Instalace a připojení	11		Voda plus	26
	Rozsah dodávky	11		Snadné žehlení	26
	Bezpečnostní pokyny	12		Předpírka	26
	Plocha pro instalaci	13		Obsluha spotřebiče	26
	Instalace na podstavec nebo na podlahu nad dřevěným trámovým stropem	13		Příprava pračky	26
	Instalace na podstavec se zásuvkou	13		Zapnutí spotřebiče/výběr programu . . .	27
	Vestavba spotřebiče do kuchyňské linky	13		Změna dalších programových nastavení	27
	Odstranění přepravních pojistek	13		Volba dodatečných nastavení programu	27
	Délka hadice a kabelu	14		Vložení prádla do bubnu	27
	Přívod vody	15		Dávkování pracího prostředku a aviváže	28
	Odtok vody	16		Spuštění programu	29
	Vyrovnaní spotřebiče	16		Dětská pojistka	29
	Elektrické připojení	17		Přidání prádla	29
	Před prvním praním	17		Změna programu	30
	Přeprava	18		Přerušení programu	30
	Seznámení se se spotřebičem	19		Konec programu během zastavení máchní	30
	Pračka	19		Konec programu	30
	Ovládací panel	20		Senzorika	31
	Displej	20		Množstevní automatika	31
	Prádlo	22		Kontrolní systém nevyváženosti	31
	Příprava prádla	22			
	Třídění prádla	22			
	Škrobení	23			
	Barvení/Odbarvování	23			
	Změkčování	23			

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!