

Návod na použitie

orava

Sušič vlasov HD-400



Napájanie: 230V ~50Hz
Príkon: 600/1200 W

CE

model: HD-400 model: HD-400 model: HD-400 model: HD-400 model: HD-400 model: HD-400
model: HD-400 model: HD-400 model: HD-400 model: HD-400 model: HD-400 model: HD-400

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si prosím dôkladne prečítajte tento návod na použitie!

- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničným bloček a krabici s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Zariadenie je určené výhradne pre súkromné a nie pre profesionálne používanie.
- Keď zariadenie nepoužívate, čistíte, nasadzujete naň príslušenstvo alebo keď sa vyskytne porucha, odpojte zariadenie od elektrickej siete. Predtým však vždy zariadenie vypnite. Pri odpájaní sieťovej šnúry tiahajte za koncovku. Nikdy netiahajte za šnúru samotnú.
- Aby ste chránili deti pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom, nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie vášho zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí. Nezabudnite pri tom na to, že zariadenie je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.
- Kontrolujte pravidelne sieťovú šnúru ako aj samotné zariadenie. Pri výskytu akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať.
- Nevykonávajte žiadne opravy na Vašom zariadení. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani podobným účinkom.
- Nedovoľte používať zariadenie bez dozoru dospelej osoby! Zariadenie vždy vypnite, keď ho nepoužívate, a to aj v tom prípade, ak sa jedná o krátky okamih.
- Zariadenie používajte len s dodávaným príslušenstvom.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie sa nesmie v žiadnom prípade dostať do styku s vodou alebo inou tekutinou alebo byť do nich ponorené. Zariadenie nepoužívajte, ak máte vlhké alebo mokré ruky.
- Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, odpojte okamžite sieťovú šnúru od elektrickej siete. Nesiahajte do vody!
- Zariadenie používajte výhradne len pre stanovený účel.
- Pre zabezpečenie doplnkovej ochrany sa odporúča nainštalovať do elektrického okruhu napájacieho kúpelňu, prúdový chránič (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA.
Doporučujeme poradiť sa s odborným pracovníkom - elektrikárom.

Špeciálne bezpečnostne upozornenia

- **Zariadenie nesmiete používať v blízkosti vody, napr. kúpelňova vaňa alebo sprcha a nevystavujte ho vlhkosti. V dôsledku pádu zariadenia do vody a úrazu elektrickým prúdom hrozí ohrozenie života!**
- **Pozor:** Zariadenie môže byť počas prevádzky horúce. Riziko popálenín.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!